


GARMIN®

venu® 3 SOROZAT



Felhasználói
kézikönyv

Tartalomjegyzék

Bevezetés..... 6

Áttekintés.....	6
Az érintőképernyő használatára vonatkozó tippek.....	6
Az érintőképernyő lezárása és feloldása.....	7
Ikonok.....	7
Az óra beállítása.....	7

Alkalmazások és tevékenységek..... 8

Tevékenység megkezdése.....	8
Tippek a tevékenységek rögzítéséhez.....	8
Tevékenység befejezése.....	8
Tevékenységek értékelése.....	8
Beltéri tevékenységek.....	8
Erősítőedzés-tevékenység rögzítése.....	9
HIIT tevékenység rögzítése.....	9
Meditációs tevékenység rögzítése..	10
Légzőgyakorlat rögzítése.....	10
Futópádon megtett távolság kalibrálása.....	10
Játékok.....	11
Úszás medencében.....	11
Szabadtéri tevékenységek.....	12
Futás.....	12
Kerékpározás.....	13
Úszás nyílt vízben.....	13
Sziklamászás tevékenység rögzítése.....	13
A síelési menetek megtekintése....	13
Golf.....	14
Golfozás.....	14
Golf menü.....	15
A zászló irányának megtekintése....	15
A zászlópozíció módosítása.....	15
Elrendezés és kanyarodó részek (dogleg) távolságainak megtekintése.....	15
A veszélyek megtekintése.....	15
Ütés mérése a Garmin AutoShot™ használatával.....	16
Pontszám vezetése.....	17
Az ütéselőzmények megtekintése...	17

A kör összesítésének megtekintése.....	18
A kör befejezése.....	18
Golfütőlista testreszabása.....	18
Golfbeállítások.....	18
Health Snapshot™.....	18
Egyéni tevékenység hozzáadása.....	19
Alkalmazások.....	19
A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása.....	21
Tevékenységek és alkalmazásbeállítások.....	21
Az adatképernyők testreszabása....	22
Tevékenységszűzések.....	22
Auto Lap®.....	23
Az Auto Pause® használata.....	24
Az automatikus görgetés használata.....	24
A GPS-beállítás módosítása.....	24

Megjelenés.....25

Számlapbeállítások.....	25
A számlap cseréje.....	25
Összefoglalók.....	26
Összefoglalók megtekintése.....	27
Body Battery™.....	28
Szívfrekvencia-variabilitás állapota.....	28
A stressz-szint összefoglaló használata.....	29
Regenerálódási idő.....	29
Női egészség.....	30
Hidratáltságvizsgálat.....	31
Az időjárás hely frissítése.....	32
A hőmérséklet és a nyomás mértékegységeinek megváltoztatása.....	32
Változó időzónák hozzáadása.....	32
A Jetlag tanácsadó használata.....	32
A Varia™ kamera vezérlőinek használata.....	33
Vezérlők.....	33
A vezérlőmenü testreszabása.....	34
Reggeli jelentés.....	34
A reggeli jelentés testreszabása....	34
Parancsik beállítása.....	34
Garmin Pay™.....	35

A Garmin Pay™ pénztárca beállítása.....	35	A pulzusszám összefoglaló megtekintése.....	45
Fizetés az óra használatával.....	35	Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások.....	45
Kártya hozzáadása Garmin Pay™ pénztárcájához.....	35	Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása.....	45
A Garmin Pay™ jelszó módosítása...	36	Pulzus továbbítása Garmin® eszközökre.....	46
Edzés.....	37	A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolása.....	46
Egységesített edzési állapot.....	37	A pulzustartományok ismertetése.....	46
Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása.....	37	A pulzuszónák beállítása.....	46
Tevékenységek követés.....	37	Fitnesscélok.....	47
Cél automatikus beállítása.....	37	Pulzustartomány-számítások.....	47
A mozgásriasztás használata.....	38	A VO2 Max. becsült értékekről.....	47
Alváskövetés.....	38	A VO2 Max. becsült értékének megtekintése.....	48
Intenzív percek.....	38	Fitness-kor megtekintése.....	48
Move IQ®.....	39	Pulzoximéter.....	48
Az önértékelés engedélyezése.....	39	A véroxigénszint-mérő leolvasása...	48
Tevékenységek követés beállításai.....	39	A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása.....	49
Edzések.....	39	Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére.....	49
Az edzés megkezdése.....	40		
Edzés követése a Garmin Connect™ en keresztül.....	40	Navigáció.....	50
Az edzéstervet Garmin Connect™ használata.....	40	Hely mentése.....	50
Az egészség és jóllét beállításai és riasztásai.....	41	Hely törlése.....	50
		Navigálás Mentett úton.....	50
naplók.....	42	Navigálás vissza a kiinduláshoz.....	50
Az előzmények használata.....	42	Navigáció leállítása.....	50
Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése.....	42	Iránytű.....	51
Személyes rekordok.....	42	Az iránytű manuális kalibrálása.....	51
A személyes rekordjai megtekintése.....	42	Vezeték nélküli érzékelők.....	52
Személyes rekordok törlése.....	43	Vezeték nélküli érzékelők párosítása..	52
Adatok összesítésének megtekintése.....	43	Pulzusmérő tartozék – futási tempó és távolság.....	53
Előzmények törlése.....	43	Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez.....	53
Pulzusfunkciók.....	44	Futási teljesítmény.....	53
Csuklón mért pulzus.....	44	A futási teljesítmény beállításai.....	53
Az óra viselése.....	44	Futási dinamika.....	54
Tippek rendellenes pulzusadatok esetére.....	44	Színmérce és futásdinamikai adatok.....	54
		Opcionális kerékpársebesség- vagy pedálozásiütem-érzékelő.....	54
		A sebességérzékelő kalibrálása.....	54

Edzés teljesítménymérővel.....	55
Helyzetérzékelés.....	55
tempe™.....	55

Felhasználói profil..... 56

A felhasználói profil beállítása.....	56
Nemi beállítások.....	56
Kerekesszékes üzemmód.....	56

Zene..... 57

Személyes hangtartalom letöltése.....	57
Csatlakozás külső szolgáltatóhoz.....	57
Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól.....	57
Lecsolakozás egy külső szolgáltatóról.....	58
Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása.....	58
Zenehallgatás.....	58
Zenelejátszás-vezérlők.....	58

Csatlakoztathatóság..... 60

Telefoncsatlakoztatási funkciók.....	60
A telefon párosítása.....	60
Értesítések megtekintése.....	60
Válasz testreszabott szöveges üzenettel.....	60
Hívás az óráról.....	60
Bejövő telefonhívás fogadása.....	61
Hangjelzések lejátszása tevékenység közben.....	61
Értesítések kezelése.....	61
Bluetooth® értesítések engedélyezése.....	62
A Bluetooth® telefonkapcsolat kikapcsolása.....	62
A Hangsegéd használata.....	62
A telefoncsatlakozási riasztások be- és kikapcsolása.....	62
A telefon megkeresése.....	62
GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése.....	62
Ne zavarjanak üzemmód használata.....	63
A következőn keresztül elérhető funkciók: Wi-Fi®.....	63
Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz.....	63

A telefon és a Bluetooth® beállításai...	63
Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások.....	63
Garmin Connect™.....	64
Connect IQ funkciók.....	65
A Garmin Messenger™ alkalmazás..	66
A Garmin Golf™ alkalmazás.....	66

Biztonsági és nyomkövetési funkciók..... 68

A baleset esetén értesítendő személyek megadása.....	68
Balesetészlelés.....	68
A balesetészlelés be-, illetve kikapcsolása.....	68
Segítségkérés.....	69
A LiveTrack bekapcsolása.....	69
Névjegyek hozzáadása.....	69

Órák..... 70

Riasztás beállítása.....	70
Riasztás törlése.....	70
A stopper használata.....	70
A visszaszámláló időzítő indítása.....	70
Idő szinkronizálása GPS használatával.....	70
Manuális időbeállítás.....	70

Az óra testreszabása..... 71

Rendszerbeállítások.....	71
A megjelenítési beállítások testreszabása.....	71
Hangbeállítások.....	72
Az akkumulátorkezelő beállításai...	72
A mértékegységek módosítása.....	72
Az óra jelszavának beállítása.....	72
Időzónák.....	72
A barométer kalibrálása.....	72
Garmin Connect™ Beállítások.....	73

Készülékadatok..... 74

Tudnivalók az AMOLED kijelzőről.....	74
Az óra töltése.....	74
A pántok cseréje.....	74
Eszközadatok megtekintése.....	75

Az e-címkékkel kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	75
Készülék karbantartása.....	75
Az óra tisztítása.....	75
A bőrpántok tisztítása.....	76
Termékfrissítések.....	76
A Garmin Express™ beállítása.....	76
Specifikációk.....	76
Informações de Radiocomunicação.....	0
Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos információk.....	76

Szimbólumok jelentése.....	84
----------------------------	----

Hibaelhárítás..... 78

Kompatibilis a telefonom az órámmal?.....	78
A telefonom nem csatlakozik az órához.....	78
A fejhallgató nem csatlakozik az órához.....	78
Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan.....	78
Nem megfelelő a nyelv az órán.....	78
Az óra nem a pontos időt jeleníti meg.....	78
Az órán a pulzusszám nem pontos.....	79
Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása.....	79
Az óra újraindítása.....	79
Minden beállítás alaphelyzetbe állítása.....	79
Műholdas jelek keresése.....	79
A GPS-műholdvétel javítása.....	80
Tevékenységek követése.....	80
Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos.....	80
A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak.....	80
Kilépés a Demó üzemmódból.....	80
További információk beszerzése.....	80

Függelék..... 81

Adatmezők.....	81
A VO2 Max. szabványosított értékelései.....	83
Kerékméret és kerület.....	84


Bevezetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

Áttekintés



Ⓐ **Műveletgomb:** tartsa lenyomva 2 másodpercig az óra bekapcsolásához.

Nyomja meg a tevékenységek és alkalmazások menü megnyitásához.

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a vezérlőmenü megtekintéséhez (a készülék töltöttségét is itt tekintheti meg).

Tartsa lenyomva a gombot, amíg az óra háromszor rezeg, hogy segítséget kérjen (*Biztonsági és nyomonkövetési funkciók*, 68. oldal).

Ⓑ **Vissza gomb:** nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez, kivéve, ha éppen egy tevékenység van folyamatban.

Tevékenység közben nyomja le egy új kör jelöléséhez, új sorozat vagy póz megkezdéséhez, illetve az edzés következő szakaszába lépéshez.

Tartsa lenyomva az órabeállításokat tartalmazó menü, illetve az aktuális képernyőhöz tartozó opciók megtekintéséhez.

Ⓒ **Egyéni/Hangsegéd gomb:** nyomja meg az egyéni parancsikon funkció megtekintéséhez (*Parancsikon beállítása*, 34. oldal).

Tartsa lenyomva a hangsegéd aktiválásához a telefonján.

👉 **Érintőképernyő:** húzza az ujját felfelé, lefelé, balra vagy jobbra az összefoglalók, funkciók és menük megtekintéséhez (*Az érintőképernyő használatára vonatkozó tippek*, 6. oldal).

Az érintőképernyő használatára vonatkozó tippek

- A listák és a menük megtekintéséhez húzza lefelé és felfelé a képernyőt.
- A gyors görgetéshez húzza le és felfelé az ujját a képernyőn.
- Koppintson egy elemre az adott elem kiválasztásához.
- Koppintson az óra felébresztéséhez.
- A számlapon húzza az ujját felfelé, illetve lefelé az órán lévő összefoglalók áttekintéséhez.
- Érintsen meg egy összefoglalót, ha szeretné megtekinteni az adott esetben elérhető további adatokat.
- Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza jobbra az ujját.
- Érintse meg és tartsa nyomva a számlap egyik elemét a további információkért, például összefoglalók vagy menük megtekintéséhez, ha azok rendelkezésre állnak.
- Tevékenység végzése közben ujjának lefelé vagy felfelé csúsztatásával nézheti meg a következő adatképernyőt.

- Tevékenység végzésekor húzza jobbra az ujját a számlap és az összefoglalók megjelenítéséhez, és húzza balra az ujját a tevékenység adatmezőjéhez való visszalépéshez.
- A tevékenység kiválasztása után húzza felfelé az ujját a tevékenység beállításainak és opcióinak megtekintéséhez.
- Ha elérhető a  ikon, akkor válassza ki, vagy húzza felfelé az ujját további menüopciók megtekintéséhez.
- Az egyes menük kiválasztása különüljön el egymástól.

Az érintőképernyő lezárása és feloldása

A véletlen képernyőérintések megakadályozása érdekében zárolhatja az érintőképernyőt.

MEGJEGYZÉS: testre szabhatja a vezérlőmenüt ([A vezérlőmenü testreszabása, 34. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a  lehetőséget a vezérlőmenü megjelenítéséhez.
- 2 Válassza ki a  lehetőséget.
Az érintőképernyő zárolásra kerül, és a feloldásig semmilyen műveletre nem reagál.
- 3 Az érintőképernyő feloldásához tartson lenyomva egy tetszőleges gombot.

Ikonok

Az ikon villogása azt jelzi, hogy az óra jelet keres. A folyamatosan látható ikon azt jelenti, hogy van jel, vagy érzékelő van csatlakoztatva. Az áthúzott ikon azt jelenti, hogy az adott funkció ki van kapcsolva.

A kompatibilis szenzorok teljes listájához lásd: [Vezeték nélküli érzékelők, 52. oldal](#).

	Telefonkapcsolat állapota
	Pulzusmérő állapota
	LiveTrack állapota
	Sebesség-érzékelő állapota
	Pedálütem-érzékelő állapota
	Varia™ kerékpárlámpa állapota
	Varia kerékpárradar állapota
	Okos edzőeszköz szimbóluma
	Teljesítménymérő állapota
	tempe™ érzékelő állapota

Az óra beállítása

A Venu® 3 series funkcióiban rejlő előnyök teljes kihasználása érdekében végezze el az alábbi műveleteket.

- Párosítsa óráját telefonjával a Garmin Connect™ alkalmazás segítségével ([A telefon párosítása, 60. oldal](#)).
 - Szoftverfrissítés keresése ([Rendszerbeállítások, 71. oldal](#)).
- A legjobb élmény érdekében tartsa az óra szoftverét naprakészen. A szoftverfrissítésekkel javul az adatvédelem, biztonság és új funkciók is elérhetőek.
- Állítson be Wi-Fi® hálózatokat ([Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 63. oldal](#)).
 - Állítsa be a zenét ([Zene, 57. oldal](#)).
 - Állítsa be Garmin Pay™ pénztárcáját ([A Garmin Pay™ pénztárca beállítása, 35. oldal](#)).
 - Állítsa be a biztonsági funkciókat ([Biztonsági és nyomkövetési funkciók, 68. oldal](#)).
 - Állítsa be felhasználói profilját ([Felhasználói profil, 56. oldal](#)).
 - A hangsegéd használatával kapcsolatos tippekért látogasson el a garmin.com/voicefunctionality/tips weboldalra.

Alkalmazások és tevékenységek

Órája számos előre feltöltött alkalmazással és tevékenységgel rendelkezik.

Alkalmazások: az alkalmazások interaktív funkciókat kínálnak az órához, például a tartózkodási hely mentését vagy az óráról való hívásindítást (*Alkalmazások, 19. oldal*).

Tevékenységek: órája előre feltöltött alkalmazásokat tartalmaz beltéri és szabadtéri tevékenységekhez, például futáshoz, kerékpározáshoz, erősítő edzéshez és golfozáshoz. Egy tevékenység megkezdésekor az óra érzékelőadatokat rögzít és jelenít meg, amelyeket elmenthet és megoszthat a Garmin Connect™ közösség tagjaival.

A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Connect IQ™ Alkalmazások: a Connect IQ alkalmazásban megtalálható alkalmazások telepítésével bővítheti órája funkcióit (*Connect IQ™ funkciók letöltése, 65. oldal*).

Tevékenység megkezdése

Egy tevékenység megkezdésekor a GPS automatikusan bekapcsol (szükség esetén).

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon egy tevékenységet a kedvencek közül.
 - Válassza ki a  ikont, majd válasszon egy tevékenységet a tevékenységek kibővített listájáról.
- 3 Amennyiben a tevékenységhez GPS-jel szükséges, menjen ki a szabadba, ahonnan szabad rálátása nyílik az égre, és várjon, amíg az óra készen nem áll a használatra.

Ha az óra megmérte a pulzust, azonosította a GPS-jelet (ha szükséges), és csatlakozott a vezeték nélküli érzékelőkhöz (ha szükséges), megkezdheti a tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az  ikont a tevékenységidőzítő elindításához.

Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.

Tippek a tevékenységek rögzítéséhez

- A tevékenység megkezdése előtt töltsse fel az órát (*Az óra töltése, 74. oldal*).
- Nyomja meg a  ikont a körök rögzítéséhez, egy új sorozat vagy póz, illetve a következő edzésszakasz megkezdéséhez.
- A további adatképernyők megjelenítéséhez húzza fel vagy le a képernyőt (*Az érintőképernyő lezárása és feloldása, 7. oldal*).

Tevékenység befejezése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység mentéséhez válassza ki a  ikont.
 - A tevékenység elvetéséhez válassza ki az  ikont.
 - A tevékenység folytatásához nyomja meg az  ikont.

Tevékenységek értékelése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

Testreszabhatja az önértékelés beállításait bizonyos tevékenységeknél (*Az önértékelés engedélyezése, 39. oldal*).

- 1 Egy tevékenység befejezése után válassza ki a  ikont (*Tevékenység befejezése, 8. oldal*).
- 2 Válassza ki, hogyan érezte magát a tevékenység során.
- 3 Válassza ki azt a számot, amely megfelel az erőfeszítés Ön által vélt szintjének.

MEGJEGYZÉS: az önértékelés kihagyásához válassza a **Kihagyás** lehetőséget.

Az értékeléseket a Garmin Connect™ alkalmazásban tekintheti meg.

Beltéri tevékenységek

Az óra alkalmas beltéri edzéshez, például fedett pályán végzett futáshoz, valamint szobabicikli vagy más beltéri edzőeszköz használatához. A beltéri tevékenységek esetén a GPS funkció ki van kapcsolva (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 21. oldal*).

Ha kikapcsolt GPS mellett fut vagy gyalogol, akkor a sebesség és a távolság kiszámítása az órában található gyorsulásmérő segítségével történik. A gyorsulásmérő önmagát kalibrálja. A sebesség és a távolság adatainak pontossága javul néhány kültéri, GPS funkció használatával történő futási vagy gyaloglási tevékenységet követően.

TIPP: ha a futópád fogantyúiba kapaszkodik, az csökkenti a mérés pontosságát.

Ha kikapcsolt GPS mellett biciklizik, a sebesség- és távolságadatok csak akkor érhetők el, ha rendelkezik egy opcionális érzékelővel, amely sebesség- és távolságadatokat küld az órának, pl. egy sebesség- vagy pedálütem-érzékelő.

Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza az **Súlyzózás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 4 Kezdje el az első sorozatot.
Alapértelmezés szerint az óra számolja az ismétlésszámokat. Az ismétlésszám csak minimum négy ismétlés után jelenik meg. A tevékenységbeállításoknál letilthatja az ismétlések számlálását (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 21. oldal*).
- TIPP:** az óra minden sorozatnál csak egy mozdulat ismétlésszámait képes számolni. Ha új mozdulatot szeretne végezni, fejezze be a sorozatot, és kezdjen újat.
- 5 Nyomja meg a **B** ikont a sorozat befejezéséhez.
Az óra megjeleníti a sorozat teljes ismétlésszámát. Néhány másodperc múlva megjelenik a pihenésidőzítő.
- 6 Szükség esetén szerkessze az ismétlések számát, és válassza a  ikont a sorozathoz használt súly hozzáadásához.
- 7 A pihenőidő végén nyomja meg a **B** ikont a következő sorozat megkezdéséhez.
- 8 Ismétlje meg minden sorozathoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 9 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a  ikont.

Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez

- Az ismétlések végzése közben ne nézegesse az órát.
Csak az egyes sorozatok elején és végén, illetve a pihenők során kezelje az órát.
- Az ismétlések végzésekor koncentráljon a helyes testtartásra.
- Végezzen saját testsúlyos vagy kézisúlyzós gyakorlatokat.
- Az ismétléseket következetesen, nagy mozgásterjedelemmel végezze.
Az óra akkor számolja az egyes ismétléseket, amikor az órát viselő kar visszaérkezik a kezdőpozícióba.
- MEGJEGYZÉS:** előfordulhat, hogy az eszköz nem számolja a lábat edző gyakorlatokat.
- Kapcsolja be az automatikus sorozatészlelést a sorozatok kezdéséhez és befejezéséhez.
- Mentse el, majd küldje el erősítőedzés-tevékenységét Garmin Connect™ fiókjába.
Garmin Connect fiókja eszközeinek segítségével megtekintheti és szerkesztheti tevékenysége adatait.

HIIT tevékenység rögzítése

A speciális időzítők segítségével rögzítheti a nagy intenzitású intervallumedzéseket (HIIT).

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza a **HIIT** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy strukturálatlan HIIT tevékenység rögzítéséhez.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > AMRAP** lehetőséget a megadott időtartam alatti lehető legtöbb kör rögzítéséhez.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > EMOM** lehetőséget, ha egy adott számú mozdulatot szeretne percenként rögzíteni.
 - Válassza **HIIT-időmérők > Tabata** lehetőséget a 20 másodperces maximális erőfeszítés intervallumai közötti váltáshoz 10 másodperces pihenéssel.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > Egyéni** lehetőséget a mozgásidő, a pihenőidő, a mozdulatok száma és a körök számának beállításához.

- Válassza az **Edzések** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez.
- 4 Szükség esetén hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - 5 Az első kör megkezdéséhez nyomja meg a **A** gombot.
A karóra megjeleníti a visszaszámláló időzítőt és az aktuális pulzusszámot.
 - 6 Ha szükséges, nyomja meg a **B** gombot a következő körre vagy pihenésre való kézi léptetéshez.
 - 7 A tevékenység befejezése után nyomja meg a **A** gombot a tevékenységidőzítő leállításához.
 - 8 Válassza a **✓** lehetőséget.

Meditációs tevékenység rögzítése

Vezetett gyakorlatokat vagy saját készítésű meditációs tevékenységeket is használhat.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Meditáció** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy nyitott, strukturálatlan meditációs tevékenység rögzítéséhez.
 - Válassza ki az **Edzés** lehetőséget és kövesse az irányított alkalom hanganyagát.
 - Válassza ki az **Egyéni** lehetőséget az alkalom saját hanganyagának elkészítéséhez.
- 4 Ha szükséges, nyomja meg a **B** gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 A tevékenységidőzítő elindításához nyomja meg a **A** gombot.
Az óra megjeleníti a visszaszámlálót és az elérni kívánt célt.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **🔊** a meditáció külső hangszóróból való hallgatásához és a hangerő beállításához.
 - Csatlakoztassa fülhallgatóját a meditáció hanganyagának meghallgatásához (*Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 58. oldal*).

MEGJEGYZÉS: az értesítések nem jelennek meg a meditáció alatt.

- 7 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Légzőgyakorlat rögzítése

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Légzőgyakorlat** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Következetesség** lehetőséget a nyugodt éberség állapotának eléréséhez.
 - Válassza a **Pihen. és összpont.** lehetőséget a teste ellazításához és az elméje fókuszálásához.
 - Válassza a **Pih. és össz. (rövid)** lehetőséget a teste ellazításához és az elméje fókuszálásához egy rövidebb időkereten belül.
 - Válassza a **Nyugalom** lehetőséget a stressz-szintje csökkentéséhez és az alvásra való felkészüléshez.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ahogyan az óra útmutatást nyújt a légzőgyakorlatok során.
- 6 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.
Megjelennek a stressz-szintjében bekövetkező változások és a percenkénti légzésszáma.

Futópádon megtett távolság kalibrálása

Annak érdekében, hogy pontosabb távolságadatokat rögzíthessen a futópádon végzett futások alkalmával, legalább 2,4 km (1,5 mi.) futás után kalibrálhatja a futópádon megtett távolságot. Ha különböző futópadokat használ, manuálisan kalibrálhatja a futópádon megtett távolságokat minden futópád esetén vagy minden futás után.

- 1 Indítson el egy futópados tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 8. oldal*).
- 2 Fusson a futópádon addig, amíg Venu® 3 series órája nem rögzít legalább 2,4 km-es (1,5 mérföldes) távolságot.
- 3 A futás befejeztével nyomja meg az **A** ikont.
- 4 Ellenőrizze a megtett távolságot a futópád kijelzőjén.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha először végzi el a kalibrálást, adja meg óráján a futópádon megtett távolságot.

- Az első kalibrálás utáni manuális kalibráláshoz húzza felfelé az ujját, válassza ki a **Kalibrálás és Mentés** lehetőséget, majd adja meg óráján a futópádon megtett távolságot.

Játékok

A Garmin GameOn™ alkalmazás használata

Amikor párosítja az órát a számítógépével, rögzítheti a játéktevékenységeket az óráján, és megtekintheti a valós idejű teljesítménymutatókat a számítógépen.

- 1 A számítógépen lépjen a www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn weboldalra, és töltsse le a Garmin GameOn alkalmazást.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a telepítést.
- 3 Indítsa el a Garmin GameOn alkalmazást.
- 4 Amikor a Garmin GameOn alkalmazás felkéri az órája párosítására, nyomja meg a **A** gombot, és válassza ki a **Játékok** lehetőséget az órán.

MEGJEGYZÉS: miközben az óra csatlakoztatva van a Garmin GameOn alkalmazáshoz, a rendszer letiltja az értesítéseket és egyéb Bluetooth®-funkciókat az órán.

- 5 Válassza a **Párosítson** lehetőséget.
- 6 Válassza ki az óráját a listából, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

TIPP: a **≡** > **Beállítások** lehetőségre kattintva személyre szabhatja a beállításokat, ismét elolvashatja az oktatóanyagot, vagy eltávolíthatja az órát. A Garmin GameOn alkalmazás emlékezni fog az órájára és a beállításaira az alkalmazás következő alkalommal történő megnyitásakor. Szükség esetén párosíthatja az óráját egy másik számítógéppel (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal*).

- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Indítson el egy támogatott játékot a számítógépen a játéktevékenység automatikus elindításához.
 - Indítson el egy manuális játéktevékenységet az óráján (*Játéktevékenység manuális rögzítése, 11. oldal*)).

A Garmin GameOn alkalmazás megjeleníti a valós idejű teljesítménymutatóit. Amikor befejezte a tevékenységet, a Garmin GameOn alkalmazás megjeleníti a játéktevékenység összefoglalóját és a meccsinformációkat.

Játéktevékenység manuális rögzítése

Óráján rögzíthet egy játéktevékenységet, és manuálisan is hozzáadhat statisztikákat az meccsekhez.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Játékok** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Kihagyás** lehetőséget.
- 4 Válasszon játéktípust.
- 5 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 6 Nyomja meg a **B** ikont a meccs végén a végeredmény vagy a helyezés rögzítéséhez.
- 7 Nyomja meg a **B** ikont új meccs indításához.
- 8 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Úszás medencében

MEGJEGYZÉS: az érintőképernyő úszási tevékenységek közben nem érhető el.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a medence méretét, vagy adjon meg egy egyéni méretet.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Kezdjen el úszni.

Az óra automatikusan rögzíti az úszási időközöket és hosszokat.

- 6 Nyomja meg a **B** ikont, ha pihenni szeretne.

TIPP: az Auto. pihenés funkció engedélyezésével az óra magától érzeli, ha Ön pihen, és pihenési szakaszt indít el (*Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés, 12. oldal*).

Megjelenik a pihenőképernyő.

- 7 Nyomja meg a **B** ikont az időzítő újraindításához.
- 8 A tevékenység befejezése után nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő leállításához.

- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:
- A tevékenység mentéséhez tartsa lenyomva az **A** ikont.
 - A tevékenység elvetéséhez tartsa lenyomva az **B** ikont.

A medence méretének beállítása

A medence méretének helyesnek kell lennie a pontos távolság megjelenítéséhez.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válassza ki a **Beállítások > Medence mérete** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a medence méretét, vagy adjon meg egy egyéni méretet.

TIPP: az **Rákérdez** kiválasztásával minden úszás megkezdésekor beállítható a medence mérete.

Úszással kapcsolatos kifejezések

Hossz: a medence egyszeri átúszása.

Időköz: egy vagy több egymást követő hossz. Pihenés után új időköz veszi kezdetét.

Csapás: csapásnak minősül minden egyes alkalom, amikor a karja a felcsatolt órával egy teljes kört tesz meg.

swolf: a swolf pontszám egy hossz megtételéhez szükséges idő és a hossz megtételéhez szükséges karcsapások száma. 30 másodperc és 15 csapás például 45 swolf-pontot ér. Nyíltvízi úszás esetén a swolf kiszámítása 25 méterenként történik. A swolf az úszási hatékonyság mércéje, és a golfhoz hasonlóan az alacsonyabb pontszám számít jobbnak.

Úszás közbeni automatikus és manuális pihenés

Az automatikus pihenés funkció csak medencés úszáshoz áll rendelkezésre. Az óra automatikusan érzékeli a nyugalmi állapotot, és megjelenik a pihenőképernyő. Ha 15 másodpercnél hosszabb ideig pihen, az óra automatikusan létrehoz egy pihenési intervallumot. Amikor folytatja az úszást, az óra automatikusan új úszási intervallumot kezd.

TIPP: az automatikus pihenés funkció használatával a legjobb eredmény érdekében pihenés közben tartsa a karmozgást minimális szinten.

A manuális pihenés funkció használatához az [\(Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 21. oldal\)](#) menüben kapcsolhatja ki az automatikus pihenést. Medencés vagy nyílt vízi úszás közben a **B** ikon megnyomásával manuálisan megjelölhet egy pihenési intervallumot. Az úszás adatait pihenés közben rögzíti az óra.

TIPP: a manuális pihenést övid pihenők esetén használja, vagy ha pontosan mért úszásra van szüksége.

Szabadtéri tevékenységek

A Venu® 3 series órán alapértelmezés szerint számos szabadtéri tevékenység (például futás és kerékpározás) található. A rendszer a szabadtéri tevékenységekhez bekapcsolja a GPS funkciót.

Futás

Mielőtt futás közben vezeték nélküli érzékelőt használhatna, párosítania kell az érzékelőt órájával [\(Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal\)](#).

- 1 Vegye fel vezeték nélküli érzékelőket, például egy szívritmusmonitort (opcionális).
- 2 Nyomja meg az **A** ikont.
- 3 Válassza ki a **Futás** lehetőséget.
- 4 Opcionális vezeték nélküli érzékelők használatakor várja meg, amíg az óra csatlakozik az érzékelőkhöz.
- 5 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 6 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.
- 7 Kezdje el a tevékenységet.
- 8 Nyomja meg a **B** ikont a körök rögzítéséhez (opcionális) [\(Körök bejelölése az Auto Lap® funkcióval, 23. oldal\)](#).
- 9 Az adatképernyők áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
- 10 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Kerékpározás

Mielőtt út közben vezeték nélküli érzékelőt használhatna, párosítania kell az érzékelőt órájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 52. oldal).

- 1 Párosítsa vezeték nélküli érzékelőit, például egy pulzusmonitort, sebességérzékelőt vagy pedálütem-érzékelőt (opcionális).
- 2 Nyomja meg az **A** ikont.
- 3 Válassza ki a **Kerékpározás** lehetőséget.
- 4 Opcionális vezeték nélküli érzékelők használatakor várja meg, amíg az óra csatlakozik az érzékelőkhöz.
- 5 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 6 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.
- 7 Kezdje el a tevékenységet.
- 8 Az adatképernyők áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
- 9 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Úszás nyílt vízben

Rögzítheti az úszási adatokat, beleértve a távolságot, a tempót és a csapássebességet is.

MEGJEGYZÉS: az érintőképernyő úszási tevékenységek közben nem érhető el.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Úszás nyílt vízben** lehetőséget.
- 3 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Kezdjen el úszni.
- 6 A tevékenység befejeztével tartsa nyomva az **A** ikont.

Sziklamászás tevékenység rögzítése

Sziklamászás tevékenység során rögzítheti az útvonalat. Az útvonal egy mászófal vagy egy kis sziklaképződmény megmászásának útvonala.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza a **Falmászás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy osztályozási rendszert.
MEGJEGYZÉS: a következő sziklamászási tevékenység megkezdésekor az óra ezt az értékelési rendszert használja. Tartsa nyomva a **B**, válassza ki a tevékenységbeállításokat, majd válassza az **Értékelési rendszer** lehetőséget a rendszer módosításához.
- 4 Válassza ki az útvonal nehézségi szintjét.
- 5 Nyomja meg az **A** az útvonalidőzítő indításához.
- 6 Kezdje meg az első útvonalat.
- 7 Nyomja meg a **B** az útvonal befejezéséhez.
Megjelenik a pihenésidőzítő.
- 8 A pihenőidő végén nyomja meg a **B** gombot a következő útvonal elindításához.
- 9 Ismételje meg minden útvonalhoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 10 Az utolsó útvonalát követően nyomja meg az **A** gombot az útvonalidőzítő leállításához.
- 11 Válassza a **✓** lehetőséget.

A síelési menetek megtekintése

Az óra az automatikus futás funkció segítségével rögzíti a lesiklási vagy snowboardozási menetek adatait. A rendszer lesiklás vagy snowboardozás észlelése esetén automatikusan bekapcsolja ezt a funkciót. Ez a funkció automatikusan rögzíti az új síelési meneteket az Ön mozgása alapján. A stopper nem megy, amikor megszűnik az Ön lejtőn lefelé mozgása, és amikor a sífelvonón ül. A stopper szüneteltetve van a sífelvonón töltött idő alatt. Szükség esetén a lejtőn lefelé mozogva indíthatja el a stopper. A menetek részletes adatait a szünet képernyőn, illetve a stopper aktív állapotában is megtekintheti.

- 1 Kezdjen meg egy síelési vagy snowboard-aktivitást.

- 2 Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a legutóbbi, az aktuális, illetve az összes lesiklás adatainak megtekintéséhez.

A menetek képernyőjén megjelenik az idő, a megtett távolság, a maximális sebesség, az átlagos sebesség, valamint a lejtőn lefelé megtett távolság.


Golf

Golfozás

Első golfozása előtt le kell töltenie a Garmin Golf™ alkalmazást a telefonján található alkalmazás-áruházból ([A Garmin Golf™ alkalmazás, 66. oldal](#)).

Golfozás előtt fel kell töltenie az órát ([Az óra töltése, 74. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza a **Golf** lehetőséget.
A készülék megkeresi a műholdakat, kiszámítja a helyadatokat, és kiválaszt egy pályát, ha csak egy pálya van a közelben.
- 3 Ha megjelenik a pályalista, válasszon ki egy pályát a listából.
A pályák automatikusan frissülnek.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont.
- 5 Válassza a **✓** ikont a pontszám nyilvántartásához.
- 6 Válassza ki az elütőhelyet.
Megjelenik a lyuk információs képernyője.



①	Aktuális lyukszám
②	Távolság a green hátuljáig
③	Távolság a green közepéig
④	Távolság a green elejéig
⑤	A lyukhoz tartozó par
⑥	A green térképe

MEGJEGYZÉS: mivel a zászlórudak helyei változnak, a készülék kiszámítja a golfpálya lyuk körüli részének (green) elejéig, közepéig és hátuljáig terjedő távolságot, de nem számítja ki a zászlórúd tényleges helyét.

- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
- Koppintson a térképre a további részletek megtekintéséhez, vagy a zászlórúd helyének módosításához ([A zászlópozíció módosítása, 15. oldal](#)).
 - Nyomja meg az **A** ikont a golf menü megnyitásához ([Golf menü, 15. oldal](#)).
 - Tartsa lenyomva a **B** ikont a golfbeállítások megnyitásához ([Golfbeállítások, 18. oldal](#)).

Amikor a következő lyukhoz sétál, az óra automatikusan átvált az új lyukinformációk megjelenítésére.

Golf menü

Egy kör során az  ikon megnyomásával további funkciókat is elérhet a golf menüben.

Veszélyek: az aktuális lyuk homok- és vízcsapdáit mutatja meg.

Layups: az aktuális lyuk (csak 4 és 5 paros lyukaknál) layup és a távolság opcióit mutatja meg.

Lyuk módosít.: lehetővé teszi a lyuk manuális módosítását.

Score kártya: megnyitja a kör pontozókártyáját ([Pontszám vezetése, 17. oldal](#)).

Zászlótájéoló: a PinPointer funkció egy iránytű, amely a zászló pozíciójára mutat abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

Körösszesítés: kör közben megtekintheti a pontszámot, statisztikákat és a lépésekre vonatkozó adatokat.

Utolsó ütés: a legutóbbi ütés adatainak megtekintése.

megtekintheti az aktuális kör során észlelt összes ütés távolságát. Ha szükséges, manuálisan is hozzáadhat egy ütést ([Ütés manuális hozzáadása, 16. oldal](#)).

Kör vége: befejezi az aktuális kört.

A zászló irányának megtekintése

A PinPointer funkció egy iránytű, amely iránymutatást biztosít abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

- 1 Nyomja le .
- 2 Válassza a  elemet.
A nyíl megmutatja a zászló pozícióját.

A zászlópozíció módosítása

A játék során közelebből is megnézheti a greent, illetve módosíthatja a zászló pozícióját.

- 1 Válassza ki a térképet.
A green nagyobb nézetben jelenik meg.
- 2 Érintse meg és húzza a tűt a megfelelő helyre.
A  a kiválasztott zászló helyét jelzi.
- 3 Nyomja meg a  ikont a zászlópozíció elfogadásához.
A lyukinformációk képernyőjén megjelenő távolságok az új zászlópozíciónak megfelelően frissülnek. A zászlópozíció csak az aktuális körhöz kerül elmentésre.

Elrendezés és kanyarodó részek (dogleg) távolságainak megtekintése

Megtekintheti az elrendezést és a dogleg-ek távolságait a 4 és 5 parral elérhető lyukakhoz.


- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Layups** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a távolságok és helyszínek eltűnnek a listáról, ahogy elhagyja őket.

A veszélyek megtekintése

Megtekintheti a fairway mentén található, 4 és 5 parral elérhető lyukakhoz tartozó veszélyek távolságát. Az ütés kiválasztását befolyásoló veszélyek egyenként vagy csoportokban jelennek meg annak érdekében, hogy segítsenek a lay up vagy carry ütések távolságának meghatározásában.

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Veszélyek** lehetőséget.



- A képernyőn megjelenik a legközelebbi veszély elejének ① és hátuljának ② távolsága.
- A veszély típusa ③ a képernyő tetején látható.
- A green egy félkör ④ jelöli a képernyő tetején. A green alatt látható vonal a fairway közepét ábrázolja.
- A veszélyeket ⑤ egy betű jelöli, a veszélyek a lyukhoz viszonyított sorrendjének megfelelően, és a green alatt jelennek meg a fairwayhez viszonyított megközelítőleges helyeken.

Ütés mérése a Garmin AutoShot™ használatával

A fairwayben végzett ütések során az óra rögzíti, hogy milyen messzire jutott a labdával. Ezeket az adatokat később bármikor megtekintheti. *(Az ütéselőzmények megtekintése, 17. oldal).* A puttokat a rendszer nem észleli.

- 1 A hatékonyabb ütésészlelés érdekében az órát golfozás közben a gyakrabban használt csuklóján viselje. Az észlelt ütést követően a rendszer a képernyő tetején látható ① jelzésű sávban jeleníti meg az eltalált helytől mért távolságot.



TIPP: ha megérinti a sávot, az 10 másodpercre eltűnik.

- 2 Tegye meg a következő ütést.
Az óra az új ütés távolságát is rögzíti.

Ütés manuális hozzáadása

Ha az eszköz nem észleli, manuálisan is hozzáadhat egy ütést. Az ütést a kimaradt ütés helyéről kell hozzáadnia.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Utolsó ütés** > **▲** > **Ütés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza a **✓** ikont, ha új ütést szeretne rögzíteni az aktuális pozícióból.

Pontszám vezetése

- 1 Golfozás közben nyomja meg az ikont.
- 2 Válassza ki a **Score kártya** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy golflyukat.
- 4 Válassza ki a **—** vagy **+** ikont a pontszám beállításához.
- 5 Válassza ki a ikont.

A pontozási mód beállítása

Módosíthatja az óra által alkalmazott pontvezetési módot.

- 1 A kör alatt tartsa lenyomva a ikont.
- 2 Válassza a **Golfbeállítások > Pontozás > Pontozási mód** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy pontozási módot.

A Stableford pontozási módszer

Ha kiválasztja a Stableford pontozási módszert ([A pontozási mód beállítása, 17. oldal](#)), a pontokat a parhoz viszonyított ütések száma alapján számolják. A kör végén a legmagasabb pontszámú játékos nyer. Az eszköz a United States Golf Association által meghatározott módon osztja ki a pontokat.

A Stableford pontozással játszott játék pontkártyáján ütések helyett pontok szerepelnek.

Pontok	Ütések száma a parhoz viszonyítva
0	2-vel vagy többel a par felett
1	1-gyel a par felett
2	Par
3	1-gyel a par alatt
4	2-vel a par alatt
5	3-mal a par alatt

A golfstatisztikák nyomon követése

A statisztikák nyomon követésének engedélyezésével megtekintheti karórán az aktuális körre vonatkozó statisztikákat ([A kör összesítésének megtekintése, 18. oldal](#)). A Garmin Golf™ alkalmazás segítségével összehasonlíthatja az egyes köröket, illetve nyomon követheti fejlődését.

- 1 Nyomja meg az ikont.
- 2 Válassza a **Golf** lehetőséget.
A készülék megkeresi a műholdakat, kiszámítja a helyadatokat, és kiválaszt egy pályát, ha csak egy pálya van a közelben.
- 3 Ha megjelenik a pályalista, válasszon ki egy pályát a listából.
A pályák automatikusan frissülnek.
- 4 Válassza ki a > **Beállítások > Pontozás > Nyomonköv.** lehetőséget.

A golfstatisztikák rögzítése

A statisztikák rögzítéséhez engedélyeznie kell a statisztikák nyomon követését ([A golfstatisztikák nyomon követése, 17. oldal](#)).

- 1 Válasszon ki egy golflyukat a pontkártyáról.
- 2 Válassza ki az elvégzett ütések (beleértve a puttok) számát, és válassza a ikont.
- 3 Adja meg a puttok számát, majd válassza a ikont.
MEGJEGYZÉS: a puttok száma kizárólag statisztikai nyomon követésre szolgál, és nem adódik hozzá pontszámához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a labda a fairway-en ért földet, válassza a ikont.
 - Ha a labda elkerülte a fairwayt, válassza a vagy a ikont.
- 5 Válassza ki a ikont.

Az ütéselőzmények megtekintése

- 1 Miután beletalált egy lyukba, nyomja meg az ikont.

2 Az utolsó ütésre vonatkozó információk megtekintéséhez válassza az **Utolsó ütés** lehetőséget.

A kör összesítésének megtekintése

Kör közben megtekintheti a pontszámot, statisztikákat és a lépésekre vonatkozó adatokat.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Körösszesítése** lehetőséget.
- 3 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé további információkért.

A kör befejezése

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Kör vége** elemet.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kör elmentéséhez és az óra üzemmódhoz való visszatéréshez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - A pontkártya szerkesztéséhez válassza a **Pontszám szerkesztése** lehetőséget.
 - A kör elvetéséhez és az óra üzemmódhoz való visszatéréshez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
 - A kör szüneteltetéséhez és későbbi folytatásához válassza a **Szünet** lehetőséget.

Golfütőlista testreszabása

Miután párosította kompatibilis golfóráját telefonjával a Garmin Golf™ alkalmazás segítségével, testreszabhatja az alapértelmezett golfütőlistát az alkalmazásban.

- 1 Nyissa meg a Garmin Golf alkalmazást a telefonján.
- 2 Válassza a **Profil > Saját golftáska** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy opciót az ütő hozzáadásához, szerkesztéséhez, törléséhez vagy inaktívnak jelöléséhez.
- 4 Szinkronizálja kompatibilis Garmin® golfóráját a Garmin Golf alkalmazással.
A golfütők frissített listája megjelenik golfórán.

Golfbeállítások

Miközben tart egy kör, nyomja meg az **A**, és válassza a Beállítások menüpontot a golfbeállítások és -funkciók meghatározásához.

Pontozás: lehetővé teszi a pontozási beállítások megadását és a statisztikák nyomon követését.

Driver távolsága: beállítja azt az átlagos távolságot, amelyet a labda megtesz az elütőhelytől a kezdőütés során.

PlaysLike: preferenciákat állít be a „plays like” távolság funkcióhoz, amely golfozás közben mutatja a beállított távolságokat a greenig (*PlaysLike távolság ikonok, 18. oldal*).

MEGJEGYZÉS: ehhez a funkcióhoz Garmin Golf™-előfizetés szükséges.

Bajnokság üzemmód: letiltja a PinPointer és a PlaysLike távolságfunkciókat. Ezek a funkciók nem engedélyezettek a szabályos bajnokságok, illetve az előnyszámítási körök során.

Golftávolság: beállítja a távolság mértékegységét.

Rákérdezés ütőre: megjelenít egy felugró üzenetet, amelynek segítségével az egyes észlelt ütések után megadhatja, hogy melyik ütőt használta.

Tevékenység rögzít.: lehetővé teszi a tevékenységhez tartozó FIT fájl rögzítését a golftevékenységekhez. A FIT fájlok a Garmin Connect™ alkalmazásra szabott fitneszinformációkat rögzítenek.

Ütőérzékelők: lehetővé teszi a kompatibilis Approach® CT10 ütőérzékelők beállítását.

PlaysLike távolság ikonok

A PlaysLike távolság funkció a pálya magasságváltozásait a greenhez igazított távolság megjelenítésével jelzi. Játék közben a PlaysLike távolság megtekintéséhez érintsen meg egy távolságot a greenig.

▲: a távolság a magasság változása miatt a vártnál hosszabb.

■: a távolság a vártnak megfelelő.

▼: a távolság a magasság változása miatt a vártnál rövidebb.

Health Snapshot™

A Health Snapshot funkció rögzít néhány főbb egészségügyi mérőszámot, miközben Ön két percen át nyugalmi állapotban van. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról. Az óra olyan mérőszámokat rögzít, mint az átlagos pulzusszám, a stressz-szint és a légzésszám. A Health Snapshot funkciót hozzáadhatja kedvenc alkalmazásainak listájához (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal*).

Egyéni tevékenység hozzáadása


Létrehozhat egyéni tevékenységeket, és hozzáadhatja őket a tevékenységlistához.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a következőket: **✎** > **+** > **□**.
- 3 Válasszon ki egy másolni kívánt tevékenységtípust.
- 4 Válassza ki a tevékenység nevét.
- 5 Szükség esetén szerkessze a tevékenységhez kapcsolódó alkalmazás beállításait (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 21. oldal*).
- 6 Ha elkészült a szerkesztéssel, válassza a **Kész** lehetőséget.

Alkalmazások

Az óra testreszabását az alkalmazások menü segítségével végezheti el, amellyel gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. Egyes alkalmazások esetében a kompatibilis telefonhoz Bluetooth®-kapcsolat szükséges. Sok alkalmazás megtalálható összefoglalóként is (*Összefoglalók, 26. oldal*).

Nyomja meg az **A** ikont, és válassza az Alkalmazások lehetőséget.



Ikon	Név	További információ
	Riasztások	Riasztás beállítása, 70. oldal
	Más időzónák	Változó időzónák hozzáadása, 32. oldal
	Body Battery™	Body Battery™, 28. oldal
	Naptár	Válassza ki a telefon naptárában szereplő közelgő események megtekintéséhez.
	Kalóriaszám	Válassza ki az aktuális napra vonatkozó aktív és nyugalmi kalóriaadatok megtekintéséhez.
	Kihívások	Megnézheti, hogy hányadik helyen van jelenleg a ranglistán, amennyiben Garmin Connect™ kihívásban vesz részt.
	Connect IQ™ Store	Connect IQ™ funkciók letöltése, 65. oldal
	Kapcsolatok	Válassza ki a Garmin Connect névjegylista órán való megnyitásához.
	Tárcsázó	Válassza ki a telefon tárcsázó billentyűzetének megnyitásához (Hívás az óráról, 60. oldal).
	Elemlámpa	Válassza ki, hogy az AMOLED kijelzőt zseblámpaként használhassa. a zseblámpa használata csökkentheti az akkumulátor üzemidejét.
	Megmászott emeletek száma	Válassza ki a napi megmászott emeletek és a célsorozat adatainak megtekintéséhez.
	Garmin® Edző	Adaptive Training Plan edzésterv, 41. oldal
	Health Snapshot™	Health Snapshot™, 18. oldal

Ikon	Név	További információ
	Pulzusszám	A pulzusszám összefoglaló megtekintése, 45. oldal
	Előzmény	Az előzmények használata, 42. oldal
	HRV állapot	Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 28. oldal
	HIDRATÁLÁS	Hidratáltsághövelés, 31. oldal
	Intenzitás (perc)	Intenzív percek, 38. oldal
	Jetlag	A Jetlag tanácsadó használata, 32. oldal
	Utolsó tevékenység	Megjelenítheti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját.
	Utolsó golf	Válassza ki a legutóbb rögzített golftevékenység és golfelőzmények rövid összefoglalójának megtekintéséhez.
	Utolsó hajtás	Válassza ki az legutóbb rögzített kerekesszékes tevékenység és az előzmények rövid összefoglalásának megtekintéséhez.
	Utolsó kerékpározás	Válassza ki a legutóbb rögzített kerékpározási tevékenység és kerékpározási előzmények rövid összefoglalójának megtekintéséhez.
	Utolsó futás	Válassza ki a legutóbb rögzített futási tevékenység és futási előzmények rövid összefoglalásának megtekintéséhez.
	Utolsó súlyozás	Válassza ki az utoljára rögzített erőnléti tevékenység és erőnléti előzmények rövid összefoglalójának megtekintéséhez.
	Utolsó úszás	Válassza ki a legutóbb rögzített úszási tevékenység és úszási előzmények rövid összefoglalásának megtekintéséhez.
	Lámpák	A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 33. oldal
	Messenger	A Garmin Messenger™ alkalmazás, 66. oldal
	Zene	Zene, 57. oldal
	Szundikálások	Válassza ki a sziesztaidőzítő elindításához és az ébresztés beállításához.
	Értesítések	Bluetooth® értesítések engedélyezése, 62. oldal
	Telefon	Válassza ki a telefon vezérlőinek (például névjegyek és tárcsázó billentyűzet) megnyitásához.
	Pulzoximéter	Pulzoximéter, 48. oldal
	Regenerálódás	Válassza ki a regenerálódási idő megtekintéséhez. A maximális idő 4 nap, a minimális 6 óra.
	Légzés	Válassza ki a légzésszám előzményeinek megtekintéséhez, és végezzen légzési gyakorlatot a pihenés elősegítése érdekében.
	Hely mentése	Válassza ki az aktuális hely mentéséhez, ha később vissza kíván navigálni oda.
	Alvásedző	Megtekintheti ajánlott alvási igényét az alvássalőzménye, a tevékenységelőzményei, a szívfrekvencia-variabilitási állapota és a sziesztái alapján.
	Alvási pontszám	Válassza ki, hogy megtekintse az előző éjszaka alvásának minősége és időtartama alapján kapott alvási pontszámot.
	Lépések	Cél automatikus beállítása, 37. oldal
	Stopper	A stopper használata, 70. oldal
	Stressz	A stressz-szint összefoglaló használata, 29. oldal
	Időzítő	A visszaszámláló időzítő indítása, 70. oldal
	Tippek	Válassza ki az interaktív óratippek megtekintéséhez, és olvassa be a hivatkozást, amely közvetlenül a support.garmin.com weboldalra irányítja, ahol megtalálja az óra felhasználói kézikönyvét.
	Hangsegéd	A Hangsegéd használata, 62. oldal
	Pénztárca	Válassza ki Garmin Pay™ pénztárcájának megnyitásához (Garmin Pay™, 35. oldal)).

Ikon	Név	További információ
	Időjárás	Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és az aktuális körülmények megtekintéséhez.
	Női egészség	Menstruációs ciklus nyomon követése, 30. oldal

A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** vagy az **Alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne hozzáadni egy tevékenységet vagy egy alkalmazást, válassza a  ikont.
 - Ha el szeretne távolítani egy tevékenységet vagy egy alkalmazást, válassza ki az adott tevékenységet vagy alkalmazást, majd válassza az  ikont.
 - Ha át szeretné rendezni a listát, válasszon ki egy tevékenységet vagy alkalmazást, tartsa lenyomva az  ikont, és húzza azt a kívánt helyre a képernyőn.

Tevékenységek és alkalmazásbeállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az egyes tevékenységekhez kapcsolódó, előre feltöltött alkalmazások testreszabását az Ön edzési igényei alapján. Például egyénileg beállíthatja az adatképernyőket, és riasztásokat, illetve edzésfunkciókat engedélyezhet. Nem minden tevékenységtípushoz érhető el az összes beállítás.

Nyomja meg az  ikont, válassza ki az egyik tevékenységet, majd válassza a  > **Beállítások** lehetőséget.

2 játékos: itt állíthatja be, hogy a pontkártya két játékos pontszámát vezesse.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás csak a körök közben érhető el. A beállítást minden alkalommal engedélyeznie kell, amikor új kört kezd.

Hangsúlyos szín: itt állíthatja be az egyes tevékenységek kiemelési színét az aktív tevékenység könnyebb azonosítása érdekében.

Riasztások: beállítja a tevékenységhez tartozó edzésriasztásokat ([Tevékenységriasztások, 22. oldal](#)).

Auto Lap: beállítja az Auto Lap® funkcióra vonatkozó lehetőségeket ([Auto Lap®, 23. oldal](#)).

Auto Pause: itt adhatja meg, hogy az óra leállítsa az adatok rögzítését a mozgás befejezésekor, vagy ha a sebessége egy meghatározott érték alá esik ([Az Auto Pause® használata, 24. oldal](#)).

Auto. pihenés: lehetővé teszi az óra számára, hogy automatikusan észlelje, amikor Ön pihen medencés úszás közben, és létrehozson egy pihenési intervallumot.

Automatikus görgetés: segítségével automatikusan végighaladhat az összes tevékenységi adatképernyőn, miközben az időzítő fut ([Az automatikus görgetés használata, 24. oldal](#)).

Auto. sorozat: lehetővé teszi, hogy az óra automatikusan elindítsa és leállítsa a gyakorlatsorozatokat az erősítő tréningek során.

Pulzus leadása: engedélyezi a pulzusadatok automatikus továbbítását a tevékenység megkezdésekor ([Pulzus továbbítása Garmin® eszközökre, 46. oldal](#)).

Továbbítás a GameOn felé: engedélyezi a biometrikus adatok automatikus továbbítását a Garmin GameOn™ alkalmazásnak egy játéktevékenység megkezdésekor ([A Garmin GameOn™ alkalmazás használata, 11. oldal](#)).

Rákérdezés ütőre: megjelenít egy felugró üzenetet, amellyel az egyes észlelt ütések után megadhatja, hogy melyik golfütőt használta.

Adatképernyők: lehetővé teszi az adatképernyők testreszabását, és új adatképernyők hozzáadását a tevékenységhez ([Az adatképernyők testreszabása, 22. oldal](#)).

Távolság mértékegysége: beállítja a távolság mértékegységét.

Driver távolsága: beállítja az átlagos távolságot, amelyet a golflabda a kezdőütés során tesz meg.

Súly módosítása: lehetővé teszi az erősítő vagy kardiotréning során elvégzett gyakorlatsorokhoz használt súly megadását.

Videók engedélyezése: útmutató edzésanimációk megjelenítését engedélyezi az erősítő vagy kardioedzések, illetve egy jóga-, HIIT- vagy pilates-gyakorlat során. Az animációk az előre telepített, valamint a Garmin Connect™ alkalmazásból letöltött edzések esetén érhetők el.

Riasztások befejezése: értesítés beállítása a meditáció befejezési idejével kapcsolatban.

GPS: beállítja a GPS-antenna üzemmódját ([A GPS-beállítás módosítása, 24. oldal](#)).

Értékelési rendszer: itt állíthatja be az értékelési rendszert a sziklamászási tevékenység útvonalának nehézségi értékeléséhez.

Ugrálás módja: az ugróköteles tevékenység céljának beállítása egy adott időre, az ismétlések számára vagy nyitott végűre.

Meditáció típusa: a meditációs tevékenységet irányított alkalommá, egyéni vagy le nem zárt alkalommá állítja.

Medence mérete: a medence méretének beállítása úszáshoz ([A medence méretének beállítása, 12. oldal](#)).

Teljesítmény átlagolása: azt vezérli, hogy az óra belefoglaljon-e nullás értékeket a kerékpározási teljesítményadatokba, amelyek akkor fordulnak elő, amikor Ön nem hajtja a pedálokat.

Rákérdez: úszás megkezdésekor minden alkalommal engedélyezi vagy letiltja a medence méretének beállítását.

Tevékenys. rögzít.: lehetővé teszi a tevékenységhez tartozó FIT fájl rögzítését a golftevékenységekhez. A FIT fájlok a Garmin Connect alkalmazásra szabott fitneszinformációkat rögzítenek.

Átnevezés: itt állíthatja be a tevékenység nevét.

Ism. számlálása: ismétlések számlálásának engedélyezése vagy letiltása erősítő edzések során.

Futási teljesítmény: lehetővé teszi a futási teljesítményadatok rögzítését és a beállítások testreszabását ([A futási teljesítmény beállítása, 53. oldal](#)).

Pontozás: automatikusan engedélyezi vagy letiltja a pontszámlálást egy golfkör megkezdésekor. A Mindig kérdezzen rá opció beállításával a rendszer rákérdez, amikor Ön elkezd egy kört.

Pontozási mód: golfozás során stroke játékra vagy Stableford pontozásra állítja a pontozási módot.

Önértékelés: itt állíthatja be a tevékenységre vonatkozóan észlelt erőfeszítés értékelésének gyakoriságát ([Tevékenységek értékelése, 8. oldal](#)).

Nyomonköv.: lehetővé teszi a statisztikák golfjáték közben történő nyomon követését.

Állapot: automatikusan engedélyezi vagy letiltja a pontszámlálást egy golfkör megkezdésekor. A Mindig kérdezzen rá opció beállításával a rendszer rákérdez, amikor Ön elkezd egy kört.

Bajnokság üzemmód: letiltja a szabályos golfbajnokságok során nem engedélyezett funkciókat.

Rezgő figyelme.: belégzésre vagy kilégzésre figyelmeztető riasztásokat engedélyez a légzésgyakorlatok során.

Az adatképernyők testreszabása

Az edzési célkitűzései vagy opcionális tartozékok alapján testreszabhatja az adatképernyőket. Például testreszabhatja az egyik adatképernyőt, hogy az az Ön körsebességét vagy pulzusszám-tartományát jelenítse meg ([Adatmezők, 81. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a módosítani kívánt adatképernyőt.
- 7 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységhez elérhető az összes opció.

- Az egyes adatképernyőkön szereplő adatmezők megjelenésének és számának módosításához válassza az **Elrendezés** lehetőséget.
- Az adatképernyőn szereplő mezők testreszabásához válassza ki a kívánt képernyőt, majd válassza az **Adatmezők módosítása** lehetőséget.
- Egy konkrét adatképernyő megjelenítésének beállításához állítsa a kívánt értékre a képernyő melletti választókapcsolót.
- A pulzustartományokat mutató képernyő megjelenítésének beállításához válassza a **Pulzusszám-zóna mutató** lehetőséget.

Tevékenységhozzászólások

Minden tevékenységhez beállíthat riasztásokat, amelyek segítik egy meghatározott cél érdekében történő edzésben vagy felhívhatják a figyelmét környezetére. Egyes riasztások csak bizonyos tevékenységek esetében érhetők el. Bizonyos riasztásokhoz opcionális kiegészítők (pl. szívritmusmonitor vagy pedálütem-érzékelő) szükségesek. Három különböző riasztás van: eseményriasztások, tartományriasztások és ismétlődő riasztások.

Eseményriasztás: az eseményriasztás egyszeri értesítésre szolgál. Az esemény egy meghatározott érték.

Beállíthatja például, hogy az óra értesítse, amikor elégetett egy meghatározott mennyiségű kalóriát.

Tartományriasztás: a tartományriasztás arról értesíti, amikor az óra az értékek egy meghatározott tartománya felett vagy alatt van. Beállíthatja például, hogy az óra akkor riasszon, ha tempója 10 perc/mérföld fölött és 15 perc/mérföld között van.

Ismétlődő riasztás: az ismétlődő riasztások minden egyes alkalommal értesítik, ha az óra egy meghatározott értéket vagy intervallumot rögzít. Beállíthatja például, hogy a készülék 30 percenként értesítse.

Riasztásnév	Riasztástípus	Leírás
Lépésütem	Tartomány	Beállíthatja a pedálütem minimum és maximum értékeit.
Kalóriaszám	Esemény, ismétlődő	Beállíthatja a kalóriák számát.
Egyéni	Esemény, ismétlődő	Kiválaszthat egy meglévő üzenetet, vagy létrehozhat egyedi üzenetet és kiválaszthat egy riasztástípust.
Távolság	Ismétlődő	Beállíthat egy távolságintervallumot.
Pulzusszám	Tartomány	Beállíthatja a minimum és maximum pulzusértékeket, vagy módosíthatja a pulzustartományt (<i>Pulzustartomány-számítások, 47. oldal</i>).
Tempó	Tartomány	Beállíthatja a tempó minimum és maximum értékeit.
Táp	Tartomány	Beállíthatja a magas vagy az alacsony töltöttségi szintet.
Futás/séta	Ismétlődő	Beállíthat rendszeres időközönként ismétlődő sétaszüneteket.
Sebesség	Tartomány	Beállíthatja a sebesség minimum és maximum értékeit.
Csapássebesség	Tartomány	Beállíthat alacsony vagy magas percenkénti csapásértéket.
Idő	Esemény, ismétlődő	Beállíthat egy időintervallumot.

Riasztás beállítása

- 1 Nyomja meg az ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza ki a **Riasztások** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha új riasztást szeretne hozzáadni a tevékenységhez, válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget.
 - Egy meglévő riasztás szerkesztéséhez válassza ki a riasztás nevét.
- 6 Ha szükséges, válassza ki a riasztás típusát.
- 7 Válasszon ki egy zónát, adja meg a minimum és maximum értékeket, vagy adjon meg egyedi értéket a riasztáshoz.
- 8 Ha szükséges, kapcsolja be a riasztást.

Az eseményriasztások és ismétlődő riasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor eléri a riasztási értéket (*Tevékenységriasztások, 22. oldal*). A tartományriasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor túllépi a megadott tartomány felett/alatt teljesít (minimum és maximum értékek).

Auto Lap®

Körök bejelölése az Auto Lap® funkcióval

Bekapcsolhatja az Auto Lap funkció használatát, amellyel órája automatikusan kijelöli a köröket a megadott távolság alapján. Ez a funkció hasznos a tevékenység különböző részei (például minden mérföld, vagy minden 5 kilométer) alatt mutatott teljesítménye összehasonlításához.

- 1 Nyomja meg az ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Válassza ki a > **Beállítások** > **Auto Lap** lehetőséget.
- 4 Adja meg a körök közötti távolságot.
- 5 Az Auto Lap funkció be- és kikapcsolásához állítsa a kívánt értékre a váltókapcsolót.

Minden egyes alkalommal, amikor megtesz egy kört, egy üzenet jelenik meg az adott kör megtételéhez szükséges idővel. Az óra rezeg is, ha be van kapcsolva a rezgő funkció (*Rendszerbeállítások, 71. oldal*).

Az Auto Pause® használata

Az Auto Pause funkció segítségével automatikusan leállíthatja a stopper szüneteltetését, amikor Ön abbahagyja a mozgást, vagy ha a tempója vagy sebessége egy meghatározott érték alá esik. Ez a funkció akkor hasznos, ha a tevékenységének részét képezik rövid megállások, vagy egyéb helyek, ahol le kell lassítania vagy meg kell állnia.

MEGJEGYZÉS: ha az időzítő le van állítva vagy szüneteltetve van, az óra nem rögzíti a tevékenységadatokat.

1 Nyomja meg az  ikont.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

3 Válassza ki a  > **Beállítások** > **Auto Pause** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységhez elérhető az összes opció.

- Ha szeretné, hogy az Ön megállásával az időzítő is automatikusan szüneteljen, válassza a **Megálláskor** lehetőséget.
- Ha szeretné, hogy az időzítő automatikusan szüneteljen, amikor az Ön tempója egy megadott érték alá csökken, válassza a **Tempó** lehetőséget.
- Ha szeretné, hogy az időzítő automatikusan szüneteljen, amikor az Ön sebessége egy megadott érték alá csökken, válassza a **Seb.** lehetőséget.

Az automatikus görgetés használata

Az automatikus görgetés funkcióval automatikusan áttekintheti a tevékenységadatokat megjelenítő összes képernyőt, miközben az időzítő fut.

1 Nyomja meg az  ikont.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

3 Válassza ki a  > **Beállítások** > **Automatikus görgetés** menüpontot.

4 Válasszon ki egy megjelenítési sebességet.

A GPS-beállítás módosítása

A GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: garmin.com/aboutGPS.

1 Nyomja meg az  ikont.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

3 Válassza ki a  > **Beállítások** > **GPS** lehetőségeket.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha a tevékenység alatt szeretné letiltani a GPS-t, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- A GPS műholdrendszer engedélyezéséhez válassza a **Csak GPS** lehetőséget.
- Válassza a **Minden rendszer** lehetőséget több műholdrendszer használatának engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: a GPS és egy másik műhold együttes használatával gyorsabban csökkenhet az akkumulátor üzemideje, mintha csak a GPS funkciót használná.

Megjelenés

Az összefoglaló-készletben és a vezérlőmenüben testre szabhatja a számlap és a gyors hozzáférést biztosító funkciók megjelenését.

Számlapbeállítások

Az elrendezés, a színek és további adatok kiválasztásával személyre szabhatja a számlap megjelenését. A Connect IQ™ áruházból egyedi számlapokat is letölthet.

A számlap cseréje

Számos alapértelmezett számlap közül választhat, vagy az órára letöltött Connect IQ™ számlapokat is használhatja (*Connect IQ™ funkciók letöltése*, 65. oldal). Emellett lehetősége van egy meglévő számlap szerkesztésére (*A számlapok szerkesztése*, 25. oldal) vagy egy új létrehozására is (*Egyedi számlap létrehozása*, 25. oldal).

- 1 A számlapon tartsa nyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Az elérhető számlapok megtekintéséhez húzza jobbra vagy balra az ujját.
- 4 Érintse meg az érintőképernyőt a számlap kiválasztásához.

Egyedi számlap létrehozása

Az elrendezés, a színek és további adatok kiválasztásával új számlapot hozhat létre.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Húzza balra a képernyőt, és válassza ki a  ikont.
- 4 Válassza ki a számlap típusát.
- 5 Válassza ki a háttér típusát.
- 6 A háttérlehetőségek megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé az ujját, majd koppintson a képernyőre a megjelenített háttér kiválasztásához.
- 7 Az analóg és digitális számlapok megtekintéséhez húzza lefelé vagy felfelé az ujját, majd a megjelenített számlap kiválasztásához koppintson a képernyőre.
- 8 Válassza ki a módosítani kívánt adatmezőket, és válassza ki a megjelenítendő adatokat.
A számlap testreszabható adatmezőit fehér keret jelöli.
- 9 Húzza balra az ujját az időjelölők testreszabásához.
- 10 Az időjelölők megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé az ujját, majd koppintson a képernyőre az időjelölő kiválasztásához.
- 11 A kiemelési színek megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé az ujját, majd koppintson a képernyőre a megjelenített szín kiválasztásához.
- 12 Nyomja meg az  ikont.
Az óra az új számlapot állítja be aktív számlapként.

A számlapok szerkesztése

A számlap stílusa és adatmezői testreszabhatók.

MEGJEGYZÉS: egyes számlapok nem szerkeszthetők.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Az elérhető számlapok megtekintéséhez húzza jobbra vagy balra az ujját.
- 4 A számlap szerkesztéséhez válassza a  ikont.
- 5 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.
- 6 Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lehetőségek áttekintéséhez.
- 7 Egy adott lehetőség kiválasztásához nyomja meg az  ikont.
- 8 Érintse meg az érintőképernyőt a számlap kiválasztásához.

Összefoglalók

A karórán előre beállított összefoglalók találhatók, amelyek gyors tájékoztatást nyújtanak ([Összefoglalók megtekintése, 27. oldal](#)). Egyes összefoglalók esetében egy kompatibilis telefonhoz való Bluetooth® csatlakozás szükséges.


Bizonyos összefoglalók alapértelmezésként nem láthatók. Az összefoglalóhoz manuálisan is hozzáadhatja őket ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal](#)). Bizonyos összefoglalók a kapcsolódó mérőszámokat csoportosítják, például az egészségre vagy a tevékenység során nyújtott teljesítményre vonatkozó adatokat.

Név	Leírás
Időzónák váltása	Megjeleníti az aktuális időt más időzónákban (Változó időzónák hozzáadása, 32. oldal).
Body Battery™	Az egész napos viselés esetén megjeleníti a Body Battery aktuális szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra szintjéről (Body Battery™, 28. oldal).
Naptár	Mutatja a telefon naptárában szereplő közelgő eseményeket.
Kalóriaszám	Mutatja az adott nap kalóriaadatait.
Kameravezérlők	Lehetővé teszi, hogy manuálisan készítsen egy fényképet, illetve rögzítsen egy videóklipet, ha órája párosítva van egy kompatibilis Varia™ fényszórókamerával vagy hátsó lámpás kamerával (A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 33. oldal).
Kihívások	Megjeleníti, hogy hányadik helyet foglalja el jelenleg a ranglistán, amennyiben egy Garmin Connect™ kihívásban vesz részt.
Megmászott emeletek száma	Nyomon követi a megmászott emeletek számát, valamint a cél elérése irányában tett előrehaladást.
Garmin® Edző	Megjeleníti a beütemezett edzéseket, amikor kiválaszt egy Garmin edző edzéstervet Garmin Connect fiókjában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is.
Health Snapshot™	Elindít egy Health Snapshot munkamenetet az órán, amely rögzít néhány főbb egészségügyi mérőszámot, miközben Ön két percen át nyugalmi állapotban van. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról. Az óra olyan mérőszámokat rögzít, mint az átlagos pulzusszám, a stressz-szint és a légzésszám. Megjeleníti a mentett Health Snapshot munkamenetek összefoglalóit (Health Snapshot™, 18. oldal).
Pulzusszám	Megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm) és az átlagos nyugalmi pulzusszám (RHR) grafikonját.
Előzmények	Megjeleníti tevékenységelőzményeit és egy grafikont a rögzített tevékenységekről (Az előzmények használata, 42. oldal).
HRV állapota	Az éjszakai pulzusszám-változékonyság hétnapos átlagának megjelenítése (Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 28. oldal).
Hidratálás	Lehetővé teszi a bevitt folyadékmennyiség, valamint a napi célhoz képest elért haladás nyomon követését (Connect IQ™ funkciók letöltése, 65. oldal).
Intenzív percek	Nyomon követi a mérsékelt és intenzív testmozgással töltött idő mennyiségét, a heti intenzív percek kitűzött értékét és a cél irányában tett előrehaladást.
Jetlag tanácsadó	Utazás közben megjeleníti a belső órát, és útmutatást ad az úti cél időzónájához való alkalmazkodáshoz (A Jetlag tanácsadó használata, 32. oldal).
Legutóbbi tevékenység	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját.
Utolsó golf Utolsó út Utolsó futás Utolsó súlyzózás Utolsó úszás Utolsó hajtás	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját, valamint az adott sportággal kapcsolatos előzményeket.
Lámpák	Kerékpárlámpa-vezérlési lehetőséget biztosít a(z) Venu® 3 series órával párosított Varia lámpa esetén.
Messenger	Megjeleníti a Garmin Messenger™ alkalmazásban lévő beszélgetéseket, és használatával válaszolhat az üzenetekre az óráról (A Garmin Messenger™ alkalmazás, 66. oldal).

Név	Leírás
Zene	Vezérlőgombokat szolgáltat a telefon vagy az óra zenelejátszójához.
Szundikálások	Megjeleníti a teljes sziesztaidőt és a Body Battery-szintemelkedéseket. Lehetősége van a sziesztaidőzítő elindítására, illetve egy riasztás beállítására a felébresztéshez.
Értesítések	Felhívja a figyelmét a hívásokra, szöveges üzenetekre, közösségi hálókön történetekre és egyéb, a telefon értesítési beállításában (<i>Bluetooth® értesítések engedélyezése</i> , 62. oldal) megjelölt eseményekre.
Pulzoximéter	Lehetővé teszi a véroxigénszint manuális mérését (<i>A véroxigénszint-mérő leolvasása</i> , 48. oldal). Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a véroxigénszint-mérő eredményeit, a mérések nem kerülnek rögzítésre.
Hajtás	Kerekesszékes üzemmódban nyomon követi a kerekesszék napi hajtási számát, a hajtási célt és az előző napok adatait (<i>Kerekesszékes üzemmód</i> , 56. oldal).
Regenerálódás	Megjeleníti a regenerálódási idejét. A maximális idő négy nap.
Légzés	Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni.
Alvásedző	Az alvásigényre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz az alvási és tevékenységi előzmények, a HRV-állapot és a szieszták alapján.
Alvási pontszám	Megjeleníti a teljes alvásidőt, az alvási pontszámot és az alvási szakaszokkal kapcsolatos adatokat az előző éjszakára vonatkozóan. Emellett megtekintheti az éjszaka során fellépő légzési változatokat is (<i>Alváskövetés</i> , 38. oldal).
Lépések	Nyomon követi a napi lépésszámot, a kitűzött lépéscélt és az elmúlt napokra vonatkozó adatokat.
Stressz	Megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint az Ön stressz-szintjét szemléltető grafikont. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni. Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a stressz-szintet, a stresszmérések nem kerülnek rögzítésre.
Időjárás	Mutatja az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést.
Női egészség	Megjeleníti az aktuális ciklust vagy a terhesség nyomon követési állapotát. Lehetővé teszi a napi tünetek megtekintését és naplózását.

Összefoglalók megtekintése

- Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a számlapon.



- Az óra végigléptet az összefoglaló-készleten.
- Válasszon ki egy összefoglalót, ha meg szeretné tekinteni a további adatokat.
- Tartsa lenyomva a **B** ikont, ha meg szeretne tekinteni további lehetőségeket és funkciókat egy összefoglalónál.

Az összefoglaló-készlet testre szabása

- Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a számlapon.
Az óra végigléptet az összefoglaló-készleten.
- Válassza a  ikont.

3 Válasszon ki egy összefoglalót.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha egy összefoglalót szeretne eltávolítani a készletből, válassza az **X** ikont.
- Egy összefoglaló készletben elfoglalt helyének módosításához válassza ki és tartsa nyomva az **≡** ikont, majd húzza az összefoglalót a képernyőn a kívánt helyre.

5 Szükség esetén válassza a **+** ikont, ha szeretne összefoglalókat hozzáadni a készlethez.

Body Battery™

Órája a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatokat alapján állapítja meg az Ön általános Body Battery-szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body Battery-szint skálája 5 és 100 között mozog – 5–25-ig nagyon alacsony, 26–50-ig alacsony, 51–75-ig közepes, 76–100-ig pedig magas energiatartalékról beszélünk.

Szinkronizálja óráját Garmin Connect™-fiókjával a legfrissebb Body Battery-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez ([Tippek a Body Battery™ adatok rögzítéséhez, 28. oldal](#)).


A Body Battery™ összefoglaló megtekintése

A Body Battery összefoglaló a Body Battery aktuális szintjét jeleníti meg.

1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a Body Battery összefoglaló megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie az összefoglalót az összefoglaló-készletbe ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal](#)).

2 Válassza ki az összefoglalót a legutolsó Body Battery adatokat szemléltető grafikon megjelenítéséhez.



3 Húzza az ujját felfelé, hogy megtekintsen egy kombinált grafikon a Body Battery és a stressz szintjéről.


4 Húzza az ujját felfelé a Body Battery-szintet befolyásoló tényezők listájának megtekintéséhez.
további részletek megtekintéséhez válassza ki az egyes tényezőket.

Tippek a Body Battery™ adatok rögzítéséhez

- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje az órát.
- A pihentető alvás közben töltődik a Body Battery.
- A nagy igénybevételt jelentő tevékenységek és a fokozott stressz miatt gyorsabban merül a Body Battery.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

Szívfrekvencia-variabilitás állapota

A karóra alvás közben elemzi a csuklón mért pulzusszámot, és meghatározza a pulzusszám változékonyságát (HRV). Az edzés, a testmozgás, az alvás, a táplálkozás és az egészséges szokások mind befolyásolják a pulzusszám változékonyságát. A HRV-értékek nagyban eltérhetnek attól függően, hogy ki milyen nemű, hány éves és milyen a fitességi állapota. A kiegyensúlyozott HRV-állapot olyan egészséges jellemzőket jelezhetnek, mint például a jó edzés és a regenerálódási egyensúly, a szív- és érrendszeri szempontból jobb fittség és a stresszel szembeni nagyobb ellenálló képesség. A kiegyensúlyozatlan vagy gyenge állapot a fáradtság, a nagyobb regenerálódási igények vagy a megnövekedett stressz jele lehet. A legjobb eredmény érdekében viselje az órát alvás közben is. Az órának három hét folyamatos alvásadatra van szüksége a pulzusszám-változás állapotának megjelenítéséhez.



Színzóna	Állapot	Leírás
Zöld	Közepes	A hétnapos átlagos HRV a normál tartományon belül van.
Narancssárga	Kiegyensúlyozatlan	A hétnapos átlagos HRV a normál tartomány felett vagy alatt van.
Piros	Alacsony	A hétnapos átlagos HRV jóval a normál tartomány alatt van.
Nincs szín	Gyenge Nincs állapot	A HRV-értékek átlaga jóval a korának megfelelő normál tartomány alatt van. A „nincs állapot” azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat a hétnapos átlag kiszámításához.

Szinkronizálja karóráját Garmin Connect™ fiókjával, és tekintse meg a pulzusszám aktuális változékonyságának állapotát, trendjeit és oktatási célú visszajelzéseit.

A stressz-szint összefoglaló használata

A stressz-szint összefoglaló megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint a stressz-szintjét éjfélről szemléltető grafikont. Ha szükséges, végigkalkulálja egy légzőgyakorlaton, amely segít ellazulni

- 1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben csúsztassa el az ujját felfelé vagy lefelé a stressz-szint összefoglaló megtekintéséhez.

TIPP: amennyiben túl aktív ahhoz, hogy az óra képes meghatározni a stressz-szintjét, a stressz-szintet jelző szám helyett egy üzenet jelenik meg. Néhány percnyi inaktivitás után újra ellenőrizheti a stressz-szintjét.

- 2 Koppintson az összefoglalóra a stressz-szintjét éjfélről szemléltető grafikon megjelenítéséhez.

A nyugalmi állapotot kék színű oszlopok jelzik. A stresszes időszakokat sárga színű oszlopok jelzik. Szürke oszlopok jelzik azokat az időszakokat, amikor túl aktív volt a stressz-szint meghatározásához.

- 3 Egy légzőgyakorlat megkezdéséhez húzza felfelé az ujját, és válassza ki a ✓ ikont.

Regenerálódási idő

A Garmin® készüléket csuklóalapú pulzusmérővel vagy kompatibilis mellkaspulzusmérővel is használhatja, hogy lássa, mennyi idő van még hátra a teljes regenerálódásig, és mikor áll készen a következő kemény edzésre.

a regenerálódási időre vonatkozó javaslat a VO2 max. becsült értékén alapul, és kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány tevékenységet el kell végeznie ahhoz, hogy a készülék megismerje a teljesítményét.

A regenerálódási idő közvetlenül egy tevékenység után jelenik meg. Az idő visszaszámlálása egészen addig tart, amíg optimális nem lesz az állapota ahhoz, hogy újabb kemény edzést próbáljon meg elvégezni. A készülék az alvás, a stressz, a pihenés és a testmozgás változásai alapján folyamatosan frissíti a regenerálódási időt.

Regenerálódási idő megtekintése

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 56. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 46. oldal](#)).

- 1 Kezdje el a futási tevékenységet.
- 2 A futás befejeztével válassza ki a ✓ ikont.
- 3 Csúsztassa az ujját felfelé a tevékenység áttekintéséhez és a regenerálódási idő ellenőrzéséhez.

A maximális regenerálódási idő 4 nap.

Regenerálódási pulzusszám

Amennyiben csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérővel edz, minden egyes tevékenység után ellenőrizheti regenerálódási pulzusát. A regenerálódási pulzus az edzés közben mért pulzus és az edzés befejezése után két perccel mért pulzus közötti különbség. Például egy általános futóedzés után megállítja a stoppert. A pulzusa 140 bpm. Két, tevékenység vagy levezetés nélkül töltött perc után a pulzusa 90 bpm. A regenerálódási pulzusa 50 bpm (140 mínusz 90). Néhány tanulmány szerint összefüggés van a regenerálódási pulzusszám és a kardiológiai egészség között. A nagyobb szám általában egészségesebb szívre utal.

TIPP: a legjobb eredmény érdekében ne mozogjon két percen keresztül, amíg az eszköz kiszámolja a regenerálódási pulzusértékét.

MEGJEGYZÉS: a regenerálódási pulzusszámot nem az alacsony intenzitású tevékenységek, például a jóga alapján számítja ki az alkalmazás.

Női egészség

Menstruációs ciklus nyomon követése

Menstruációs ciklusa fontos szerepet játszik egészsége szempontjából. Az óra segítségével naplózhatja a fizikai tüneteket, a libidót, a szexuális aktivitást, a peteérési napokat és egyebeket ([A menstruációs ciklus adatainak naplózása, 30. oldal](#)). További információért és a funkció beállításához nyissa meg az Egészségügyi adatok menüt a Garmin Connect™ alkalmazásban. A női egészség nyomon követése funkciót a Connect IQ™ alkalmazásból telepítheti ([Connect IQ™ funkciók letöltése, 65. oldal](#)).

- Menstruációs ciklus nyomon követése és részletek
- Fizikai és lelki tünetek
- Havi vérzés és termékenység előrejelzése
- Egészségügyi és táplálkozási információk

MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával összefoglalókat adhat hozzá és távolíthat el.

A menstruációs ciklus adatainak naplózása

Ahhoz, hogy naplózni tudja a menstruációs ciklus adatait Venu® 3 series óráján, be kell állítania a menstruációs ciklus nyomon követése funkciót a Garmin Connect™ alkalmazásban, és telepítenie kell a női egészség nyomon követése funkciót a Connect IQ™ alkalmazásból ([Connect IQ™ funkciók letöltése, 65. oldal](#)).

- 1 Lapozzon a női egészség nyomon követése áttekintő megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 3 Válassza a **+** ikont.
- 4 Ha a mai nap menstruációs nap, válassza a **Menzesz napja** > **✓** ikont.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A vérzés erősségének osztályozásához (gyengétől az erősig) válassza a **Erősség** lehetőséget.
 - A fizikai tünetek (például a pattanások, hátfájás és fáradtság) naplózásához válassza a **Tünetek** lehetőséget.
 - A hangulat naplózásához válassza a **Hangulat** lehetőséget.
 - A folyás naplózásához válassza a **Váladék** lehetőséget.
 - Ha az aktuális napot peteérési napként szeretné megadni, válassza a **Peteérés napja** lehetőséget.
 - A szexuális aktivitás naplózásához válassza a **Szexuális tevékenység** lehetőséget.
 - A libidó alacsony és magas közötti mértékének beállításához válassza a **Libidó** lehetőséget.
 - Ha az aktuális napot menstruációs napként szeretné megadni, válassza a **Menzesz napja** lehetőséget.

Terhességkövetés

A terhességkövetési funkció heti frissítéseket jelenít meg terhességével kapcsolatban, valamint egészségügyi és táplálkozási információkkal szolgál. Órája segítségével naplózhatja a fizikai és érzelmi tüneteket, a vércukorértékeket és a baba mozgását ([A terhességi adatok naplózása, 30. oldal](#)). További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect™ alkalmazásban.

A terhességi adatok naplózása

Az adatok naplózása előtt be kell állítania a terhesség nyomon követését a Garmin Connect™ alkalmazásban, és telepítenie kell a női egészség nyomon követése funkciót a Connect IQ™ alkalmazásból ([Connect IQ™ funkciók letöltése, 65. oldal](#)).

- 1 Lapozzon a női egészség nyomon követése áttekintő megtekintéséhez.



- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tünetek** lehetőséget a fizikai tünetek, a hangulatok és egyéb adatok naplózásához.
 - Válassza a **Vércukor** lehetőséget vércukorszintje étkezések előtt és után, valamint lefekvés előtt történő naplózásához.
 - Válassza a **Mozgás** lehetőséget, hogy egy stopperóra vagy időzítő segítségével naplózza kisbabája mozgásait.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hidratáltsággövetés

Nyomon követheti a napi folyadékbevitelt, célokat és riasztásokat kapcsolhat be, valamint megadhatja a leggyakrabban használt poharak/palackok méretét is. Az automatikus célok engedélyezése esetén célja növekedni fog azokon a napokon, amikor Ön rögzít egy tevékenységet. Az edzésnapokon több folyadékra van szüksége az elvesztett izzadság pótlása érdekében.

MEGJEGYZÉS: a Connect IQ™ alkalmazás használatával összefoglalókat adhat hozzá és távolíthat el.

A hidratáltsággövető összefoglaló használata

A hidratáltsággövető összefoglaló a napi folyadékbevitelt és a napi folyadékbeviteli célt jeleníti meg.

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a hidratáltsággövető összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót a folyadékbevitel hozzáadásához.



- 3 Válassza ki a **+** szimbólumot minden egyes adag (1 pohár, 8 uncia vagy 250 ml) folyadék elfogyasztása után.
- 4 Válasszon ki egy poharat/palackot a folyadékbevitel az adott pohár/palack űrtartalmával való növeléséhez.
- 5 Tartsa lenyomva a **B** ikont az összefoglaló testreszabásához.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:

- A mértékegység módosításához válassza a **Mértékegységek** lehetőséget.
- A tevékenységek rögzítése után növekvő, dinamikus napi célok engedélyezéséhez válassza a **Cél automatikus növelése** lehetőséget.
- A hidratálási emlékeztetők bekapcsolásához válassza a **Riasztások** lehetőséget.
- A poharak/palackok méretének testreszabásához válassza a **Poharak és palackok** lehetőséget, válasszon ki egy poharat/palackot, válassza ki a mértékegységet, majd adja meg a pohár/palack méretét.

Az időjárás hely frissítése

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé az időjárás összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót a tartózkodási helyének megfelelő aktuális időjárás megtekintéséhez.
- 3 Tartsa lenyomva az **B** gombot.
- 4 Válassza az **Időjárás-opciók > Jelenlegi hely frissítése** lehetőséget.
- 5 Várjon, amíg az óra megtalálja a műholdakat (*Műholdas jelek keresése, 79. oldal*).

A hőmérséklet és a nyomás mértékegységeinek megváltoztatása

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé az időjárás összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót a tartózkodási helyének megfelelő aktuális időjárás megtekintéséhez.
- 3 Tartsa lenyomva az **B** gombot.
- 4 Válassza az **Időjárás-opciók** elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A hőmérséklet mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Hőmérséklet** lehetőséget.
 - A nyomás mértékegységének megváltoztatásához válassza a **Légnyomás** lehetőséget.

Változó időzónák hozzáadása

A nap aktuális idejét további időzónákban is megjelenítheti az alternatív időzóna widgeten.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie az időzónák váltása összefoglalót az összefoglaló-készletbe (*Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal*).

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé az időzónák váltása összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót az időzóna hozzáadásához.
- 3 Válassza a **Időzóna hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt régiót.
- 5 Nyomja meg az **A** ikont.
- 6 Válasszon egy időzónát!

A Jetlag tanácsadó használata

A Jetlag összefoglaló használata előtt meg kell terveznie egy utazást a Garmin Connect™ alkalmazásban (*Utazás tervezése a Garmin Connect™ alkalmazásban, 32. oldal*).

Utazás közben használhatja a Jetlag összefoglalót, hogy lássa, hogyan viszonyul belső órája a helyi időhöz, és hogy útmutatást kapjon a jetlag hatásainak mérsékléséhez.

- 1 Húzza az ujját fel vagy le a számlapon a **Jetlag** összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Nyomja meg a **A** gombot, hogy lássa, hogyan viszonyul belső órája a helyi időhöz, valamint jetlagje általános szintjét.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A jetlagje aktuális szintjéről szóló tájékoztató üzenet megtekintéséhez nyomja meg a **A** gombot.
 - Húzza felfelé az ujját a jetlag tüneteinek mérsékléséhez javasolt tevékenységek időrendjének megtekintéséhez.

Utazás tervezése a Garmin Connect™ alkalmazásban

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** elemet.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Jetlag tanácsadó > Utazás részleteinek megadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Varia™ kamera vezérlőinek használata

ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok tilthatják vagy szabályozhatják videó, hang vagy fénykép rögzítését, illetve megkövetelhetik, hogy a felvételen szereplő minden fél tisztában legyen a felvétel tényével, és járuljon hozzá a felvételhez. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes törvényt, előírást és minden egyéb korlátozást azokban az országokban, ahol a készüléket használni kívánja.

Mielőtt használná a Varia kamera vezérlőit, párosítania kell a tartozékot az órájával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal](#)).

1 Adja hozzá a **Lámpák** összefoglalót órájához ([Összefoglalók, 26. oldal](#)).

Amikor az óra érzékeli a Varia kamerát, az összefoglaló címe a következőre változik: KAMERAVEZÉRLÉS.

2 A **Lámpák** összefoglalónál válasszon egy lehetőséget:

- A felvételi mód módosításához válassza a ikont.
- Fénykép készítéséhez válassza a ikont.
- Videóklip mentéséhez válassza a ikont.

Vezérlők

A vezérlőmenü segítségével gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuális opciókat, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([A vezérlőmenü testreszabása, 34. oldal](#)).

Bármelyik képernyőn tartsa lenyomva az ikont.



Ikron	Név	Leírás
	Segítségkérés	Válassza ki segítségkérés küldéséhez (Segítségkérés, 69. oldal).
	Energiatakarékos	Válassza ki az energiatakarékos funkció be- vagy kikapcsolásához (Az akkumulátorkezelő beállításai, 72. oldal).
	Fényerő	Válassza ki a képernyő fényerejének beállításához (A megjelenítési beállítások testreszabása, 71. oldal).
	Pulzus leadása	Válassza ki a pulzusadatok párosított eszközökre való küldésének bekapcsolásához (Pulzus továbbítása Garmin® eszközökre, 46. oldal).
	Ne zavarj	Ennek segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le a ne zavarjanak üzemmódot a képernyő fényerejének tompításához, valamint a figyelmeztetések és értesítések letiltásához. Az üzemmód használatát például filmnézés közben javasoljuk.
	Telefonkeresés	Válassza ki a párosított telefon hangriasztásának lejátszásához, ha a Bluetooth® hatótávolságán belül van. A Bluetooth jelerőssége megjelenik a Venu® 3 series óra képernyőjén, és erősödik, ahogy közelebb kerül a telefonhoz. Válassza ki, ha GPS-tevékenység közben szeretne az elveszett telefonhoz navigálni (GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése, 62. oldal).
	Képernyő lezárása	Válassza ki a gombok és az érintőképernyő lezárásához, hogy megakadályozza a véletlen lenyomásokat és elhúzásokat.

Ikon	Név	Leírás
	Telefonos csatlakozás	Válassza ki Bluetooth a technológia és a párosított telefonhoz való csatlakozás engedélyezéséhez vagy letiltásához.
	Kikapcsolás	Válassza ki az óra kikapcsolásához.
	Vöröseltolódás	Válassza ki a képernyő vörös árnyalatokra történő átkapcsolásához, hogy gyenge fényviszonyok között is használni tudja az órát.
	Alvó üzemmód	Válassza ki az Alvó üzemmód be- vagy kikapcsolásához, sziesztaidőzítő beállításához, és kövesse nyomon manuálisan sziesztáit.
	Szinkronizálás	Válassza ki az óra és a párosított telefon szinkronizálásához.
	Idő szinkronizálása	Válassza ki az óra, valamint a telefon vagy a műholdak által biztosított idő szinkronizálásához.
	Hangerő	Válassza ki az óra hangerővezérlőinek megnyitásához.

A vezérlőmenü testreszabása

A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuálisan ott szereplő elemeket, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([Vezérlők, 33. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva az **A** ikont.
Megjelenik a vezérlőmenü.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a beállítani kívánt parancsikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A parancsikon vezérlőmenüben lévő helyének módosításához válassza ki és tartsa lenyomva az **≡** ikont, majd húzza a parancsikont a kívánt helyre a képernyőn.
 - A parancsikon vezérlőmenüből történő eltávolításához válassza az **X** ikont.
- 5 Szükség esetén válassza a **+** ikont, ha parancsikonokat szeretne hozzáadni a vezérlőmenühöz.

Reggeli jelentés

Az óra a szokásos ébredési idő alapján jeleníti meg a reggeli jelentést. Nyomja meg a gombot a jelentés megtekintéséhez, amely az időjárás, az alvási adatokat, az éjszakai pulzusszámváltozás állapotát és még számos más információt tartalmaz ([A reggeli jelentés testreszabása, 34. oldal](#)).

A reggeli jelentés testreszabása

MEGJEGYZÉS: ezeket a beállításokat az órán vagy Garmin Connect™-fiókjában szabhatja testre.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Reggeli jelentés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A reggeli jelentés engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza a **Jelentés megjel.** lehetőséget.
 - Válassza a **Jelentés szerkesztése** lehetőséget a reggeli jelentésben megjelenő adatok sorrendjének és típusának testreszabásához.
 - Válassza ki a **Teljes név** lehetőséget a megjelenített név testreszabásához.

Parancsikon beállítása

Beállíthat parancsikont kedvenc alkalmazásához, összefoglalójához vagy vezérlőjéhez, mint például Garmin Pay™ pénztárcájához vagy a zenevezérlőkhöz.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Parancsikon** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy gombot vagy mintát a testreszabáshoz.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy parancsikont.
 - Válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget a gomb vagy minta kikapcsolásához.

Garmin Pay™

A Garmin Pay funkció segítségével óráját fizetésre használhatja a részt vevő helyszíneken, a részt vevő pénzügyi intézetek által kiállított hitel- és bankkártya használatával.

A Garmin Pay™ pénztárca beállítása

Garmin Pay pénztárcájához akár több hitel- vagy bankkártyát is hozzáadhat. A részt vevő pénzügyi intézmények megkereséséhez látogasson el a garmin.com/garminpay/banks weboldalra.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > Induljon** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fizetés az óra használatával

Mielőtt az óráját vásárlások kifizetéséhez használhatná, be kell állítania legalább egy fizetéshez használható kártyát.

Az óráját a szolgáltatásban részt vevő helyeken használhatja vásárlások kifizetéséhez.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Pénztárca** lehetőséget.
- 3 Adja meg négy számjegyből álló jelszavát.

MEGJEGYZÉS: amennyiben három alkalommal rossz jelszót ad meg, a pénztárcáját a rendszer zárolja, és vissza kell állítania a jelszavát a Garmin Connect™ alkalmazásban.

A fizetéshez legutóbb használt kártyája jelenik meg.



- 4 Ha több kártyát adott hozzá a Garmin Pay™ pénztárcához, a másik kártyára történő váltáshoz csúsztassa el az ujját (opcionális).
- 5 60 másodpercen belül tartsa az órát a fizetési leolvasó közelébe, számlappal az olvasó irányába. Az óra rezeg és egy pipa jelenik meg a kijelzőn, ha befejeződött a kommunikáció az olvasóval.
- 6 Szükség esetén kövesse a kártyaolvasón megjelenő utasításokat a tranzakció elvégzéséhez.

TIPP: a jelszó sikeres megadása után 24 órán át a jelszó megadása nélkül fizethet, ha folyamatosan viseli az órát. Ha eltávolítja az órát a csuklójáról, vagy letiltja a pulzusszámmérést, fizetés előtt újra meg kell adnia a jelszavát.

Kártya hozzáadása Garmin Pay™ pénztárcájához

Akár 10 hitel- és bankkártyát is hozzáadhat Garmin Pay pénztárcájához.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > ⋮ > Kártya hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kártya hozzáadását követően fizetéskor kiválaszthatja a kártyát az óráján.

A Garmin Pay™ kártyák kezelése

Lehetősége van az egyes kártyák ideiglenes felfüggesztésére vagy törlésére.

MEGJEGYZÉS: bizonyos országokban a részt vevő pénzügyi intézmények korlátozhatják a Garmin Pay funkcióit.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ••• elemet.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kártyát.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kártya ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a felfüggesztés visszavonásához válassza a **Kártya felfüggesztése** lehetőséget.
Annak érdekében, hogy Venu® 3 series órájával vásárolni tudjon, a kártyának aktívnek kell lennie.
 - A kártya törléséhez válassza a  lehetőséget.

A Garmin Pay™ jelszó módosítása

Ismernie kell aktuális jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette a jelszót, vissza kell állítania a Garmin Pay funkciót Venu® 3 series óráján, létre kell hoznia egy új jelszót, majd meg kell adnia ismét a kártyaadatokat.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ••• ikont.
 - 2 Válassza ki a **Garmin Pay > Jelszó módosítása** lehetőséget.
 - 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Venu 3 series órája következő használatakor az új jelszót kell megadnia.

Edzés

Egységesített edzési állapot

Ha egynél több Garmin® készüléket használ Garmin Connect™-fiókjával, kiválaszthatja, melyik készülék legyen az elsődleges adatforrás a mindennapi használatához, illetve edzéshez.

A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Beállítások** lehetőséget.

Elsődleges edzőkészülék: itt állíthatja be az edzés mérőszámainak elsődleges adatforrását, például az edzési állapotot és a terhelés fókuszát.

Garmin eszközök, melyek nem rendelkeznek az edzésállapot funkcióval, nem állíthatóak be Elsődleges edzőkészülék, az edzésadatokat rögzítésére viszont használhatóak.

Elsődleges viselhető készülék: itt állíthatja be a napi egészségügyi adatok, például a lépésszám és az alvás elsődleges adatforrását. Ez az az óra kellene legyen, amit a leggyakrabban visel.

TIPP: a Garmin a legpontosabb eredmény érdekében azt javasolja, hogy szinkronizálja gyakran Garmin Connect-fiókját.

Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása

A más Garmin® készülékekről származó tevékenységeket és teljesítményméréseket szinkronizálhatja Venu® 3 series órájával Garmin Connect™-fiókján keresztül. Ezáltal órája pontosabb képet ad edzéseiről és erőnlétéről. Rögzítheti például kerékpárútját egy Edge® kerékpár-számitógép segítségével, és megtekintheti a tevékenység részleteit és a regenerálódáshoz szükséges időt Venu 3 series óráján.

Szinkronizálja Venu 3 series óráját és egyéb Garmin eszközeit Garmin Connect-fiókjával.

TIPP: a Garmin Connect alkalmazásban beállíthatja elsődleges edzőkészülékét és elsődleges viselhető készülékét (*Egységesített edzési állapot, 37. oldal*).

A legutóbbi tevékenységek és a többi Garmin eszköz teljesítménymérései megjelennek Venu 3 series óráján.

Tevékenységek követés


A tevékenységek követés funkció rögzíti a napi lépésszámot, a megtett távolságot, az intenzív percek, a megmászott emeletek, az elégetett kalóriák számát, valamint napi alvási statisztikákat. Az elégetett kalóriák számába a test normál anyagcseréjével és a különböző tevékenységekkel leadott kalóriák is beleszámítanak. A nap során megtett lépések száma a lépések összefoglalójában érhető el. Az eszköz rendszeres időközönként frissíti a lépésszámot.

Ha a kerekesszékes üzemmód engedélyezve van, az óra különböző mérőszámokat rögzít, például a lépések helyett kerekesszékes hajtásokat (*Kerekesszékes üzemmód, 56. oldal*).

A tevékenységek követés és az edzési mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Cél automatikus beállítása

Az óra a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben az óra megjeleníti a napi cél **1** elérése irányában tett előrehaladást. Az óra létrehoz egy napi megmászottemelet-célt is.



Ha a kerekesszékes üzemmód engedélyezve van, az óra a hajtásokat követi nyomon, és azok alapján állítja be a napi célt (*Kerekesszékes üzemmód, 56. oldal*).

Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, Garmin Connect™-fiókjában beállíthat személyes célokat.

A mozgásriasztás használata

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgásriasztás arra figyelmezteti, hogy maradjon mozgásban. Egy óra inaktivitás után egy üzenet jelenik meg. Az óra rezeg is, ha be van kapcsolva a rezgő funkció ([Rendszerbeállítások, 71. oldal](#)).

A mozgásriasztás visszaállításához tegyen egy rövid (legalább néhány perces) sétát.

A mozgásriasztás bekapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva az **B** gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét > Mozdulásriasztás > Bekapcsolás** lehetőséget.

Alváskövetés

Alvás közben az óra automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött óráit a Garmin Connect™ alkalmazásban vagy az órabeállításokban állíthatja be. Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szakaszok, az alvás közbeni mozgás mértéke és az alvás pontszáma. Az alvasedző az alvás- és a tevékenységi előzményei, a HRV-állapota és a sziesztái alapján az alvási igényéhez ad ajánlásokat ([Összefoglalók, 26. oldal](#)). A rendszer hozzáadja sziesztáit az alvással kapcsolatos statisztikákhoz, és hatással lehet a regenerálódására is. Részletes alvási statisztikáit a Garmin Connect-fiókban tekintheti meg.

MEGJEGYZÉS: A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak ([Ne zavarjanak üzemmód használata, 63. oldal](#)).

Az automatikus alváskövetés használata

- 1 Viselje óráját alvás közben.
- 2 Töltse fel alváskövetési adatait a Garmin Connect™-fiókjába ([Garmin Connect™, 64. oldal](#)).
Alvási statisztikáit a Garmin Connect-fiókban tekintheti meg.
Megtekintheti az alvási információkat, például a szundításokat a Venu® 3 series óráján ([Összefoglalók, 26. oldal](#)).

Légzésváltozások

VIGYÁZAT

Az Ön Venu® 3 series készüléke nem orvosi készülék, és nem szolgál orvosi állapot diagnosztizálására vagy monitorozására. A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

A(z) Venu 3 series eszköz optikai pulzusszám-érzékelője olyan pulzoximéter-funkcióval rendelkezik, amely képes az éjszakai légzési változások mérésére. A légzésváltozások mutatója az alvási környezetre való odafigyelés növelését és az általános jóllétet szolgálja. Az eseti vagy gyakori légzésváltozások az egyéni életvitelének tényezői vagy az alvási környezet eredménye lehet. Bezeljen orvosával vagy egészségügyi szakértőjével, ha aggályai merülnének fel a légzésváltozások mértékével kapcsolatban.

a légzési változások észleléséhez be kell kapcsolnia a pulzoximetriás alváskövetést ([A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása, 49. oldal](#)).

Az alvási pontszámok összefoglalója a légzési változásokra vonatkozó aktuális adatait jeleníti meg.

az összefoglalót felveheti az összefoglalók listájára ([Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal](#)).

Garmin Connect™ fiókjában további részleteket tekinthet meg a légzési változásokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is.

Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az óra méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). Az óra összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

Intenzív percek szerzésének módja

Venu® 3 series órája úgy számolja ki az intenzív percek, hogy összehasonlítja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az óra a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az órát éjjel-nappal.

Move IQ®

Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban.

A Move IQ funkció automatikusan elindíthat egy időzített gyaloglási és futási tevékenységet az Garmin Connect™ alkalmazásban vagy az óra tevékenységbeállításában megadott időközök segítségével. Ezek a tevékenységek hozzáadásra kerülnek a tevékenységlistához.

Az önértékelés engedélyezése

Tevékenység mentésekor értékelheti a saját erőfeszítéseit és azt, hogy hogyan érezte magát a tevékenység közben. Önértékelési adatait a Garmin Connect™-fiókjában tekintheti meg.

1 Nyomja meg az **A** ikont.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

3 Válassza a **^** > **Beállítások** > **Önértékelés** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha csak edzés után szeretne önértékelést végezni, válassza ki a **Csak edzések** lehetőséget.
- Ha minden tevékenység után szeretne önértékelést végezni, válassza a **Mindig** lehetőséget.

Tevékenységek követés beállításai

Tartsa lenyomva a **B** gombot, és válassza a **Beállítások** > **Tevékenységek követés** elemet.

Állapot: a tevékenységek követési funkció kikapcsolása.

Move IQ: a Move IQ események be- és kikapcsolására szolgál.

Autom. tevékenységindítás: időzített tevékenységek automatikus létrehozását és mentését teszi lehetővé, amikor a Move IQ funkció azt észleli, hogy Ön gyalogol vagy fut. A futás és a gyaloglás minimális időtartamát szabadon beállíthatja.

Intenzitás (perc): lehetővé teszi, hogy beállítson egy pulzustartományt a közepes intenzitási percekhez, és egy magasabb pulzustartományt az élénk intenzitási percekhez. Választhatja az Automatikus lehetőséget is, ha az alapértelmezett algoritmust kívánja használni.

A tevékenységek követés kikapcsolása

Ha kikapcsolja a tevékenységek követést, akkor leáll a lépések, a megmászott emeletek, az intenzív percek, az alváskövetés és az Move IQ események rögzítése.

1 A számlapon tartsa lenyomva az **B** gombot.

2 Válassza ki a **Beállítások** > **Tevékenységek követés** > **Állapot** > **Kikapcsolás** lehetőséget.

Edzések

Az óra végigkalauzolja a több lépésből álló edzéseken, ami magában foglalja az egyes edzésszakaszok céljait, például a távolságot, időt, ismétlésszámot vagy egyéb mérőszámokat. Az óra számos előre feltöltött edzést tartalmaz több tevékenységhez, beleértve az erősítő- és kardió-edzéseket, futást és kerékpározást. A Garmin Connect™ alkalmazás segítségével további edzéseket/edzésterveket kereshet és hozhat létre, majd továbbíthatja azokat órájára.

Ha az óra Kerekesszékes üzemmódban van, az óra kerekesszékes hajtási tevékenységeket, kézikerekpározást és egyéb edzéseket tartalmaz (*Felhasználói profil, 56. oldal*).

Az órán: a tevékenységlistából megnyithatja az Edzések alkalmazást, hogy az megjelenítse az órájára aktuálisan letöltött összes edzést (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal*).

Megtekintheti az edzéselőzményeket is.

Az alkalmazásban: létrehozhat edzéseket, további edzésekre kereshet rá, vagy kiválaszthat egy olyan edzéstervet, amely beépített edzésekkel rendelkezik, és továbbíthatja azokat órájára (*Edzés követése a Garmin Connect™-en keresztül, 40. oldal*).

Edzéseket ütemezhet.

Frissítheti és szerkesztheti aktuális edzéseit.


Az edzés megkezdése

Az óra végigkalauzolja az edzések szakaszain.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Válassza ki a **^** > **Edzések** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy edzést.

MEGJEGYZÉS: a listán csak a kiválasztott tevékenységgel kompatibilis edzések jelennek meg.

TIPP: ha rendelkezésre áll, koppintson az izomtérképre **1** a célzott izomcsoportok megtekintéséhez.



- 5 Csúsztassa felfelé az ujját az edzésszakaszok megtekintéséhez (opcionális).

- 6 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.

Az edzés megkezdése után az óra megjeleníti az edzés egyes szakaszait, a szakaszokkal kapcsolatos megjegyzéseket (opcionális), a célt (opcionális) és az aktuális edzésadatokat. Az erősítő edzések, jóga vagy pilates gyakorlatok esetén útmutató animációk jelennek meg.

Edzés követése a Garmin Connect™ en keresztül

Ahhoz, hogy letölthessen egy edzést a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect-fiókkal (*Garmin Connect™*, 64. oldal).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza ki a **•••** lehetőséget.
 - Látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Edzések** lehetőséget.
- 3 Keressen egy edzést, vagy hozzon létre és mentsen egy új edzést.
- 4 Válassza az **📄** ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az edzéstervek Garmin Connect™ használata

Ahhoz, hogy letölthessen és használhasson egy edzéstervet, rendelkeznie kell Garmin Connect-fiókkal (*Garmin Connect™*, 64. oldal), és párosítania kell a Venu® 3 series órát egy kompatibilis telefonnal.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** elemet.
- 2 Válassza ki az **Tréning & tervezés > Garmin Coach tervek** lehetőséget.
- 3 Válasszon és ütemezzen be egy edzéstervet.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Tekintse meg az edzéstervet a naptárban.

Adaptive Training Plan edzéstervek

Garmin Connect fiókja adaptív edzéstervvel és a Garmin® edzővel segíti Önt edzési céljai elérésében. Például néhány kérdésre válaszolva megtalálhatja azt az edzéstervet, amely segíthet Önnek egy 5 km-es verseny lefutásában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is. Amikor belekezd egy tervbe, a Garmin edző összefoglaló hozzáadódik a Venu® 3 series óra összefoglaló-készletéhez.

Mai edzés megkezdése:

Miután átküldött egy edzéstervet órájára, a Garmin® edző összefoglaló megjelenik az összefoglaló-készletben.

- 1 Húzza el az ujját a számlapon a Garmin edző összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót.
Ha van ehhez a tevékenységhez beütemezett edzés erre a napra, az óra megjeleníti az edzés nevét, és figyelmezteti a megkezdésére.
- 3 Válasszon egy edzést.
- 4 Az edzés lépéseinek megtekintéséhez válassza a **Nézet** lehetőséget, majd lapozzon jobbra, ha befejezte a lépések megtekintését (opcionális).
- 5 Válassza ki az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beütemezett edzések megtekintése

Megtekintheti a tréningnaptárába beütemezett edzéseket, és elkezdhet egy edzést.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válassza ki a **Tréningnaptár** lehetőséget.
Megjelennek a beütemezett edzések, dátum szerint rendezve.
- 5 Válasszon egy edzést.
- 6 Görgessen az edzés lépéseinek megtekintéséhez.
- 7 Nyomja meg az **A** ikont az edzés elindításához.

Az egészség és jóllét beállításai és riasztásai

Tartsa lenyomva a **B** ikont, és válassza a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét** lehetőséget.

Pulzusszám: lásd: [Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása](#), 45. oldal.

Mozgásriasztás: engedélyezi a Mozgásriasztás funkciót ([A mozgásriasztás használata](#), 38. oldal).

Stresszriasztások: értesítést kap, ha a stresszes időszakok kimerítették a Body Battery™-értékét ([A stressz-szint összefoglaló használata](#), 29. oldal).

Pihenési riasztás: értesíti Önt a pihentető időszakot követően és annak a Body Battery-értékre gyakorolt hatásáról ([Body Battery™](#), 28. oldal).

Napi összesítés: bekapcsolja a Body Battery napi összesítését, amely néhány órával az alvási időszak kezdete előtt jelenik meg. A napi összefoglaló megmutatja, hogyan befolyásolta a napi stressz és a tevékenységi előzmények a Body Battery értékét ([A Body Battery™ összefoglaló megtekintése](#), 28. oldal).

Célok: ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki a célriasztásokat, illetve bekapcsolhatja őket az általános használat során, tevékenységen kívül. Célriasztások jelennek meg a napi lépéscélra, valamint a heti intenzívperc-célra vonatkozóan. Az óra létrehoz egy napi megmászottemelet-célt is.

Jetlag: ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki az adott jetlaghez kapcsolódó értesítéseket, például értesítést kaphat, mikor sziesztázzon vagy menjen ki a napfényre ([A Jetlag tanácsadó használata](#), 32. oldal).

Súlyáthelyezési riasztás: ezzel a funkcióval időzítőt állíthat be Kerekesszékes üzemmódban, ami emlékezteti, hogy ideje áthelyeznie testsúlyát a székben ([Kerekesszékes üzemmód](#), 56. oldal).

naplók

Órája akár 200 órányi tevékenységadat eltárolására is képes. Szinkronizálja adatait, ha szeretne korlátlan mennyiségű tevékenységet, tevékenységkövetési adatot és pulzusadatot megtekinteni Garmin Connect™ fiókjában (*A Garmin Connect™ alkalmazás használata, 64. oldal*) (*A Garmin Connect™ használata a számítógépen, 64. oldal*).

Amikor a memória megtelt, az óra felülírja a legrégebbi adatokat.

Az előzmények használata

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal*).
Az óra megjeleníti a tevékenység teljes idejét órákban.
- 3 Válassza ki a **•••** ikont, majd egy opciót.
 - Csúsztassa felfelé az ujját egy korábbi tevékenység megtekintéséhez.
 - Válassza ki a tevékenységet, és húzza felfelé az ujját az egyes tevékenységekkel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.
- 4 Válassza ki a **B** ikont, majd egy opciót:
 - Válassza ki a **Grafikonnézet** lehetőséget az előzménygrafikonon megjelenített adattartomány beállításához.
 - Válassza ki a **Rekordok** lehetőséget egy adott sportághoz tartozó személyes rekord megtekintéséhez.
 - Válassza ki az **Összesítések** lehetőséget egy adott sportág heti és havi összesítésének megtekintéséhez.
 - Válassza ki az **Opciók** lehetőséget a tevékenységek törléséhez vagy az összesítések visszaállításához.

Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése

A pulzusszám-tartomány adatok megtekintéséhez előbb el kell végeznie egy tevékenységet pulzusszám figyelésével, és mentenie kell ezt a tevékenységet.

Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő megtekintése segít az edzés intenzitásának beállításában.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal*).
- 3 Válassza ki a **•••** ikont.
- 4 Húzza felfelé az ujját, és válasszon egy tevékenységet.
- 5 Húzza felfelé az ujját a pulzuszóna adatainak megtekintéséhez.

Személyes rekordok

Amikor befejez egy tevékenységet, az óra megjeleníti az adott tevékenység alatt esetlegesen elért új személyes rekordokat. A személyes rekordok közé tartozik a néhány tipikus versenytávon elért legjobb idő, a főbb mozgások legnagyobb erőfeszítéssel járó tevékenységeihez tartozó súlyok, valamint a leghosszabb futás vagy kerékpározás. Kerekesszékekkel végzett tevékenységek esetén a személyes rekordok közé tartozik a hajtás, a kézikerekpározás és a célsorozat.

MEGJEGYZÉS: a kerékpározás esetében a személyes rekordok közé tartozik a legnagyobb emelkedő és a legnagyobb erőfeszítés (szükséges erő/méter).

A személyes rekordjai megtekintése

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágot.

Személyes rekordok törlése

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy rekordot, majd válassza a **Rekord törlése** lehetőséget.
 - Válassza az **Összes rekord törlése** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a **✓** ikont.

Adatok összesítésének megtekintése

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 4 Válassza az **Összesítések** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válassza a **Heti** vagy **Havi** lehetőséget.

Előzmények törlése

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 4 Válassza ki az **Opciók** elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Az összes tevékenység törlése** elemet az összes tevékenység törléséhez az előzményekből.
 - Az összes távolság és idő összesítés nullázásához válassza ki az **Összesítések visszaállítása** lehetőséget.**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.
- 6 Válassza ki a **✓** ikont.

Pulzusfunkciók

A Venu® 3 series karórákban csuklóalapú pulzusmérő található, emellett a mellkasra helyezhető pulzusmérőkkel (külön kapható) is kompatibilis. A pulzusadatokat a pulzusszám összefoglalóban tekintheti meg. Ha egy tevékenység megkezdésekor csuklóalapú és mellkasi pulzusadatok is elérhetőek, a karóra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

Csuklón mért pulzus


Az óra viselése

VIGYÁZAT

Az óra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy az óra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosan a csuklóján. További információkért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

- Viselje az órát a csuklócsont fölött.

MEGJEGYZÉS: az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében az órának futás vagy edzés közben nem szabad elmozdulnia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanul kell lennie.



MEGJEGYZÉS: az optikai érzékelő az óra hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzusmérővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Tipppek rendellenes pulzusadatok esetére, 44. oldal](#) című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a [Tipppek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére, 49. oldal](#) című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.
- Az óra viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

Tipppek rendellenes pulzusadatok esetére

Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt várja meg, amíg a  ikon folyamatosan világít.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.


MEGJEGYZÉS: ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.

- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.
- Edzés közben használjon szilikonpántot.

A pulzusszám összefoglaló megtekintése

A pulzusszám összefoglaló megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm). A pulzusszám pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

- 1 A számlapon húzza az ujját felfelé, illetve lefelé a pulzusszám összefoglaló megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie az összefoglalót az összefoglaló-készletbe (*Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal*).
- 2 Válassza ki az összefoglalót az aktuális pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) és az elmúlt 4 órában mért pulzusszám grafikonjának megtekintéséhez.



- 3 Érintse meg a grafikont, és húzza az ujját balra vagy jobbra a grafikon pásztázásához.
- 4 Húzza az ujját felfelé az elmúlt 7 nap átlagos nyugalmi pulzusértékeinek megtekintéséhez.

Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások

Tartsa lenyomva a **B** ikont, és válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Csuklón mért pulzus** lehetőséget.

Állapot: a csuklón viselhető pulzusmérő be- és kikapcsolása. Az alapértelmezett érték az Automatikus, amely automatikusan a csuklón viselhető pulzusmérőt használja, kivéve, ha Ön külső pulzusmérőt párosít.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásával a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő is kikapcsol. A véroxigénszint-mérő összefoglalójának megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést.

Pulzus leadása: lehetővé teszi a pulzusadatok párosított eszközre történő továbbítását (*Pulzus továbbítása Garmin® eszközökre, 46. oldal*).

Forrásváltás: használatával az óra és a külső szívritmusmonitor viselése esetén kiválaszthatja a legjobb forrást a pulzusszám meghatározásához. További részletekért látogasson el a garmin.com/dynamicsourceswitching/ weboldalra.

Úszás közben: a csuklón viselhető pulzusmérő engedélyezése vagy letiltása úszási tevékenységek közben.

Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

⚠ VIGYÁZAT

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám legalább tíz percig tartó inaktivitás után a felhasználó által megadott percenkénti ütésszám alá vagy fölé megy. Ez a funkció nem értesíti, ha a pulzusszáma a Garmin Connect™ alkalmazásban beállított alvási ablak alatt a kiválasztott küszöbérték alá esik. Ez a funkció nem értesíti semmilyen lehetséges szívbetegegről, és nem célja semmilyen orvosi állapot vagy betegség kezelése vagy diagnosztizálása. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét > Pulzusszám** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Magas riaszt.** vagy **Alacs. riasztás** lehetőséget a riasztás bekapcsolásához.
- 4 Állítson be egy pulzusszám-küszöbértéket.

Minden alkalommal, amikor a pulzusszám az egyedi érték alá vagy fölé megy, az óra rezegni kezd és megjelenít egy üzenetet.

Pulzus továbbítása Garmin® eszközökre

Pulzusadatait elküldheti az órájáról, majd megtekintheti a párosított készülékeken. A pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

TIPP: a tevékenységbeállítások testreszabásával lehetősége van a pulzusadatok automatikus továbbítására egy tevékenység megkezdésekor (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 21. oldal*). Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge® készülékre.

- 1 Nyomja meg a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Csuklón mért pulzus > Pulzus leadása** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg **A**.
Az óra megkezdte a pulzusadatok továbbítását.
- 4 Párosítsa óráját a kompatibilis készülékével.
MEGJEGYZÉS: a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.
- 5 Nyomja meg a **A** gombot a pulzusadatok továbbításának leállításához.

A csuklón viselhető pulzuszórák kikapcsolása

A Csuklón mért pulzus alapértelmezetten az Automatikus értékre van beállítva. Az óra automatikusan a csuklón viselhető szívritmusmonitort használja, ha nincs mellkason viselhető szívritmusmonitor párosítva az órához. A mellkason mért pulzus csak tevékenység közben érhető el.

a csuklón viselhető pulzuszórák letiltásával az olyan funkciókat is letiltja, mint a VO2 max. becsült értéke, az alváskövetés, az intenzív percek, az egész napos stressz funkció és a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzuszórák letiltásával a rendszer a Garmin Pay™-kifizetésekhez használható csuklóészlelési funkciót is letiltja. Ilyenkor a kifizetésekhez minden egyes alkalommal meg kell adnia a jelszót. (*Garmin Pay™, 35. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Csuklón mért pulzus > Állapot > Kikapcsolás** lehetőséget.
A csuklón viselhető szívritmusmonitor kikapcsolása után néhány érzékelőlámpa felvillanhat.

A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

A pulzustartományok beállítása

Az óra a kezdeti beállítás során megadott felhasználói profil adatait használja az alapértelmezett pulzustartomány meghatározásához. Külön pulzuszámzónákat állíthat be a sportprofilokhoz, például futáshoz és kerékpározáshoz. A tevékenység legpontosabb kalóriaadataiért állítsa be a maximális pulzusszámát. Manuálisan is beállíthat minden egyes pulzustartományt, és megadhatja a nyugalmi pulzusát is. A Garmin Connect™ fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a következőket: **Beállítások > Felhasználói profil > Pulzusszám**.
- 3 Válassza a **Maximális pulzus** lehetőséget, majd adja meg a maximális pulzusértékét.
- 4 Válassza ki a **✓** ikont.
- 5 Válassza ki a **Nyugalmi pulzus** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Átlag használ.** lehetőséget az óra által mért átlagos nyugalmi pulzusszám használatához.
 - Válassza az **Egyedi beállítás** lehetőséget egyéni nyugalmi pulzusszám beállításához.
- 7 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 8 Válasszon ki egy sportprofilt a külön pulzustartomány hozzáadásához (opcionális).
- 9 Ismételje meg a lépéseket a sport-pulzustartomány hozzáadásához (opcionális).

Fitneszcélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat ([Pulzustartomány-számítások](#), 47. oldal) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitneszcéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

Pulzustartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzus-szám	Vonatkozó megerőltetési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, leveztéshez megfelelő tempó
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt

A VO2 Max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell. Ahhoz, hogy a Venu® 3 series készülék megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, illetve egy kompatibilis mellkasi szívritmusmonitorra van szükség.

A készüléken a VO2 max. becsült értéke számmal, leírással és helyzettel jelenik meg a színes mutatón. Garmin Connect™-fiókjában további részleteket is megtekinthet a VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, például azt, hogy milyen a korának és nemének megfelelő érték.

a VO2 max. nem áll rendelkezésre, ha az óra kerekesszékes üzemmódban van.



Lila	Szuper
Kék	Kiváló
Zöld	Jó

 Narancssárga	Megfelelő
 Piros	Gyenge

A VO2 max. adatokat a Firstbeat Analytics™ biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelék (A VO2 Max. szabványosított értékelései, 83. oldal), és látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

A VO2 Max. becsült értékének megtekintése

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusz mérő szükséges. Ha mellkasi pulzusz mérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával (Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal).

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását (A felhasználói profil beállítása, 56. oldal), és állítsa be a maximális pulzusszámot (A pulzuszónák beállítása, 46. oldal). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Felhasználói profil > VO2 max** lehetőséget.
Ha már rögzített egy gyors sétát vagy szabadtéri futást, megjelenik a VO2. max. becsült értéke. Az órán a VO2 max. becsült érték utolsó frissítésének dátuma is megjelenik. Az óra minden egyes, legalább 15 perces szabadtéri séta vagy futás után frissíti a VO2 max. becsült értékét. A becsült érték frissítéséhez manuálisan is elindíthatja a VO2 max. tesztet.
- 3 A VO2 max. teszt elindításához érintse meg a képernyőt.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a VO2 max. becsült értékének megtekintéséhez.
- 5 Közepes vagy magas intenzitással gyalogoljon vagy fusson, hogy a maximum pulzusszámának 70%-át elérje.
A teszt végeztével egy üzenet jelenik meg a becsült VO2 legmagasabb értékéről.

Fitness-kor megtekintése

Fitness-kora ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű személyéhez. Fitness-kora meghatározásához órája felhasznál bizonyos adatokat, például az Ön életkorát, testtömegindexét (BMI), nyugalmi pulzusszámát és intenzív tevékenységi előzményeit. Ha rendelkezik Index™ mérleggel, órája a BMI helyett a testsírszázalék mérőszámot használja fitness-kora meghatározásához. Mozgással és életmódváltással befolyásolni lehet a fitness-kort.

MEGJEGYZÉS: a fitness-kor legpontosabb meghatározásához töltsse ki teljesen a felhasználói profilt (A felhasználói profil beállítása, 56. oldal).

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Felhasználói profil > Fitness-kor** lehetőséget.

Pulzoximéter

A Venu® 3 series óra egy csuklóra rögzíthető pulzoximéterrel rendelkezik, amely a vér oxigénszaturációjának mérésére szolgál. Az oxigénszaturáció ismerete értékes információ lehet az általános egészség felmérésében és annak meghatározásában, hogy teste hogyan alkalmazkodik a magassághoz. Órája úgy határozza meg a véroxigénszintet, hogy fénysugarakat bocsát a bőrbe, majd leméri, hogy a bőr mennyi fényt nyelt el. Az oxigénszaturációt az SpO₂ érték jelöli.

Az órán a pulzoximéter által leolvasott SpO₂ értékek százalékértékként jelennek meg. Garmin Connect™ fiókjában további részleteket olvashat a pulzoximéter által leolvasott adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is (A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása, 49. oldal). A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

A véroxigénszint-mérő leolvasása

A pulzoximéter összefoglalójának megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést. A véroxigénszint-mérő által adott érték pontossága a véráramlástól, az óra a csuklón való elhelyezkedésétől és az Ön mozdulatlanságától függően eltérő lehet.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie a pulzoximéter összefoglalót az összefoglaló-készletbe (Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal).

- 1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben csúsztassa el az ujját felfelé vagy lefelé a pulzoximéter összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 A mérés megkezdéséhez válassza ki az összefoglalót.

- 3 Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amelyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- 4 Ne mozogjon.
Az óra százalékban kifejezve jeleníti meg az oxigénszaturációt, emellett megjelenít egy, az elmúlt 24 óra során rögzített véroxigénszint- és pulzusértékeket összefoglaló táblázatot is.

A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása

- 1 Tartsa lenyomva a **Ⓟ** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Pulzoximéter > Követési mód** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék az inaktív időszakokban is végezzen mérést, válassza az **Egész nap** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a pulzoximéter nyomon követési funkciójának bekapcsolásával csökken az akkumulátor üzemideje.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatos mérést végezzen, amíg Ön alszik, válassza az **Alvás közben** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a szokatlan alváspozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO2 értékekhez vezethetnek.
 - Az automatikus mérések kikapcsolásához válassza az **Igény szerint** lehetőséget.

Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az óra megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az órát a csuklócsont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amelyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Szilikon vagy nejlon pántot használjon.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

Navigáció

Az óráján rendelkezésre álló GPS navigációs funkciók használatával elmenthet helyeket, a kívánt helyekre navigálhat, sőt haza is találhat.

Hely mentése

Mielőtt egy elmentett helyszínre navigálna, az órának meg kell találnia a műholdakat.

Minden hely egy pont, amelyet Ön rögzít és tárol az órában. Ha szeretne visszaemlékezni pontokra vagy vissza kíván térni egy adott helyszínre, akkor azt a helyet megjelölheti.

- 1 Menjen arra a helyre, ahol meg kíván jelölni egy helyet.
- 2 Nyomja meg az  ikont.
- 3 Válassza ki a **Navigálás > Hely mentése** lehetőséget.

TIPP: egy hely gyors megjelöléséhez válassza a  ikont az alkalmazásmenüből ([A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 21. oldal](#)).

Miután az óra azonosítja a GPS-jeleket, megjelennek a helyadatok.

- 4 Válassza ki a  ikont.
- 5 Válasszon egy ikont.

Hely törlése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza ki a **Törlés > ** lehetőséget.

Navigálás Mentett úton

Mielőtt egy elmentett helyszínre navigálna, az órának meg kell találnia a műholdakat.

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat, és válassza a **Menj!** gombot.
- 4 Nyomja meg az  ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Csúsztassa felfelé az ujját az iránytű adatképernyőjének megtekintéséhez.
az iránytű nyila az elmentett hely felé mutat.
- 6 Haladjon előre.

TIPP: a pontosabb navigáció érdekében tartsa a képernyő felső részét a haladás irányába.

Navigálás vissza a kiinduláshoz

Mielőtt visszanavigál a kiindulási helyhez, meg kell találnia a műholdakat, el kell indítania stoppert és meg kell kezdenie a tevékenységet.

A tevékenység során bármikor visszatérhet a kiindulási helyre. Például, ha új városban fut és nem biztos benne, hogy juthat vissza a kiindulás ponthoz vagy a szállodához, ezzel a funkcióval visszanavigálhat a kiindulási helyre. Ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Navigáció > Vissza a kezdéshez** lehetőséget.
Megjelenik az iránytű.
- 3 Haladjon előre.
Az iránytű nyila a kiindulási pontja felé mutat.

TIPP: a pontosabb navigáció érdekében tartsa a karórát abba az irányba, amerre navigál.

Navigáció leállítása

- A navigáció leállításához és a tevékenység folytatásához tartsa lenyomva a  ikont, majd válassza ki a **Navigációt leállít** lehetőséget.
- A navigáció leállításához és a tevékenység elmentéséhez nyomja meg az  ikont, és válassza ki a  ikont.

Iránytű

Az órában automatikus kalibrációval rendelkező 3 tengelyű iránytű van. Az iránytű funkciói és a megjelenése függ az Ön tevékenységétől, attól, hogy engedélyezve van-e a GPS, és hogy éppen egy célállomásra navigál-e.

Az iránytű manuális kalibrálása

ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint az automatikus kalibrálást használja. Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Iránytű > Kalibrálás megkezdése** elemet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

TIPP: csuklójával írjon le kis nyolcasokat addig, amíg meg nem jelenik egy üzenet.

Vezeték nélküli érzékelők

Órája ANT+® és Bluetooth® technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosítható ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal](#)). A készülékek párosítását követően testre szabhatja az opcionális adatmezőket ([Az adatképernyők testreszabása, 22. oldal](#)). Ha az órát érzékelővel együtt csomagban vásárolta, akkor azok már párosítva vannak.

Az egyes Garmin® érzékelők kompatibilitásával és a vásárlással kapcsolatos információk, illetve a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a buy.garmin.com adott érzékelőről szóló oldalára.

Érzékelő típusa	Leírás
Ütőérezékelők	A Approach® CT10 golfütő-érezékelők segítségével automatikusan nyomon követheti golfütéseit, többek között az ütés helyét, távolságát és az ütő típusát is.
eBike	Óráját eBike kerékpárral használva kerékpáradatokat tekinthet meg, például az akkumulátorral és a hatótávolsággal kapcsolatos információkat kerékpározás közben.
Pulzusszám	Használhat külső érzékelőt, például HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ vagy HRM-Fit szériás szívritmus-monitort, hogy megtekinthesse a szívritmusadatokat a tevékenységek során.
Lépésszámláló	A lépésszámláló segítségével a GPS használata helyett rögzítheti a tempót és távolságot, amikor beltéren edz, vagy a gyenge a GPS-jel.
Fejhallgató	Bluetooth-fejhallgatóval hallgathatja az Venu® 3 series órájára feltöltött zenét (Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 58. oldal).
Lámpák	A helyzetérzékelés javítása érdekében használhat Varia™ okos kerékpárvilágítást. A Varia fényszórós radarkamerával fényképeket és videókat is készíthet kerékpározás közben (A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 33. oldal).
PC	Számítógépén videójátékokat játszhat, és valós idejű statisztikákat olvashat készülékén (A Garmin GameOn™ alkalmazás használata, 11. oldal).
Teljesítmény	A Rally™ vagy a Vector™ teljesítménymérő kerékpárpedálok segítségével megtekintheti óráján a teljesítményadatokat. A teljesítményszónakát beállíthatja úgy, hogy azok megfeleljenek a céljainak és képességeinek, vagy tartományriasztásokat is használhat, hogy értesítést kapjon arról, ha elér egy meghatározott teljesítményszónát (Riasztás beállítása, 23. oldal).
Radar	A(z) Varia hátsó kerékpárradar használatával javíthatja a helyzetérzékelést, és riasztásokat kaphat a közeledő járművekről. A Varia hátsó lámpás radarkamerával fényképeket és videókat is készíthet kerékpározás közben (A Varia™ kamera vezérlőinek használata, 33. oldal).
Okos edzőeszköz	Karóráját használhatja egy okos szobakerékpár-edzőeszközzel az ellenállás szimulálásához pálya követése, kerékpározás vagy edzés során.
Sebesség/ pedálütem	Sebességérzékelőket vagy lépésütem-érezékelőket csatlakoztathat kerékpárjához, és megtekintheti az adatokat kerékpározás közben. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét (A sebességérzékelő kalibrálása, 54. oldal). Sebességérzékelőket vagy pedálütem-érezékelőket csatlakoztathat kerekesszékehez, és megtekintheti az adatokat tevékenysége közben. Ha az érzékelő csatlakoztatva van, az óra minden hajtás után létrehoz és elment egy tevékenységet Garmin Connect™-fiókjába.
tempe	A tempe™ hőmérséklet-érezékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol így környezeti hőmérsékletnek van kitéve, ezáltal pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként tud szolgálni.

Vezeték nélküli érzékelők párosítása

Az első alkalommal, amikor csatlakoztat egy vezeték nélküli érzékelőt az ANT+® vagy Bluetooth® technológia használatával, párosítania kell az órát és az érzékelőt. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van. A csatlakozási típusokról bővebb információt itt talál: www.garmin.com/hrm_connection_types.

- 1 Vegye fel a szívritmusmonitort, telepítse az érzékelőt vagy nyomja meg a gombot az érzékelő bekapcsolásához.

MEGJEGYZÉS: a párosítással kapcsolatos információkat a vezeték nélküli érzékelő felhasználói kézikönyvében találja.

- 2 Helyezze az órát az érzékelő 3 m-es (10 láb) körzetébe.

MEGJEGYZÉS: párosítás közben a többi érzékelőtől legalább 10 m-re (33 láb) legyen.

- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.

- 4 Válassza ki a **Beállítások > Kiegészítők > Új hozzáadása** lehetőséget.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Keresés az összes között** lehetőséget.
- Válassza ki az érzékelője típusát.

Az érzékelő és az óra párosítását követően az érzékelő állapota Keresés Csatlakoztatva állapotba vált. Az érzékelőadatok az adatképernyőn vagy egyéni adatmezőn jelennek meg. Az opcionális adatmezőket testre szabhatja ([Az adatképernyők testreszabása, 22. oldal](#)).

Pulzusmérő tartozék – futási tempó és távolság

A HRM-Fit™ és HRM-Pro™ sorozatok tartozékai a felhasználói profil és az érzékelő által minden egyes lépésnél mért mozgás alapján kiszámítják a futási tempót és a távolságot. A pulzusmérő akkor adja meg a futási tempót és a távolságot, ha a GPS nem érhető el, például futópádon végzett futás közben. Az ANT+® technológia segítségével csatlakoztatott kompatibilis Venu® 3 series óráján megtekintheti a futási tempót és a távolságot. Ezeket a harmadik felektől származó kompatibilis alkalmazásokban is megtekintheti, ha Bluetooth® technológiával vannak csatlakoztatva.

A tempó és a távolság pontossága a kalibrálással javul.

Automatikus kalibrálás: a karóra alapértelmezett beállítása az **Automatikus kalibrálás**. A pulzusmérő tartozék minden alkalommal kalibrációt végez, amikor a szabadban fut, és csatlakoztatva van kompatibilis Venu 3 series órájához.

MEGJEGYZÉS: az automatikus kalibrálás nem működik beltéri, terep vagy ultrafutás tevékenységi profiloknál ([Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez, 53. oldal](#)).

Manuális kalibrálás: kiválaszthatja a **Kalibrálás és Mentés** lehetőséget, miután futópádon futott a csatlakoztatott pulzusmérő tartozékával ([Futópádon megtett távolság kalibrálása, 10. oldal](#)).

Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez

- Frissítse a Venu® 3 series karóra szoftverét ([Termékfrissítések, 76. oldal](#)).
- Teljesítsen több kültéri futást a GPS és a csatlakoztatott HRM-Fit™ vagy HRM-Pro™ sorozatú kiegészítővel. Fontos, hogy a szabadtéri tempó egyezzen a futópádon elért tempóval.
- Ha homokon vagy mély hóban fut, lépjen az érzékelőbeállításokba, és kapcsolja ki az **Automatikus kalibrálás** funkciót.
- Ha korábban már csatlakoztatott egy kompatibilis lépésszámlálót ANT+® kapcsolaton keresztül, állítsa a lépésszámláló állapotát **Kikapcsolás** értékre, vagy távolítsa el a csatlakoztatott érzékelők listájából.
- Fusson a futópádon manuális kalibrálással ([Futópádon megtett távolság kalibrálása, 10. oldal](#)).
- Ha nem látszik pontosnak az automatikus és a manuális kalibrálás, lépjen az érzékelőbeállításokba, és válassza a **HRM tempó és távolság > Kalibrációs adatok visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: megpróbálhatja kikapcsolni az **Automatikus kalibrálás** funkciót, és manuálisan újra elvégezni a kalibrálást ([Futópádon megtett távolság kalibrálása, 10. oldal](#)).

Futási teljesítmény

A Garmin® futási teljesítményt a mért futási dinamikai információk, a felhasználó testtömege, a környezeti adatok és egyéb érzékelőadatok alapján számítja ki a rendszer. A teljesítménymérés megbecsüli, hogy a futó mekkora teljesítményt alkalmaz az útfelületen, és wattban jeleníti meg ezt az értéket. A futási teljesítmény mérési eszközként való használata egyes futóknak jobban megfelel, mint a tempó vagy a pulzusszám. A futási teljesítmény a szívfrekvenciánál pontosabb képet adhat az erőfeszítés szintjéről, mint a pulzusszám, és számításba veszi az emelkedőket, a lejtőket és a szelet, amit a tempómérés nem tesz.

A futási teljesítmény az óra érzékelőinek segítségével mérhető. Testre szabhatja a futási teljesítmény adatmezőit a leadott teljesítmény megtekintéséhez és az edzés korrigálásához ([Adatmezők, 81. oldal](#)). A teljesítményriasztások beállításával értesítést kaphat, ha elér egy adott teljesítményszórárt ([Tevékenységriasztások, 22. oldal](#)).

A futási teljesítménytartományok hasonlóak a kerékpározási teljesítménytartományokhoz. A zónák értékei a nem, a súly és az átlagos képességek alapértelmezett értékein alapulnak, és lehet, hogy nem felelnek meg az Ön személyes képességeinek. Zónáit a Garmin Connect™-fiókban tekintheti meg.

A futási teljesítmény beállításai

Nyomja meg az **A** ikont, válasszon ki egy futási tevékenységet, majd válassza a **Beállítások > Futási teljesítmény** lehetőséget.

Állapot: engedélyezi vagy letiltja a Garmin® futási teljesítményadatok rögzítését.

Szél figyelembevétele: engedélyezi vagy letiltja a széladatok használatát a futási teljesítmény kiszámításakor. A széladatok az óra által mért sebesség, haladási irány és barométeradatok, valamint a telefonon elérhető széladatok kombinációja.

Futási dinamika

A futási dinamika visszajelzést ad a futási stílusáról. A Venu® 3 series óra gyorsulásmérővel rendelkezik, amely öt futási mérőszámot számol ki. Az adatokat a Garmin Connect™ alkalmazásban tekintheti meg.

Metrikus	Leírás
Futás lépésüteme	A lépésszám a lépések száma percenként. A teljes lépésszámot jeleníti meg (bal és jobb összesen).
Függőleges oszcilláció	A függőleges oszcilláció azt mutatja meg, hogy futás közben mennyire lendül ki függőleges irányban. A felsőtest függőleges mozgását jeleníti meg centiméterekben.
Talajérintési idő	A talajérintési idő az az idő, ameddig egy lépés során futás közben érinti a talajt. Mértékegysége az ezredmásodperc. MEGJEGYZÉS: a talajérintési idő gyaloglás közben nem érhető el.
Lépéshossz	A lépéshossz az egyik talajérintéstől a másikig tartó a lépés hossza. Mérése méterben történik.
Függőleges arány	A függőleges arány a lépéshossz függőleges kilengésének arányát határozza meg. Ez egy százalékos érték. Az alacsonyabb érték rendszerint jobb futási stílust jelez.

Színmérce és futásdinamikai adatok

A Garmin® sok különböző szintű futót kutatott. A piros és narancs színű mezőkben megadott értékek a kevésbé tapasztalt vagy lassabb futókra jellemzők. A zöld, kék és lila mezőkben megadott értékek a tapasztaltabb vagy gyorsabb futókra jellemzők. A tapasztaltabb futókat rövidebb talajérintési idő, kisebb függőleges kilengés, kisebb függőleges arány és nagyobb lépésütem jellemzi, mint a kevésbé tapasztalt futókat. Azonban a magasabb futóknak általában kicsit lassabb a lépésütemük, hosszabbak a lépéseik, és a függőleges kilengésük kicsit nagyobb. A függőleges arány a függőleges kilengés elosztva a lépéshosszal. Nincs összefüggésben a magassággal.

A futási dinamika adataival kapcsolatos további elméletekért és interpretációkért keressen futással kapcsolatos közismert publikációkat és weboldalakat.

Színzóna	Százalékérték a zónában	Lépésszám tartománya
 Lila	>95	>183 lépés/perc
 Kék	70 – 95	174–183 lépés/perc
 Zöld	30 – 69	164–173 lépés/perc
 Narancssárga	5 – 29	153–163 lépés/perc
 Piros	<5	<153 lépés/perc

Optionális kerékpársebesség- vagy pedálozásiütem-érzékelő

Kompatibilis kerékpárérzékelő vagy pedálozásiütem-érzékelő használatával adatokat küldhet az órára.

- Párosítsa az érzékelőt az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal](#)).
- Állítsa be a kerékméretet ([A sebességérzékelő kalibrálása, 54. oldal](#)).
- Menjen el kerékpározni ([Tevékenység megkezdése, 8. oldal](#)).

A sebességérzékelő kalibrálása

A sebességérzékelő kalibrálásához párosítania kell az órát kompatibilis sebességérzékelővel ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal](#)).

A manuális kalibrálás opcionális és javíthatja a pontosságot.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** > **Kiegészítők** > **Sebesség/pedálütem** > **Kerékméret** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Automatikus** lehetőséget a kerékméret automatikus kiszámításához és a sebességérzékelő kalibrálásához.
 - Válassza a **Kézi** elemet és adja meg a kerékméretet a sebességérzékelő manuális kalibrálásához ([Kerékméret és kerület, 84. oldal](#)).

Edzés teljesítménymérőkkel

- A Venu® 3 series készülékkel kompatibilis teljesítménymérők (például Rally™ és Vector™) listája a buy.garmin.com weboldalon található.
- További információkért tekintse át a teljesítménymérő felhasználói kézikönyvét.
- Úgy állítsa be a teljesítményszórást, hogy azok megfeleljenek a céljainak és képességeinek.
- A tartományriasztások segítségével értesítést kaphat, ha elér egy adott teljesítményszórást (*Riasztás beállítása*, 23. oldal).
- Szükség esetén testre szabhatja a teljesítmény adatmezőit (*Az adatképernyők testreszabása*, 22. oldal).

Helyzetérzékelés

FIGYELMEZTETÉS

A Varia™ készülék javíthatja a helyzetfelismerést. Nem helyettesíti a kerékpáros figyelmét és megalapozott döntését. Mindig figyeljen környezetére és a kerékpárt legjobb tudása szerint, biztonságosan vezesse. Ennek elmulasztása súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.

Venu® 3 series készüléke együtt használható a Varia intelligens kerékpár-világítással és hátsó radarral (*A Varia™ kamera vezérlőinek használata*, 33. oldal). További tudnivalókért lásd a Varia készülék felhasználói kézikönyvét.

tempe™

Készüléke kompatibilis a tempe hőmérséklet-érzékelővel. Az érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol ki van téve a környezeti hőmérsékletnek, és így pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként szolgál. A tempe érzékelőt párosítani kell a készülékkel a hőmérsékletadatok megjelenítéséhez. További információkért lásd a tempe érzékelő utasításait.

Felhasználói profil

A felhasználói profilt az órán vagy a Garmin Connect™ alkalmazásban frissítheti.

A felhasználói profil beállítása

Frissítheti a nemére, születési évére, magasságára, súlyára, csuklóra és pulzusszám-tartományra vonatkozó (A [pulzuszónák beállítása](#), 46. oldal) beállításokat. Az óra ezeket az információkat a pontos edzésadatok kiszámításához használja.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Felhasználói profil** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

Nemi beállítások

Az óra első beállításakor ki kell választania egy nemet. A legtöbb fitness- és edzési algoritmus bináris. A legpontosabb eredmények érdekében a Garmin® azt ajánlja, hogy válassza a születésekor meghatározott nemét. A kezdeti beállítást követően testreszabhatja a profilbeállításokat Garmin Connect™-fiókjában.

Profil és adatvédelem: lehetővé teszi a nyilvános profilján található adatok testreszabását.

Felhasználói beállítások: beállíthatja a nemét. Ha a Nincs megadva lehetőséget választja, a bináris bemenetet igénylő algoritmusok az óra első beállításakor megadott nemet fogják használni.

Kerekesszékes üzemmód

A kerekesszékes üzemmód frissíti összefoglalóit, alkalmazásait és elérhető tevékenységeit. A kerekesszékes üzemmódon belül például beltéri és kültéri hajtási és kézikerekpározási tevékenységek érhetők el, így a futási vagy sétálási tevékenység helyett választhatja a futási vagy sétálási sebességen végzett hajtást. Ha a kerekesszékes üzemmód be van kapcsolva, Venu® 3 series órája a hajtás alapján követi nyomon mozgását. Az ikonok is frissülnek kerekesszékes felhasználó esetén. Az óra nem frissíti a becsült VO2 max. értéket kerekesszékes üzemmódban. A balesetészlelés is ki van kapcsolva.

Amikor először kapcsolja be a kerekesszékes üzemmódot óráján, kiválaszthatja az edzések gyakoriságát, hogy tevékenységszintjét a megfelelő algoritmusra állítsa. Ha a kerekesszékes üzemmód be van kapcsolva, párosíthat egy ütemérzékelőt, amelyen keresztül távolság- és sebességadatokat kaphat kézikerekpározás közben. Beltéri tevékenységek esetén a rendszer kéri, hogy párosítson egy sebességérzékelőt a sebességadatok fogadásához, azonban a tevékenység rögzítéséhez nincs szükség sebességérzékelőre. Az egyes Garmin® érzékelők kompatibilitásával és a vásárlással kapcsolatos információk, illetve a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a buy.garmin.com adott érzékelőről szóló oldalára.

A kerekesszékes üzemmódot be- vagy kikapcsolhatja a felhasználói profil beállításaiiban (A [felhasználói profil beállítása](#), 56. oldal).

A garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/ weboldalon további tájékoztatást olvashat a kerekesszéket használók fiziológiájáról.

Zene

MEGJEGYZÉS: Venu® 3 series órájához három különböző zenelejátszási lehetőség áll rendelkezésre.

- Külső szolgáltatótól származó zenék
- Személyes hangtartalmak
- A telefonon tárolt zenék

Lehetősége van Venu 3 series órájára hangtartalmakat letölteni számítógépéről vagy egy külső szolgáltatótól, így akkor is hallgathat zenét, amikor telefonja nincs kéznél. Az órán található hangtartalmak lejátszáshoz Bluetooth® fejhallgatót is csatlakoztathat. Az audiotartalmakat közvetlenül az óra hangszóróján keresztül is hallgathatja.

Személyes hangtartalom letöltése

Mielőtt személyes hangtartalmat küldene órájára, telepítse a Garmin Express™ alkalmazást számítógépére (garmin.com/express).

Számítógépéről személyes .mp3 és .m4a kiterjesztésű hangfájljait is feltöltheti Venu® 3 series órájára. További tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: garmin.com/musicfiles.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást számítógépén, válassza ki óráját, majd a **Zene** elemet.
TIPP: Windows® számítógép esetén válassza a  lehetőséget, és keresse meg a hangfájlok tartalmazó mappát. Apple® számítógép esetén a Garmin Express alkalmazás az Ön iTunes® könyvtárát használja.
- 3 A **Saját zenék** vagy **iTunes könyvtár** listáján válasszon ki egy hangfájl-kategóriát (pl. zeneszámok vagy lejátszási listák).
- 4 Jelölje be a hangfájlok jelölőnégyzetét, majd válassza a **Küldés a készülékre** elemet.
- 5 A hangfájlok eltávolításához válasszon ki egy kategóriát a Venu 3 series listában, jelölje be a jelölőnégyzeteket, és válassza az **Eltávolítás a készülékről** lehetőséget.

Csatlakozás külső szolgáltatóhoz

Mielőtt külső szolgáltatótól származó zenét vagy hangfájlokat tölthetne le órájára, csatlakoztatnia kell a szolgáltatót az órájához.

Bizonyos külső zeneszolgáltatói opciók már telepítve vannak óráján.

További lehetőségekért töltsse le a Connect IQ™ alkalmazást telefonjára (*Connect IQ™ funkciók letöltése, 65. oldal*).

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Connect IQ™ áruház** elemet.
- 3 Harmadik fél zeneszolgáltató telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Az órán lévő alkalmazásmenüben válassza a **Zene** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a zeneszolgáltatót.

MEGJEGYZÉS: ha másik szolgáltatót szeretne választani, tartsa lenyomva a  ikont, válassza a **Beállítások > Zene > Zeneszolgáltatók** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól

Mielőtt külső szolgáltatótól töltsen le hangtartalmakat, csatlakozzon egy Wi-Fi®-hálózatra (*Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 63. oldal*).

- 1 Az órán lévő alkalmazásmenüben válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 3 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy csatlakoztatott szolgáltatót, vagy válassza a **Zenei alkalmazások hozzáadása** lehetőséget, ha szeretne hozzáadni egy zeneszolgáltatót a Connect IQ™ áruházból.
- 5 Válasszon egy lejátszási listát vagy egyéb elemet az órára történő letöltéshez.
- 6 Szükség esetén tartsa nyomva a  ikont, amíg a rendszer fel nem kéri a szolgáltatással való szinkronizálásra.

MEGJEGYZÉS: a hangtartalmak letöltése meríti az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor töltöttsége alacsony, előfordulhat, hogy csatlakoztatnia kell óráját egy külső áramforráshoz.

Lecsatlakozás egy külső szolgáltatóról

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját karórát.
- 3 Válassza a **Zene** elemet.
- 4 Válasszon ki egy telepített külső szolgáltatót, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat, és csatlakoztassa le az adott külső szolgáltatót az óráról.

Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása


- 1 Helyezze a fejhallgatót az óra 2 m-es (6,6 ft.) körzetébe.
- 2 Engedélyezze a fejhallgatón a párosítási módot.
- 3 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 4 Válassza ki a **Beállítások > Zene > Fejhallgató > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 A párosítás befejezéséhez válassza ki a fejhallgatót.

Zenehallgatás

- 1 Az órán lévő alkalmazásmenüben válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha első alkalommal hallgat zenét, válassza a **Beállítások > Zene > Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
 - Ha nem először hallgat zenét, válassza a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépről az órára letöltött zeneszámok meghallgatásához válassza a **Saját zenék** lehetőséget, és válasszon ki egyet a lehetőségek közül (*Személyes hangtartalom letöltése, 57. oldal*).
 - Külső szolgáltatótól származó zenék lejátszásához válassza ki a szolgáltató nevét és válasszon egy lejátszási listát.
 - Válassza ki a **Telefon** lehetőséget, ha a zenelejátszást telefonjáról kívánja vezérelni.
- 5 Szükség esetén csatlakoztassa Bluetooth® fejhallgatóját (*Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 58. oldal*).
- 6 Válassza a ► ikont.

Zenelejátszás-vezérlők

MEGJEGYZÉS: a zenelejátszás vezérlése a kiválasztott zeneforrástól függően eltérő lehet.



...	Válassza ki további zenelejátszás-vezérlők megtekintéséhez.
🔊	A hangerő beállítása.
▶	Az aktuális hangfájl lejátszása vagy szüneteltetése.
▶	Ugrás a lejátszási lista következő hangfájljára. Nyomva tartva előretekер az aktuális hangfájlon belül.

	Az aktuális hangfájl ismételt elindítása. Kétszer kiválasztva visszaugrik a lejátszási lista előző hangfájljára. Nyomva tartva visszateker az aktuális hangfájlon belül.
	Az ismétlési mód módosítása.
	A véletlen sorrendű lejátszás módjának módosítása.

Csatlakoztathatóság

A csatlakozási funkciók akkor érhetők el az órájához, amikor párosítja egy kompatibilis telefonnal ([A telefon párosítása, 60. oldal](#)). További funkciók akkor is elérhetők, ha egy vezeték nélküli Wi-Fi® hálózathoz csatlakoztatja óráját. ([Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz, 63. oldal](#))

Telefoncsatlakoztatási funkciók

A telefoncsatlakoztatási funkciók akkor érhetők el a Venu® 3 series órájához, amikor a Garmin Connect™ alkalmazással párosítja azt ([A telefon párosítása, 60. oldal](#)).

- A Garmin Connect, a Connect IQ™ és további alkalmazások alkalmazásfunkciói ([Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások, 63. oldal](#))
- Widgetek ([Összefoglalók, 26. oldal](#))
- Vezérlőmenü funkciói ([Vezérlők, 33. oldal](#))
- Biztonsági és nyomkövetési funkciók ([Biztonsági és nyomkövetési funkciók, 68. oldal](#))
- Telefonos interakciók, például értesítések ([Bluetooth® értesítések engedélyezése, 62. oldal](#))

A telefon párosítása

A Venu® 3 series óra beállításához azt közvetlenül a Garmin Connect™ alkalmazáson keresztül és telefonja Bluetooth® beállításain keresztül csatlakoztassa.

- 1 A kezdeti beállítás során az órán válassza a  ikont, amikor a rendszer arra kéri, hogy párosítsa telefonját.
MEGJEGYZÉS: ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, a párosítási mód manuális kiválasztásához tartsa lenyomva a  ikont, és válassza a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.
- 2 Olvassa be a QR-kódot telefonjával, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási és beállítási folyamat elvégzéséhez.

Értesítések megtekintése

- 1 A számlapon húzza az ujját felfelé, illetve lefelé az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót.
- 3 Válasszon ki egy értesítést, hogy annak többi részét is elolvashassa.
- 4 Csúszassa felfelé az ujját az értesítésekre vonatkozó lehetőségek megtekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha kívánja, reagálhat is az értesítésre. Ehhez válassza például az **Bezárás** vagy a **Válasz** lehetőséget. Az elérhető lehetőségek köre az értesítés típusától, illetve a telefon operációs rendszerétől függően változik. Ha elvet egy értesítést a telefonon vagy Venu® 3 series órán, az értesítés a továbbiakban nem jelenik meg az összefoglalóban.
 - Az értesítések listájára való visszalépéshez húzza jobbra az ujját.

Válasz testreszabott szöveges üzenettel

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor érhető el, ha órája Android™ technológia segítségével csatlakoztatva van egy Bluetooth® telefonhoz.

Amikor szöveges üzenetre vonatkozó értesítés érkezik Venu® 3 series órájára, egy üzenetlistából gyors választ küldhet. Az üzenetek testreszabását a Garmin Connect™ alkalmazásban végezheti el.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció a telefon használatával küldi el a szöveges üzeneteket. Előfordulhat, hogy a hagyományos szöveges üzenetek hossza korlátozott, valamint díjak felszámítására is sor kerülhet. További információért forduljon mobilszolgáltatójához.

- 1 Csúszassa az ujját felfelé vagy lefelé az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót.
- 3 Válasszon ki egy szöveges üzenetre vonatkozó értesítést.
- 4 Csúszassa felfelé az ujját az értesítésekre vonatkozó lehetőségek megtekintéséhez.
- 5 Válassza a **Válasz** lehetőséget.
- 6 Válasszon egy üzenetet a listából.

A telefon szöveges üzenetként küldi el a kiválasztott üzenetet.

Hívás az óráról

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor érhető el, ha órája Bluetooth® technológia segítségével csatlakoztatva van egy kompatibilis telefonhoz.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Telefon** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha tárcsázni szeretne egy telefonszámot a tárcsázó billentyűzet segítségével, válassza ki a  ikont, tárcsázza a telefonszámot, majd válassza ki a  ikont.
 - Ha a névjegyekből szeretne hívni egy telefonszámot, válassza ki a  ikont, válasszon ki egy névjegyet, majd válasszon ki egy telefonszámot (*Névjegyek hozzáadása, 69. oldal*).
 - Az órán legutóbb kezdeményezett vagy fogadott hívások megtekintéséhez húzza felfelé az ujját.

MEGJEGYZÉS: az óra nem szinkronizál a telefon legutóbbi híváslistájával.

TIPP: a hívás kapcsolása előtt használhatja a  ikont a hívás elutasításához.

Bejövő telefonhívás fogadása

Amikor telefonhívás érkezik a csatlakoztatott telefonra, a Venu® 3 series óra megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

- A hívás fogadásához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez válassza a  elemet, majd válasszon egy üzenetet a listából.

MEGJEGYZÉS: szöveges üzenet küldéséhez Android™ technológiával rendelkező kompatibilis Bluetooth® telefonhoz kell csatlakoznia.

Hangjelzések lejátszása tevékenység közben

Engedélyezheti Venu® 3 series óráján, hogy motiváló állapotjelentéseket játsszon le futás vagy más tevékenység közben. A hangjelzések a csatlakoztatott Bluetooth® fejhallgatón keresztül játszhatók le, amennyiben rendelkezésre áll. Hangjelzés közben az óra lehalkítja az elsődleges hang hangerejét az értesítés lejátszásához.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Hangjelzések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az egyes körök értesítéseinek meghallgatásához válassza a **Körriasztás** lehetőséget.
 - Ha szeretné tempó- és sebességadatokat testre szabni a jelzéseket, válassza a **Tempó-/sebeségriasztás** lehetőséget.
 - Ha szeretné pulzusszámadatokkal testre szabni a jelzéseket, válassza a **Pulzusszámriasztás** lehetőséget.
 - Ha szeretné teljesítményadatokat testre szabni a jelzéseket, válassza a **Teljesítményriasztás** lehetőséget.
 - Ha a tevékenységidőzítő elindításakor és leállításakor szeretné hallani a jelzéseket, beleértve az Auto Pause® funkciót is, válassza az **Időzítőesem.** lehetőséget.
 - Ha szeretné hangjelzésként hallani az edzésre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza az **Edzési figyelmeztetés** lehetőséget.
 - Ha szeretné hangjelzésként hallani a tevékenységre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza a **Tev.riasztások** lehetőséget (*Tevékenységriasztások, 22. oldal*).
 - A hangjelzések nyelvének vagy nyelvjárásának módosításához válassza a **Dialektus** lehetőséget.
 - A jelzések hangjának férfi vagy női hangra történő módosításához válassza a **Hangok** lehetőséget.
 - A hangalapú figyelmeztetéseket lejátszó audioszköz kiválasztásához válassza az **Audiokimenet** lehetőséget.

Értesítések kezelése

Kompatibilis telefonjával kezelheti a(z) Venu® 3 series órán megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha iPhone® eszközt használ, menjen az iOS® eszköz értesítési beállításába, és válassza ki az értesítéseket a telefonon és az órán való megjelenítéshez.

MEGJEGYZÉS: minden, a(z) iPhone eszközön engedélyezett értesítés az órán is megjelenik.

- Ha Android™ telefont használ, a(z) Garmin Connect™ alkalmazásból válassza ki a **••• > Beállítások > Értesítések > Alkalmazások értesítései** lehetőséget, majd pedig az órán megjeleníteni kívánt értesítéseket.

Bluetooth® értesítések engedélyezése

Az értesítések engedélyezése előtt párosítania kell Venu® 3 series óráját egy kompatibilis telefonnal ([A telefon párosítása, 60. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Intelligens értesítések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Általános használat** lehetőséget az óra üzemmódban megjelenő értesítések beállításainak megadásához.
 - Válassza a **Tevékenység közben** lehetőséget a tevékenység rögzítése során megjelenő értesítések beállításainak megadásához.
 - Válassza az **Alvás közben** lehetőséget a **Ne zavarj** funkció be- vagy kikapcsolásához.
 - Válassza az **Adatvédelem** lehetőséget az adatvédelmi beállítások megadásához.

A Bluetooth® telefonkapcsolat kikapcsolása

A Bluetooth telefonkapcsolatot a vezérlőmenüben kapcsolhatja ki.

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühöz ([A vezérlőmenü testreszabása, 34. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont a vezérlőmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a  ikont a(z) Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolásához Venu® 3 series óráján.
A telefon Bluetooth technológiájának kikapcsolásához tekintse át a telefon használati útmutatóját.

A Hangsegéd használata

A hangsegéd használatához a karórát egy arra alkalmas telefonhoz kell csatlakoztatni a Bluetooth® technológia segítségével ([A telefon párosítása, 60. oldal](#)). Bővebb információkért a kompatibilis telefonokról látogasson el a garmin.com/voicefunctionality weboldalra.

A karóra beépített hangszórója és mikrofonja segítségével kommunikálhat a telefon hangsegédjével. A hangasszisztens beállításával kapcsolatos tippekért látogasson el a garmin.com/voicefunctionality/tips weboldalra.

- 1 Bármelyik képernyőn tartsa lenyomva a .
Ha a telefon hangsegédjéhez csatlakozik, megjelenik a .
- 2 Mondjon ki egy utasító mondatot, például *Hívd fel anyát* vagy *Küldj szöveges üzenetet*.

MEGJEGYZÉS: a hangsegéd kommunikációja csak hallható formátumú.

A telefoncsatlakozási riasztások be- és kikapcsolása

Beállíthatja, hogy a Venu® 3 series óra riasztást küldjön, amikor a párosított telefonnal való, Bluetooth® technológián keresztüli kapcsolat létrejön vagy bontásra kerül.

MEGJEGYZÉS: a telefonos csatlakozásra vonatkozó figyelmeztetések alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon > Csatlakoztatási riasztások** lehetőséget.

A telefon megkeresése

Ezen funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth technológia használatával párosított telefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
A Venu® 3 series képernyőjén jelerősséget jelző sávok jelennek meg, és a telefon hangriasztás szólal meg. A jel egyre erősebb lesz, ahogy közeledik a telefonhoz.
- 3 A keresés leállításához nyomja meg a .

GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése

A Venu® 3 series óra automatikusan tárolja a GPS-helyet, ha GPS-tevékenység közben megszakad a Bluetooth® kapcsolat a párosított telefonon. Ez a funkció segíthet megtalálni a tevékenység közben elveszett telefont.

- 1 Indítson el egy GPS-tevékenységet.
- 2 Amikor a rendszer arra kéri, hogy navigáljon a készülék utolsó ismert helyére, válassza a  ikont.

- 3 Helyezkedjen úgy, hogy a célirányjelző zöldre váltson, mert ez mutatja Önnek az útirányt.
- 4 Csúsztassa az ujját lefelé az óra és a telefon újracsatlakoztatásához (nem kötelező). Hangjelzés hallható a telefonon.
- 5 Navigáljon a telefonjához.
- 6 Ha az óra a telefon Bluetooth hatótávolságán belül van, a Bluetooth jelerősség megjelenik a képernyőn. A jelerősség egyre erősebb lesz, ahogy közeledik a telefonhoz.

Telefonkeresési riasztások kikapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefonkeresési riasztások** lehetőséget.

Ne zavarjanak üzemmód használata

A Ne zavarjanak üzemmód használatával kikapcsolhatja a rezgést, illetve a riasztások és az értesítések kijelzését ([A megjelenítési beállítások testreszabása, 71. oldal](#)). Az üzemmód használatát például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.

- A Ne zavarjanak üzemmód manuális be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az  ikont, és válassza a  ikont.
- Ha azt szeretné, hogy a Ne zavarjanak üzemmód automatikusan bekapcsoljon az alvással töltött órák idejére, nyissa meg az eszközbeállításokat a Garmin Connect™ alkalmazásban, és válassza ki az **Értesítések és riasztások > Intelligens értesítések > Alvás közben** lehetőséget.

A következőn keresztül elérhető funkciók: Wi-Fi®

Tevékenységek feltöltése Garmin Connect™-fiókjába: automatikusan elküldi a tevékenységét a Garmin Connect-fiókjába, amint végez a tevékenység rögzítésével.

Hangtartalom: lehetővé teszi a külső szolgáltatóktól származó hangtartalmak szinkronizálását.

Szoftverfrissítések: letöltheti és telepítheti a legújabb szoftvert.

Edzések és edzéstervek: lehetővé teszi, hogy edzéseket és edzésterveket keressen és válasszon ki Garmin Connect-fiókjában. A következő alkalommal, amikor az óra Wi-Fi-kapcsolatot létesít, a fájlok átkerülnek az órára.

Csatlakozás Wi-Fi®-hálózathoz

Órájáról Wi-Fi-hálózathoz a telefonján levő Garmin Connect™ alkalmazáson keresztül vagy a számítógépén levő Garmin Express™ alkalmazáson keresztül csatlakozhat ([A Garmin Connect™ használata a számítógépen, 64. oldal](#)).

Órája külső zeneszolgáltatóval való szinkronizálása előtt csatlakoznia kell egy Wi-Fi-hálózathoz. Az óra Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatásával a nagyobb fájlok átviteli sebességét is növelheti.

- 1 Menjen egy Wi-Fi-hálózat hatótávolságán belülre.
- 2 A Garmin Connect alkalmazáson keresztül történő csatlakozáshoz válassza a **••• > Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki az óráját.
- 3 Válassza a **Rendszer > Csatlakoztathatóság > Wi-Fi > Saját hálózatok > Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy elérhető Wi-Fi-hálózatot, majd adja meg a bejelentkezési adatokat.

A telefon és a Bluetooth® beállításai

Tartsa lenyomva a  ikont, és válassza ki a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon** lehetőséget.

Állapot: megjeleníti az aktuális Bluetooth csatlakozási állapotot, és lehetővé teszi a Bluetooth technológia be- vagy kikapcsolását.

Csatlakoztatási riasztások: riasztás küldése, amikor a párosított telefon csatlakozik és lecsatlakozik.

Telefon párosítása: csatlakoztatja a készüléket egy kompatibilis, Bluetooth technológiával felszerelt telefonhoz.

Szinkronizálás: lehetővé teszi az adatátvitelt készüléke és a(z) Garmin Connect™ alkalmazás között.

Hívás hangja: lehetővé teszi a hívás hangjának be- és kikapcsolását az órán.

Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások

A karórát ugyanazon Garmin® fiók használatával több telefonos Garmin alkalmazáshoz és számítógépes alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.

Garmin Connect™


A Garmin Connect-fiók segítségével nyomon követheti teljesítményét, és kapcsolatba léphet barátaival. A fiók számos nyomonkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén társaival ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit: futásait, sétáit, kerékpártúráit, úzásait, gyalogtúráit, golfjátékait és még sok minden mást.

Ingyenes Garmin Connect-fiókját órája és telefonja Garmin Connect alkalmazás segítségével történő párosítását követően hozhatja létre. Ezenkívül a Garmin Express™ alkalmazás beállításakor is létrehozhat egy fiókot (garmin.com/express).

Tárolja tevékenységeit: a karórán befejezett és mentett tevékenységeket feltöltheti Garmin Connect fiókjába, ahol ezek akármeddig megmaradnak.

Elemezze adatait: részletesebb információkat tekinthet meg a fitness- és szabadtéri tevékenységeiről, beleértve az időt, a távolságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriákat, az ismétlődést, egy felülnézeti térkép nézetet, valamint tempó- és sebességsdiagrammokat. Részletesebb információkat tekinthet meg a golfjátékairól, például eredménylapokat, statisztikákat és a pályára vonatkozó információkat. Személyre szabott jelentéseket is megtekinthet.

MEGJEGYZÉS: az adatok megtekintéséhez párosítania kell egy opcionális vezeték nélküli érzékelőt karórájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 52. oldal*).



Kövesse nyomon fejlődését: nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

Ossza meg tevékenységeit: kapcsolatba léphet barátaival, hogy követni tudják egymás tevékenységeit, illetve hivatkozásokat oszthat meg a tevékenységeihez.

Kezelje beállításait: a karóráját és a felhasználói beállításait Garmin Connect fiókjában tudja testre szabni.

A Garmin Connect™ alkalmazás használata

A telefon és az óra párosítását követően (*A telefon párosítása, 60. oldal*) a Garmin Connect alkalmazás segítségével feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect-fiókjába.

1 Ellenőrizze, hogy fut-e a telefonon a Garmin Connect alkalmazás.

2 Helyezze az órát a telefon 10 m-es (30 ft.) körzetébe.

Az óra automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással, valamint a Garmin Connect-fiókkal.

Szoftver frissítése a Garmin Connect™ alkalmazás segítségével

Az óra szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie az óra és egy kompatibilis telefon párosítását (*A telefon párosítása, 60. oldal*).

Szinkronizálja óráját a Garmin Connect alkalmazással (*A Garmin Connect™ alkalmazás használata, 64. oldal*).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést az órának. A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja aktívan az órát. A frissítés befejeztével az óra újraindul.

A Garmin Connect™ használata a számítógépen

A Garmin Express™ alkalmazás számítógépe segítségével összekapcsolja óráját Garmin Connect fiókjával. A Garmin Express alkalmazással feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect fiókjába, illetve adatokat (például

edzéseket és edzésterveket) küldhet a Garmin Connect webhelyről az órára. Órájához zenét is hozzáadhat (*Személyes hangtartalom letöltése, 57. oldal*). Ezenfelül telepítheti a szoftverfrissítéseket, valamint kezelheti Connect IQ™ alkalmazásait.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
- 3 Töltse le, majd telepítse a Garmin Express alkalmazást.
- 4 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást, majd válassza az **Készülék hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Szoftver frissítése a Garmin Express™ segítségével

Az eszköz szoftverének frissítéséhez Garmin Connect™ fiókkal kell rendelkeznie, illetve le kell töltenie a Garmin Express alkalmazást.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express elküldi azt az eszközre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 A frissítési folyamat során ne válassza le az eszközt a számítógépről.
ha már beállította eszközét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, a Garmin Connect automatikusan letöltheti az eszközre az elérhető szoftverfrissítéseket, amikor Wi-Fi-kapcsolatot létesít.

Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect™ segítségével

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása, 34. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva a  gombot a vezérlőmenü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **Szinkronizálás** lehetőséget.

Garmin Connect+™ Előfizetés

Finomhangolhatja a rendelkezésre álló adatokat, kapcsolatokat és tréningeket a Garmin Connect fiókjában a Garmin Connect+ előfizetésével. A feliratkozáshoz töltse le az Garmin Connect alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából, vagy látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.

Aktív intelligencia (AI): kapjon AI-elemzéseket adatairól és tevékenységeiről.

LiveTrack+: küldjön LiveTrack szöveges üzeneteket, kapjon személyre szabott profiloldalt, és tekintse meg a korábbi LiveTrack eseményeit.

Beltéri tevékenységek nyomonkövetése: tekintse meg valós időben a beltéri aktivitási és edzésadatait, ami lehetővé teszi, hogy teljesítményét a tevékenység során módosítsa.

Edzési segédlet: kapjon exkluzív szakértői segítséget a Garmin® Edző edzéstervekhez.

Teljesítmény-értékek: tekintse meg az edzési adatokat ahogy Önnek tetszik, testreszabott grafikonokkal és diagramokkal.

Közösségi funkciók: szerezzen hozzáférést exkluzív jelvényekhez, jelvényes kihívásokhoz és a kihívásokért járó dupla pontokhoz. Profilja avatárját testreszabható keretekkel frissítheti.

Connect IQ funkciók

Hozzáadhat Connect IQ™ alkalmazásokat, összefoglalókat, zeneszolgáltatókat, számlapokat és egyebeket órájához az óráján vagy telefonján lévő Connect IQ áruházon keresztül (garmin.com/connectiqapp).

Számlapok: lehetővé teszik az óra megjelenésének testre szabását.

Eszközalkalmazások: interaktív funkciókkal bővítik az óráját, például összefoglalókkal, valamint új szabadtéri vagy fitness tevékenységtípusokkal.

Adatmezők: lehetővé teszik új adatmezők letöltését, amelyek más módon mutatják be az érzékelők, tevékenységek adatait és a korábbi adatokat. A beépített funkciók és lapok mellé felvehet új Connect IQ adatmezőket.

Widgetek: lényegre törően tájékoztatnak többek között az érzékelt adatokról és értesítésekről.

Zene: zeneszolgáltatók hozzáadása az órához.

Connect IQ™ funkciók letöltése

Mielőtt funkciókat tölthetne le a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell Venu® 3 series óráját telefonjával (*A telefon párosítása, 60. oldal*).

- 1 Telefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.
- 2 Ha szükséges, válassza ki óráját.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.

- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Connect IQ™ funkciók letöltése a számítógéppel

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez egy USB-kábel használatával.
- 2 Látogasson el az apps.garmin.com oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Garmin Messenger™ alkalmazás

FIGYELMEZTETÉS

A inReach® alkalmazás bizonyos Garmin Messenger funkcióinak – beleértve az SOS, a nyomon követés és az inReach™ időjárás funkciót – használatához aktív műholdas előfizetésre és csatlakoztatott inReach készülékre van szüksége. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze az alkalmazást.

Ha rendelkezik inReach-előfizetéssel, és csatlakoztatott inReach készülékkel, a Garmin Messenger alkalmazásban használhatja az SOS, a nyomon követés és az inReach™ időjárás funkciót, valamint kezelheti szolgáltatási csomagját. Az alkalmazás segítségével továbbá üzenetet küldhet más inReach-készülékfelhasználóknak, valamint a barátainak és családtagjainak. Az alkalmazás Iridium® műholdas hálózattal és internetkapcsolattal (a telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával) is működik. A telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával küldött üzenetek nem vonnak maguk után adathasználati díjakat vagy egyéb további díjakat a inReach-előfizetése keretein belül. A beérkezett üzenetek díjakat vonhatnak maguk után, ha a rendszer Iridium műholdas hálózaton és internetkapcsolaton keresztül is megkísérli fogadni az üzenetet. A mobiladat-kapcsolati csomagjának standard szövegesüzenet-díjai érvényesek.

Az alkalmazás inReach-előfizetés nélkül is lehetővé teszi, hogy üzeneteket küldjön a barátainak és családtagjainak. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja a telefonját, így az interneten keresztül kommunikálhat az alkalmazás további felhasználóival (nincs szükség bejelentkezésre). Az alkalmazásfelhasználók emellett csoportos üzenetküldési listákat is létrehozhatnak SMS-telefonszámok hozzáadásával. A csoportos üzenetküldési listához hozzáadott új tagok az alkalmazás letöltése esetén tekinthet meg a többi résztvevő üzeneteit.

A Garmin Messenger alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/messengerapp).

A Messenger funkció használata

VIGYÁZAT

A Garmin Messenger™ alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira nem szabad önmagukban elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

ÉRTESÍTÉS

A Messenger funkció használatához a Venu® 3 series órának Garmin Messenger technológia segítségével csatlakoznia kell egy kompatibilis telefonon futó Bluetooth® alkalmazáshoz.

Az óra Messenger funkciójával megtekintheti és szerkesztheti a Garmin Messenger telefonos alkalmazásban lévő üzeneteket, és válaszolhat azokra.

- 1 A számlapon csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a **Messenger** összefoglalójának megtekintéséhez.
TIPP: a Messenger funkció az órán elérhető összefoglalóként vagy az alkalmazásmenü beállításaként.
- 2 Ha meg szeretné nyitni, válassza ki az összefoglalót.
- 3 Ha először használja a **Messenger** funkciót, olvassa be a QR-kódot a telefonjával, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.
- 4 Az órán válasszon egy lehetőséget:
 - Új üzenet írásához válassza ki az **Új üzenet** lehetőséget, válasszon egy címzettet, majd válasszon egy előre megadott üzenetet, vagy írjon egy sajátot.
 - Beszélgetés megtekintéséhez csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé, és válasszon egy beszélgetést.
 - Üzenet megválaszolásához válasszon egy beszélgetést, válassza ki a **Válasz** lehetőséget, majd válasszon egy előre megadott üzenetet, vagy írjon egy sajátot.

A Garmin Golf™ alkalmazás

A Garmin Golf alkalmazás használatával feltöltheti az Venu® 3 series készülékén található pontkártyákat, így részletes statisztikákat és ütéselemzéseket tekinthet meg. A Garmin Golf alkalmazás segítségével a golfozók különböző pályákon mérhetik össze tudásukat. Több mint 43 000 pálya ranglistája várja a csatlakozni vágyókat. Létrehozhat egy bajnokságot, és más résztvevőket is meghívhat. Garmin Golf tagsággal zöld kontúradatokat

tekinthet meg telefonján. További funkciók érhetők el a Venu 3 series eszközhöz Garmin Golf tagsággal, például részletesebb pályatérképek, dinamikus veszélyek és a(z) PlaysLike távolság.

A Garmin Golf alkalmazás szinkronizálja adatait Garmin Connect™-fiókjával. A Garmin Golf alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/golfapp).

Biztonsági és nyomonkövetési funkciók

VIGYÁZAT

A biztonsági és nyomon követési funkciók kiegészítő funkciók, amelyekre nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect™ alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

A balesetészlelés nem elérhető kerekesszékes üzemmód esetén.

ÉRTESÍTÉS

A biztonsági és nyomon követési funkciók használatához csatlakoztatnia kell a Venu® 3 series órát a Garmin Connect alkalmazáshoz Bluetooth® technológián keresztül. Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeket Garmin Connect fiókjában adhatja meg.

A biztonsági és nyomonkövetési funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/safety weboldalra.

Segítségkérés: használatával elküldhet egy, a nevét, LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) tartalmazó üzenetet a baleset esetén értesítendő személyeknek.

Balesetészlelés: ha a Venu 3 series óra bizonyos kültéri tevékenységek során balesetet észlel, elküld egy automatizált üzenetet, valamint az Ön LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) a baleset esetén értesítendő személyeknek.

LiveTrack: lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyét és tréningjeit. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi oldalakon, így megtekinthetik elő adatait egy weboldalon.

A baleset esetén értesítendő személyek megadása

A baleset esetén értesítendő személyek telefonszámaikat a biztonsági és nyomonkövetési funkciókhoz használjuk. A baleset esetén értesítendő személyek közül egy telefonszám vagy a segélyszolgálat egy telefonszáma (pl. 112) használható segélyhívószámként.

- 1 A Garmin Connect™ alkalmazásban válassza a ••• ikont.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Biztonsági funkciók > Baleset esetén értesítendő személyek > Adj meg a baleset esetén értesítendő személyeket** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A baleset esetén értesítendő személyek értesítést kapnak, amikor hozzáadja őket baleset esetén értesítendő személyekként, és elfogadják vagy elutasítják a kérését. Ha egy partner elutasítja, másik baleset esetén értesítendő személyt kell választania.

Balesetészlelés

VIGYÁZAT

A balesetészlelés kiegészítő funkció, és csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre. A Balesetészlelés funkcióra nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

A balesetészlelés nem elérhető kerekesszékes üzemmód esetén.

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt bekapcsolhatná a balesetészlelést óráján, baleset esetén értesítendő személyeket kell megadnia a Garmin Connect™ alkalmazásban ([A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 68. oldal](#)). Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

A balesetészlelés be-, illetve kikapcsolása

MEGJEGYZÉS: párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat.

Mielőtt bekapcsolhatná a balesetészlelést óráján, baleset esetén értesítendő személyeket kell megadnia a Garmin Connect™ alkalmazásban ([A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 68. oldal](#)). A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 A számlapon tartsa nyomva a  ikont.

- 2 Válassza ki a **Beállítások > Biztonság és követés > Balesetészlelés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: a balesetészlelés csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre.

Ha Venu® 3 series órája balesetet észlel, és a telefonja csatlakoztatva van, a Garmin Connect alkalmazás az Ön nevét és GPS-pozícióját (ha elérhető) tartalmazó automatikus szöveges üzenetet és e-mailt küld a baleset esetén értesítendő személyeknek. Egy üzenet jelenik meg az órán és a párosított telefonon, amely jelzi, hogy a kapcsolattartók 15 másodperc elteltével értesítést kapnak. Ha nincs szükség segítségre, visszavonhatja az automatikus vészhelyzeti üzenetet. Ha megadott vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot, az óra segítségével is felhívhatja azt a telefonszámot.

Segítségkérés

VIGYÁZAT

A Segítségkérés egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Garmin Connect™ alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt segítséget kérhetne, be kell állítania a baleset esetén értesítendő személyeket a Garmin Connect alkalmazásban (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 68. oldal*). Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra). Ha megadott vészhelyzet esetén értesítendő telefonszámot, az óra segítségével felhívhatja azt a telefonszámot.

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont.
- 2 Amikor három rezgést érez, engedje el a gombot a segítségkérés funkció aktiválásához. Megjelenik a visszaszámlálási képernyő.
- 3 Ha szükséges, válasszon ki egy opciót a visszaszámlálás befejezése előtt:
 - Ha személyre szabott üzenetet szeretne küldeni a kéressel együtt, válassza a  ikont.
 - A vészhelyzet esetén értesítendő telefonszám felhívásához válassza a  ikont.
 - Az üzenet törléséhez válassza az  ikont.

A LiveTrack bekapcsolása

Mielőtt elkezdhetné használni a LiveTrack munkamenetet, be kell állítania az értesítendő személyeket a Garmin Connect™ alkalmazásban (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 68. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva az  gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Biztonság és követés > LiveTrack** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Automatikus indítás > Bekapcsolás** lehetőséget, ha minden kültéri tevékenység megkezdésekor el szeretne indítani egy LiveTrack munkamenetet.

Névjegyek hozzáadása

Legfeljebb 50 névjegyet adhat hozzá a Garmin Connect™ alkalmazáshoz. A névjegyekhez tartozó e-mail-címek a LiveTrack funkcióval is használhatók.

A névjegyek közül hármat baleset esetén értesítendő személyként adhat meg.

A baleset esetén értesítendő személyek közül egy telefonszám vagy a segélyszolgálat egy telefonszáma (pl. 112) használható segélyhívószámként (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 68. oldal*).

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Kapcsolatok** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A névjegyek hozzáadását követően az adatok szinkronizálása szükséges az Venu® 3 series órán végrehajtott módosítások alkalmazásához (*A Garmin Connect™ alkalmazás használata, 64. oldal*).

Órák

Riasztás beállítása

Több riasztást is beállíthat. Megadhatja, hogy egy adott riasztás egyszer szólaljon meg, vagy rendszeresen ismétlődjön.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki az **Órák > Riasztások > Riasztás hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy időpontot.
- 4 Válassza ki az riasztást.
- 5 Válassza ki az **Ismétlés** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.
- 6 Válassza ki a **Hangok** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.
- 7 Válassza ki a **Címke** lehetőséget, és válasszon leírást a riasztáshoz.

Riasztás törlése

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza az **Órák > Riasztások** elemet.
- 3 Válasszon ki egy riasztást, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

A stopper használata

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza az **Órák > Stopper** elemet.
- 3 Nyomja meg az **A** ikont az időzítő elindításához.
- 4 Nyomja meg a **B** ikont a köridőzítő újraindításához.
A stopper által mért összidő továbbra is fut.
- 5 Nyomja meg az **A** ikont az időzítő leállításához.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Húzza lefelé az ujját az időzítő visszaállításához.
 - A stopper által lemért idő tevékenységként való elmentéséhez húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Mentés** lehetőséget.
 - A köridőzítő áttekintéséhez húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Körök áttekintése** lehetőséget.
 - A stopper bezárásához húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Kész** lehetőséget.

A visszaszámláló időzítő indítása

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza az **Órák > Időzítő** elemet.
- 3 Adja meg az időt, és válassza ki a **✓** ikont.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont.

Idő szinkronizálása GPS használatával

Minden egyes alkalommal, amikor bekapcsolja a karórát és műholdas jelet vesz, a karóra automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt. Az időt emellett manuálisan is szinkronizálhatja GPS használatával, ha változik az időzónája, valamint frissítheti a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza az **Órák > Idő > Idő szinkronizálása** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg az óra megtalálja a műholdakat (*Műholdas jelek keresése, 79. oldal*).

Manuális időbeállítás

Alapértelmezés szerint a rendszer automatikusan beállítja az időt, ha a Venu® 3 series óra hozzá van párosítva egy telefonhoz.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki az **Órák > Idő > Időforrás > Kézi** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Idő** elemet és adja meg a pontos időt.

Az óra testreszabása

Rendszerbeállítások

Tartsa nyomva a **Ⓟ** ikont, és válassza ki a **Beállítások > Rendszer** lehetőséget.

Kijelző: beállítja a kijelző időkorlátját és fényerejét (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 71. oldal*).

Hangok: az óra hangerejének és hangjainak – például gomb- és rendszerhangok – beállítása (*Hangbeállítások, 72. oldal*).

Rezgés: a rezgés be- és kikapcsolására, illetve a rezgési intenzitás meghatározására szolgál.

Akkumulátorkezelő: lehetővé teszi az akkumulátorhasználat felügyeletét és az Energiatakarékos engedélyezését az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében (*Az akkumulátorkezelő beállításai, 72. oldal*).

Csatlakoztathatóság: lehetővé teszi a telefonja párosítását, valamint a telefon- és Wi-Fi®-beállítások kezelését (*A telefon és a Bluetooth® beállításai, 63. oldal*).

Formátum: az adatok megjelenítésére szolgáló mértékegységek beállítása (*A mértékegységek módosítása, 72. oldal*).

Adatrögzítés: a tevékenységadatok rögzítési módjának beállítására szolgál. Az (alapértelmezett) Intelligens rögzítés beállítás esetén az eszköz hosszabb ideig képes rögzíteni a tevékenységeket. Ha a Másodpercenként rögzítési beállítást választja, részletesebb tevékenységadatokhoz juthat, de valószínűleg gyakrabban kell töltenie az akkumulátort.

Jelszó: négyjegyű jelszót állít be a személyes adatok biztonsága érdekében, ha az óra nincs a csuklóján (*Az óra jelszavának beállítása, 72. oldal*).

Automatikus zárolás: lehetővé teszi a gombok és az érintőképernyő automatikus zárolását, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását és az érintőképernyő aktiválását. A Tevékenység közben lehetőség használatával zárolhatja a gombokat és az érintőképernyőt időzített tevékenység közben. Az érintőképernyő feloldásához tartson lenyomva egy tetszőleges gombot.

Nyelv: az óra által megjelenített nyelv beállítása.

Visszaállítás: lehetővé teszi az alapértelmezett beállítások visszaállítását, illetve a személyes adatok törlését és a beállítások visszaállítását (*Minden beállítás alaphelyzetbe állítása, 79. oldal*).

MEGJEGYZÉS: ha korábban beállította Garmin Pay™-pénztárcáját, az alapértelmezett beállítások visszaállításával a pénztárcát is törli az eszközről.

Szoftverfrissítés: lehetővé teszi a szoftverfrissítések ellenőrzését.

Névjegy: a készülékazonosító, a szoftververzió, a szabályozói információk és a licencmegállapodás megjelenítése.

A megjelenítési beállítások testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a **Ⓟ** ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Kijelző** lehetőséget.
- 3 Kapcsolja be a **Nagymér. bet.** opciót a képernyőn megjelenő szöveg méretének növeléséhez.
- 4 Válassza ki a **Fényerő** lehetőséget a képernyő fényerejének beállításához.
- 5 Válassza az **Általános használat** vagy a **Tevékenység közben** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Időkorlát** elemet, hogy beállíthassa a képernyő kikapcsolásának időkorlátját.
 - Válassza ki a **Mindig be** lehetőséget, hogy az óra számlapon levő adatai mindig láthatóak legyenek, és tompítsa az óra fényerejét és háttérvilágítását. Ez a lehetőség befolyásolja az akkumulátor és a kijelző üzemidejét (*Tudnivalók az AMOLED kijelzőről, 74. oldal*).
 - Válassza ki a **Kézmozdulat** elemet a képernyő bekapcsolásához úgy, hogy megemeli, majd elfordítja a karját, hogy lássa a csuklóját.
 - Válassza az **Érzékenység** opciót a kézmozdulat-érzékenység beállításához, amellyel meghatározhatja, hogy a kijelző gyakrabban vagy ritkábban kapcsoljon be.
 - Válassza a **Vöröseltolódás** lehetőséget a képernyő színeinek vörössé tételéhez, hogy gyenge fényviszonyok mellett is használhassa az órát, így megőrizve az éjszakai látását.
- 7 Válassza az **Alvás közben > Számlap** lehetőséget, ha minimális, halvány beállításokkal szeretné használni a számlapot alvásnál, vagy ha szeretné, hogy az alapértelmezett számlap bekapcsolva maradjon a meghatározott alvási idő alatt.

Hangbeállítások

Tartsa lenyomva a **B** ikont, és válassza a következőket: **Beállítások > Rendszer > Hangok**.

Hangerő: a hang- és rendszerhangok hangerejének beállítása. Kiválaszthatja a Némít lehetőséget is az összes hang némításához.

Rendszerhangjelzések: a rendszerhangok be-, kikapcsolása vagy bekapcsolása csak tevékenység közben.

Gombhangok: be- és kikapcsolja a gombok hangjelzéseit.

Az akkumulátorkezelő beállításai

Tartsa lenyomva a **B** ikont, majd válassza ki a **Beállítások > Rendszer > Akkumulátorkezelő** lehetőséget.

Energiatakarékos: az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében kikapcsol bizonyos funkciókat.

Akk.kapaci. %: az akkumulátor hátralévő élettartamát mutatja százalékban.

Akku. becs. id.: az akkumulátor hátralévő időtartamát mutatja becsült időértékben.

A mértékegységek módosítása

Testreszabhatja a távolság, a tempó és sebesség, a magasság és számos egyéb mértékegységét.

1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Formátum** lehetőséget.

3 Válasszon beállítást.

- Válassza a **Mértékegységek** lehetőséget az óra elsődleges mértékegységeinek beállításához.
- Válassza a **Tempó/sebesség** lehetőséget a tempó, illetve sebesség mérföldben vagy kilométerben történő megjelenítéséhez egy időzített tevékenység során.

Az óra jelszavának beállítása

ÉRTESÍTÉS

Ha háromszor hibásan adja meg a jelszót, az óra egy időre lezár. Öt helytelen próbálkozás után az óra a jelszó Garmin Connect™ alkalmazásban való visszaállításáig lezár. Ha nem párosította az órát a telefonjával, öt helytelen próbálkozás után az óra törli az adatait és visszaáll a gyári beállításokra.

Beállíthat jelszót az órához, amikor az nincs a csuklóján, így védve személyes adatait. Ha a(z) Garmin Pay™ funkciót használja, az óra ugyanazt a négyjegyű kódot kéri a pénztárca megnyitásakor (*Garmin Pay™*, 35. oldal).

1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.

2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó beállítása** lehetőséget.

3 Adj meg egy négy számjegyből álló jelszót.

Ha legközelebb leveszi az órát a csuklójáról, a jelszó megadását követően tekinthet meg bármilyen információt.

Az óra jelszavának módosítása

Ismernie kell a jelenlegi jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette jelszavát vagy túl sokszor próbálkozik helytelenül, vissza kell állítania a jelszót a(z) Garmin Connect™ alkalmazásban.

1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.

2 Válassza az **Beállítások > Rendszer > Jelszó > Jelszó módosítása** lehetőséget.

3 Adja meg a jelenlegi, négy számjegyből álló jelszavát.

4 Adj meg egy új, négyjegyű jelszót.

Ha legközelebb leveszi az órát a csuklójáról, a jelszó megadását követően tekinthet meg bármilyen információt.

Időzónák

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az órát, és műholdas jelet fogad, vagy szinkronizálja telefonjával, az óra automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt.

A barométer kalibrálása

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint a GPS-kezdőpont alapján történő automatikus kalibrálást használja. A barométeres magasságmérőt manuálisan kalibrálhatja, ha tudja a helyes tengerszint feletti magasságot vagy légköri nyomást.

1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.

2 Válassza a **Beállítások > Óra érzékelők > Barométer** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Az aktuális tengerszint feletti magasság és a légköri nyomás (opcionális) megadásához válassza a **Kézi** lehetőséget.
- A GPS kezdőpontjából történő automatikus kalibráláshoz válassza a **GPS használata** lehetőséget.

Garmin Connect™ Beállítások

Az óra beállításait Garmin Connect fiókjában, a Garmin Connect alkalmazás vagy a Garmin Connect weboldal használatával módosíthatja. Néhány beállítás csak a Garmin Connect fiók használatával érhető el, és nem módosítható magán az órán.

- A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki az óráját.
- A Garmin Connect alkalmazás eszközwidgettjében válassza ki óráját.

A beállítások konfigurálását követően szinkronizálja adatait: a rendszer ekkor alkalmazza a módosításokat az órára ([A Garmin Connect™ alkalmazás használata, 64. oldal](#), [A Garmin Connect™ használata a számítógépen, 64. oldal](#)).

Készülékadatok

Tudnivalók az AMOLED kijelzőről

Az óra beállításai alapértelmezés szerint az akkumulátor üzemidejéhez és teljesítményéhez vannak optimalizálva ([Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása, 79. oldal](#)).

A képvisszamaradás vagy képpontbeégés normális jelenség az AMOLED készülékek esetében. A kijelző üzemidejének meghosszabbítása érdekében ügyeljen arra, hogy nagy fényerővel ne jelenítsen meg állóképeket hosszabb ideig. A beégés minimálisra csökkentése érdekében a Venu® 3 series kijelzője a megadott időtűllépés után kikapcsol ([A megjelenítési beállítások testreszabása, 71. oldal](#)). Az óra felébresztéséhez fordítsa a csuklóját maga felé, érintse meg az érintőképernyőt vagy nyomja meg az egyik gombot.

Az óra töltése


⚠ FIGYELMEZTETÉS

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat ([Készülék karbantartása, 75. oldal](#)).

- 1 Csatlakoztassa a kábelt (▲ végével) az óra töltőportjához.




- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét egy USB-töltőportba.
Az óra megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

A pántok cseréje

Az óra gyorskioldós standard pántokkal kompatibilis. A Venu® 3S 18 mm széles pántokkal, a Venu 3 pedig 22 mm széles pántokkal rendelkezik.

- 1 Csúsztassa el a rugósfülön található gyorskioldó tűt a pánt eltávolításához.



- 2 Illessze az új pánt rugósfülének egyik oldalát az órába.
- 3 Csúsztassa el a gyorskioldó tűt, majd igazítsa a rugósfület az óra másik oldalához.
- 4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.

Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót, a szabályozói információkat és a licencmegállapodást.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Névjegy** elemet.

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

Tartsa lenyomva a **B** ikont 10 másodpercig.

Készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmód, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Víz alatt kerülje a gombok nyomkodását.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószerek és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

A bőrszíjat tartsa tisztán és szárazon. Ne ússzon vagy zuhanyozzon a bőrszíjat viselve. A víz és az izzadság a bőrszín sérülését vagy elszíneződését okozhatja. Alternatívaként szilikonszíjat is használhat.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az óra tisztítása

⚠ VIGYÁZAT

A karóra hosszán tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőűek vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján.

ÉRTESÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

TIPP: további részletekért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

- 1 Öblítse le vízzel, vagy tisztítsa le egy nedves, szőszmentes ronggyal.
- 2 Hagyja, hogy az óra teljesen megszáradjon.

A bőrpántok tisztítása

- 1 Törölje át a bőrpántokat egy száraz törlőruhával.
- 2 A bőrpántok tisztításához használjon bőr termékekhez való ápolószert.

Termékfrissítések

A készülék automatikusan megkeresi a frissítéseket, ha csatlakozik a következők valamelyikéhez: Bluetooth® vagy Wi-Fi®. Frissítéseket manuálisan is kereshet a rendszerbeállításokban (*Rendszerbeállítások*, 71. oldal). A számítógépen telepítse a Garmin Express™ alkalmazást (garmin.com/express). Telepítse telefonjára a Garmin Connect™ alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin® készülékek számára:

- Szoftverfrissítések
- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékregisztráció

A Garmin Express™ beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor üzemideje	Akár 14 nap okosóra üzemmódban Venu® 3 készülék esetén Akár 10 nap okosóra üzemmódban Venu 3S készülék esetén
Üzemihőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól 50 °C-ig (-4 °F-tól 122 °F-ig)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Vezeték nélküli frekvenciák	2,4 GHz névleges 17 dBm max. esetén 13,56 MHz névleges -40 dBm max. esetén
EU SAR Venu 3	1,12 W/kg törzs, 0,36 W/kg végtag esetén
EU SAR Venu 3S	1,94 W/kg törzs, 0,45 W/kg végtag esetén
Vízbehatolás elleni védelem	Swim, 5 ATM ¹

Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos információk

Az akkumulátor tényleges üzemideje az órán engedélyezett funkcióktól függ – ilyen például a tevékenységek követése, a csuklóalapú pulzusz mérés, a telefonos értesítések, a GPS és a csatlakoztatott érzékelők.

Mód	Venu® 3S akkumulátor-élettartama	Venu 3 akkumulátor-élettartama
Okosóra üzemmód tevékenységek követésével és folyamatos csuklóalapú pulzusz méréssel	Akár 10 nap	Akár 14 nap
Okosóra üzemmód energiatakarékos funkcióval	Akár 20 nap	Akár 26 nap
Csak GPS üzemmód	Akár 21 óra	Akár 26 óra
Minden rendszer GPS üzemmódban	Akár 15 óra	Akár 20 óra

¹ A készülék 50 méteres vízmélységben jelenlévő nyomásnak képes ellenállni. További információkért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Mód	Venu® 3S akkumulátor-élettartama	Venu 3 akkumulátor-élettartama
Minden rendszer GPS üzemmódban, zenelejátszással	Akár 8 óra	Akár 11 óra
Mindig be megjelenítési mód	Akár 5 nap	Akár 5 nap

Hibaelhárítás

Kompatibilis a telefonom az órámmal?

A Venu® 3 series óra kompatibilis a Bluetooth technológiát használó telefonokkal.

A Bluetooth kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a garmin.com/ble weboldalra.

A hangfunkciók kompatibilitásával kapcsolatos információkért látogasson el a garmin.com/voicefunctionality weboldalra.

A telefonom nem csatlakozik az órához

Ha telefonja nem csatlakozik az órához, próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a telefont és az órát.
- Engedélyezze a Bluetooth® technológiát telefonján.
- Frissítse a Garmin Connect™ alkalmazást a legújabb verzióra.
- Távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból és a telefon Bluetooth beállításai közül, és próbálja meg újra a párosítást.
- Ha új telefont vásárolt, távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból azon a telefonon, amelyet a továbbiakban nem kíván használni.
- Helyezze a telefont az óra 10 m-es (33 ft.) körzetébe.
- A párosítási mód aktiválásához nyissa meg telefonján a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza a **••• > Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget.
- A számlapon tartsa lenyomva a **ⓑ** ikont, majd válassza a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.

A fejhallgató nem csatlakozik az órához

Ha Bluetooth® fejhallgatója korábban a telefonhoz volt csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az óra helyett automatikusan a telefonhoz csatlakozik. Próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki telefonján a Bluetooth funkciót.
További tudnivalóként tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.
- Maradjon 10 m-es (33 ft.) távolságra a telefontól, és közben csatlakoztassa a fejhallgatót az órájához.
- Párosítsa fejhallgatóját az órával ([Bluetooth® fejhallgató csatlakoztatása, 58. oldal](#)).

Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan

Ha a Venu® 3 series órájához csatlakoztatott Bluetooth® fejhallgatót használ, a jel akkor a legerősebb, ha az óra és a fejhallgató antennája közvetlen látótávolságban helyezkedik el egymástól.

- Ha a jel áthalad az Ön testén, előfordulhat, hogy a jel elvesz, és a fejhallgató nem csatlakozik megfelelően.
- Ha Venu 3 series óráját a bal csuklóján viseli, ügyeljen arra, hogy a fejhallgató Bluetooth antennája a bal fülén legyen.
- Mivel a fejhallgatók típusonként eltérőek lehetnek, megpróbálhatja áthelyezni az órát a másik csuklójára.
- Ha fém vagy bőr karórapántot használ, a jelerősség javítása érdekében átválthat szilikon órapántra.

Nem megfelelő a nyelv az órán

Amennyiben véletlenül rossz nyelvet választott az órán, módosíthatja a kiválasztott nyelvet.

- 1 Tartsa lenyomva a **ⓑ** ikont.
- 2 Görgessen le a lista utolsó eleméig, és válassza ki.
- 3 Görgessen le a lista utolsó eleméig, és válassza ki.
- 4 Görgessen le a lista tizedik eleméig, és válassza ki.
- 5 Válassza ki a kívánt nyelvet.

Az óra nem a pontos időt jeleníti meg

Az óra telefonnal történő szinkronizáláskor, illetve a GPS-jelek vételekor frissíti az időt és a dátumot. Szinkronizálja az órát, így az időzóna módosításakor az eszköz a pontos időt jeleníti meg, valamint frissít a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Tartsa lenyomva a **ⓑ** ikont, és válassza ki az **Órák > Idő** lehetőséget.
- 2 Ellenőrizze, hogy az **Automatikus** opció be van-e kapcsolva az **Időforrás** elemnél.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza ki az **Idő szinkronizálása** lehetőséget, hogy szinkronizálja az időt a telefonjával, és várjon, amíg az óra automatikusan megkezdi a szinkronizálást a telefonnal.
- Ha műholdas jelek segítségével szeretné szinkronizálni az időt, válassza ki az **Idő szinkronizálása > GPS használata** lehetőséget, menjen kültéri, nyílt területre, ahonnan tisztán látható az égbolt, és várjon, amíg az óra érzékeli a műholdas jeleket.

Az órán a pulzusszám nem pontos

A pulzusérzékelővel kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/heartrate oldalra.

Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

Számos módon növelheti az akkumulátor üzemidejét.

- Kapcsolja be az **Energiatakarékos** funkciót ([Az akkumulátorkezelő beállításai, 72. oldal](#)).
- Ne használja a kijelző időkorlátjának **Mindig be** lehetőségét, és válasszon rövidebb időkorlátot ([A megjelenítési beállítások testreszabása, 71. oldal](#)).
- Csökkentse a kijelző fényerejét ([A megjelenítési beállítások testreszabása, 71. oldal](#)).
- Mozgó számlap helyett mozdulatlan háttérrel megjelenítő számlapot használjon ([A számlap cseréje, 25. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a Bluetooth® technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat ([A Bluetooth® telefonkapcsolat kikapcsolása, 62. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a tevékenységkövetést ([Tevékenységek követés beállításai, 39. oldal](#)).
- Korlátozza a telefonos értesítések típusát ([Értesítések kezelése, 61. oldal](#)).
- Állítsa le a pulzusadatok küldését a párosított Garmin® eszközökre ([Pulzus továbbítása Garmin® eszközökre, 46. oldal](#)).
- Kapcsolja ki a csuklón végzett pulzusmérést ([A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolása, 46. oldal](#)).
- Kapcsolja ki az automatikus véroxigénszint-mérést ([A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása, 49. oldal](#)).

Az óra újraindítása

Ha az óra nem válaszol, előfordulhat, hogy az újraindítás jelentheti a megoldást.

MEGJEGYZÉS: az óra újraindítása törölheti az Ön adatait vagy beállításait.

- 1 Tartsa lenyomva az **A** ikont 15 másodpercig.
Az óra kikapcsol.
- 2 Tartsa lenyomva az **A** ikont egy másodpercig az óra bekapcsolásához.

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

Az összes alapértelmezett beállítás visszaállítása előtt szinkronizálja az órát a Garmin Connect™ alkalmazással a tevékenységek adatainak feltöltéséhez.

Az óra összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget, ha gyári alapértékekre kívánja visszaállítani az óra összes beállítását (beleértve a felhasználói profiladatokat is), de meg szeretné őrizni a tevékenységjelzőmétréket, valamint a letöltött alkalmazásokat és fájlokat.
 - Ha az összes óra-beállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységjelzőmétréket, válassza az **Adattörlés és beállítások visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ha korábban beállított egy Garmin Pay™ pénztárcát, ez a művelet a pénztárcát is törli az óráról. Ha zeneszámok is találhatók óráján, ez a művelet törli a készülékre mentett zenefájlokat.

Műholdas jelek keresése

Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez az órának szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra.

- 1 Menjen kültéri, nyílt területre.
Az óra elülső részét tartsa az ég felé.
- 2 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.

A műholdjelek megtalálása akár 30–60 másodpercet is igénybe vehet.

A GPS-műholdvétele javítása

- Gyakran szinkronizálja a készüléket a Garmin® fiókjával:
 - Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábelrel és a Garmin Express™ alkalmazással.
 - Szinkronizálja az eszközt a Garmin Connect™ alkalmazással a Bluetooth® funkcióval rendelkező telefonja segítségével.
 - Csatlakoztassa a készülékét a Garmin fiókjához Wi-Fi® vezeték nélküli hálózat segítségével.

Amikor a Garmin fiókjához csatlakozik, a készülék több napnyi műholdas adatot tölt fel, amelyek lehetővé teszik a műholdas jelek gyors megtalálását.

- Vigye ki a készüléket nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.
- Néhány percig maradjon mozdulatlan.

Tevékenységek követés

A tevékenységek követés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos

Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje az órát nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében az órát, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
- Tartsa zsebében az órát, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat az óra lépésként értelmezi.

A megmászott emeletek összege nem tűnik pontosnak

Az emeletek megmászásakor az óra belső barométert használ a szintkülönbség változásának méréséhez. Egy megmászott emelet 3 méternek (10 láb) felel meg.

- Keresse meg a barométer apró nyílásait az óra hátlapján (a töltési érintkezők mellett), majd tisztítsa meg a területet a töltési érintkezők körül.

A barométer nyílásainak elzáródása befolyásolhatja a barométer teljesítményét. A terület megtisztítása érdekében öblítse le az órát tiszta vízzel.

Tisztítás után hagyja, hogy az óra teljesen megszáradjon.

- Ne kapaszkodjon a korlátba és egyetlen lépcsőt se hagyjon ki lépcsőzés közben.
- Szeles környezetben takarja le az órát ruhája ujjával vagy a kabátjával, mivel a heves szellőzések rendellenes méréseket eredményezhetnek.

Kilépés a Demó üzemmódból

A Demó üzemmód az óra funkcióit mutatja be.

- 1 Gyorsan nyomja meg a **B** nyolcszor.
- 2 Válassza ki a **✓** ikont.

További információk beszerzése

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
- Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy forduljon Garmin® márkakereskedőjéhez.
- Látogasson el a www.garmin.com/ataccuracy weboldalra.

A készülék nem orvosi eszköz. A pulzoximéter funkció nem minden országban elérhető.

Függelék

Adatmezők

Egyes adatmezők esetében ANT+® tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez.

500 m tempó: az 500 méterenkénti aktuális evezési tempó.

Aktív idő: az aktuális tevékenység során aktívan, mozgással töltött összes idő.

Átl. csap./hossz: a hosszönkénti csapások számának átlaga az aktuális tevékenység során.

Átl. pulzusszám: az aktuális tevékenység során mért átlagos pulzusszám.

Átl. táv./csapás: a csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.

Átl. teljesítmény: az aktuális tevékenységre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.

ÁTL 500M T: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális tevékenység során.

Átlag mozgásidő: az aktuális mozgás átlagos ideje.

Átlagos csapássebesség: a percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális tevékenység során.

Átlagos köridő: az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Átlagos maximális pulzusszám %: az aktuális tevékenység során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Átlagos pedálütem: kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.

Átlagos pedálütem: futás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.

Átlagos Swolf: az aktuális tevékenység átlagos SWOLF-értéke. A SWOLF-érték az egy hosszhoz szükséges idő és az adott hosszhoz szükséges karcsapások számának összege ([Úszással kapcsolatos kifejezések](#), 12. oldal).

Átlagos tempó: az aktuális tevékenység átlagos tempója.

Átlag pózidő: az aktuális tevékenység átlagos pózideje.

Átlagsebesség: az aktuális tevékenység átlagos sebessége.

Body Battery: játékok A nap hátralévő részére rendelkezésre álló energiatartalékok mennyisége.

Csapások: az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.

Csapássebesség: a percenkénti csapások száma (spm).

eBIKE AKKUMULÁTOR: az eBike maradék töltöttségi szintje.

eBIKE TARTOMÁNY: az aktuális eBike beállítások és az akkumulátor töltöttségi szintje alapján becsült utazási távolság.

Élénk percek: az élénk intenzitású percek száma.

Elsődleges: játékok Elsődleges edzésadat-képernyő.

Eltelt idő: a teljes rögzített idő. Például ha elindítja az időzítőt, és 10 percre fut, leállítja a stoppert 5 percre, majd elindítja a stoppert és 20 percre fut, akkor az eltelt idő 35 perc.

Emelet/perc: a percenként megmászott emeletek száma.

Erő a játékhoz: játékok Az aktuális tevékenységre vonatkozó becsült fennmaradó energia.

Függőleges sebesség: emelkedési vagy ereszkedési sebesség.

HAJTÁSOK: az aktuális tevékenységre vonatkozó kerekesszékes hajtásszám.

Hajtások a kör alatt: az aktuális körre vonatkozó kerekesszékes hajtások száma.

Hőmérséklet: a levegő hőmérséklete. A testhőmérséklete hatással van a hőmérséklet-érzékelőre. Az adatok megjelenítéséhez készülékének csatlakoznia kell egy tempe™ érzékelőhöz.

Hossz: az aktuális tevékenység során megtett medencehosszok száma.

Időzítő: az aktuális tevékenység stopper által mért ideje.

Időzítő: a tevékenységidőzítő aktuális időbeállítása.

Int. csapás típus: az intervallum aktuális csapástípusa.

Intervallum csapás/hossz: a hosszönkénti csapások számának átlaga az aktuális intervallum során.

Intervallum hossz: az aktuális időköz során megtett medencehosszok száma.

Intervallum idő: az aktuális időköz stopper által mért ideje.

Intervallum swolf: az aktuális időköz átlagos SWOLF-értéke.

Intervallum távolság: az aktuális időköz során megtett távolság.

Intervallum tempó: az aktuális időköz átlagos tempója.

Irány: a haladási irány.

Ismétlés: egy edzőtermi tevékenység során egy adott edzési sorozatban elvégzett ismétlések száma.

Kalóriaszám: az összes elégetett kalória.

KÖR 500 M TEMPÓ: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális kör során.

Kör idő: az aktuális kör stopper által mért ideje.

Kör lépései: az aktuális kör során megtett lépések száma.

Kör lépésüteme: kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.

Kör lépésüteme: futás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.

Körök: az aktuális tevékenység során megtett körök száma.

Körök: egy adott tevékenység során végzett gyakorlatcsoportok száma (például ugrókötél).

Kör pulzus: az aktuális kör során mért átlagos pulzusszám.

Kör pulzusszám maximális %: az aktuális kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Körsebesség: az aktuális kör átlagos sebessége.

Kör táv./csapás: evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.

Körtávolság: az aktuális kör során megtett távolság.

Kör teljesítménye: az aktuális körre vonatkozó átlagos kimeneti teljesítmény.

Körtempó: az aktuális kör átlagos tempója.

Közepes percek: a közepes intenzitású percek száma.

Lefelé megtett emeletek száma: az adott napon lefelé megtett összes emelet.

Légzésszám: a légzésszám légzés/perc (brpm) értékben megadva.

Lépések: az aktuális tevékenység során megtett lépések száma.

Lépésütem: futás. A percenkénti lépések (jobb és bal) száma.

Magasság: az aktuális hely tengerszint feletti vagy alatti magassága.

Max. 24 óra.: az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legmagasabb hőmérséklet.

Maximális sebesség: az aktuális tevékenység csúcsebessége.

Megmászott emeletek száma: az adott napon megmászott összes emelet.

Min. 24 óra.: az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legalacsonyabb hőmérséklet.

Mozgás HR: az aktuális mozgás során mért átlagos pulzusszám.

Mozgás HR % Max.: az aktuális mozgás során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

MOZGÁSIDŐ: az aktuális mozgás stopper által mért ideje.

MOZGÁSOK: az aktuális tevékenység során megtett mozdulatok száma.

Mozgás sebessége: az aktuális mozgás átlagos sebessége.

Mozgás távolsága: az aktuális mozgás során megtett távolság.

Mozgás tempója: az aktuális mozgás átlagos tempója.

Napkelte: a napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.

Napnyugta: a napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.

Pedálütem: kerékpározás. A hajtókar fordulatszáma. Az adat megjelenítéséhez készülékének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő tartozékhoz.

Percek összesen: az intenzív percek összmennyisége.

Pontos idő: a pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).

Póz ideje: az aktuális póz stopper által mért ideje.

Pulzusszám: pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. Az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusról mérőhöz.

Pulzusszám maximális %: a maximális pulzusszám százalékos aránya.

Pulzustartomány: a pulzus aktuális tartománya (1 és 5 között). Az alapértelmezett zónákat a felhasználói profil, valamint a maximális pulzusszám (220 mínusz az Ön életkora) alapján határozza meg a rendszer.

Seb.: az aktuális utazósebesség.

Sorozatidőzítő: egy erősítő edzés során az aktuális edzési sorozattal eltöltött idő.

Stressz: az aktuális stressz-szint.

Táv. csapásonként: a csapásonként megtett távolság.

Távolság: az aktuális nyomvonal vagy tevékenység során megtett távolság.

Teljes emelkedés: a tevékenység során, vagy a legutóbbi visszaállítás óta megtett teljes emelkedés.

TELJESÍTMÉNY: kerékpározás és futás. Az aktuális kimeneti teljesítmény wattban megadva.

Teljes süllyedés: a tevékenység során, vagy a legutóbbi visszaállítás óta megtett teljes süllyedés.

Tempó: az aktuális tempó.

U. csapáshossz: az utolsó befejezett hossz során végzett csapások száma.

U. csapásseb. hossz: a percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett medencehossz során.

U. csapástíp. hossz: az utolsó befejezett medencehossz során alkalmazott csapástípus.

U. kör táv./csapás: evezőspontok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.

U. mozgás HR % Max.: az utolsó befejezett mozgás során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Úszásidő: az aktuális tevékenységhez tartozó úszásidő, a pihenőidő nélkül.

Ut. kör ismétlésszáma: az ismétlések száma a tevékenység utolsó körében.

Utolsó hossz Swolf: az utolsó befejezett medencehossz SWOLF-értéke.

Utolsó hossz tempója: az utolsó befejezett medencehossz átlagos tempója.

Utolsó kör 500m tempó: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az utolsó kör során.

Utolsó kör HR %Max.: az utolsó befejezett kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Utolsó kör idő: az utolsó befejezett kör stopper által mért ideje.

Utolsó kör pedálüteme: kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

Utolsó kör pedálüteme: futás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

Utolsó kör pulzus: az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos pulzusszám.

Utolsó kör sebessége: az utolsó befejezett kör átlagos sebessége.

Utolsó körtávolság: az utolsó befejezett kör során megtett távolság.

Utolsó körtempó: az utolsó befejezett kör átlagos tempója.

Utolsó mozgás HR: az utolsó befejezett mozgásra vonatkozó átlagos pulzusszám.

Utolsó mozgás idő: az utolsó befejezett mozgás stopper által mért ideje.

Utolsó mozgás sebessége: az utolsó befejezett mozgás átlagos sebessége.

Utolsó mozgás táv.: az utolsó befejezett mozgás során megtett távolság.

Utolsó mozgás tempója: az utolsó befejezett mozgás átlagos tempója.

Utolsó póz ideje: az utolsó befejezett póz stopper által mért ideje.

Utolsó Swolf időköz: az utolsó befejezett időköz átlagos SWOLF-értéke.

Zónában töltött idő: az egyes pulzusszám- vagy teljesítményzónákban eltöltött idő.

A VO2 Max. szabványosított értékelései

Ezek a táblázatok a VO2 max. életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

a VO2 max. nem áll rendelkezésre, ha az óra kerekesszékes üzemmódban van.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnyomása a The Cooper Institute® engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

Kerékméret és kerület

Kerékpározáskor a sebességérzékelő automatikusan érzékeli a kerékméretet. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét a sebességérzékelő beállításainál.

A kerékpározáshoz használt kerékméret a gumibroncs mindkét oldalán fel van tüntetve. A kerék kerületét akár le is mérheti, de használhatja az interneten elérhető kalkulátorokat is.

Szimbólumok jelentése

Ezek a szimbólumok jelenhetnek meg a készüléken vagy a tartozék címkéin.



WEEE ártalmatlanításra és újrahasznosításra utaló szimbólum. A termék WEEE szimbólummal van ellátva az elektromos és elektronikus berendezésből származó hulladékról szóló (WEEE) 2012/19/EU irányelvnek megfelelően. Célja a termék nem megfelelő ártalmatlanításának megakadályozása, valamint az újrahasznosítás népszerűsítése.

© 2023 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

A Garmin®, a Garmin logó, az ANT+®, az Approach®, az Auto Lap®, az Auto Pause®, a Edge®, az inReach®, a Move IQ® és a Venu® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ sorozat, a Index™, Rally™, tempe™ és a Varia™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. védjegye. Az Apple®, az iPhone® és az iTunes® az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. Az iOS® a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. licence alapján használ. Az Iridium® az Iridium Satellite LLC. bejegyzett védjegye. Az Overwolf™ az Overwolf Ltd. védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.

M/N: A04542, A04543